

FICKLAMPAN, 250 LUMEN



MÄRKNING

 Manual medföljer och ska läsas innan användning och sparas för framtida bruk.


TEKNISKA DATA

LED:CREE XTE 5 W x 1
 Batteri:2 st. AA-batterier
 Batteritid vid 100% ljus:5 timmar
 Ljusflöde 100%:250 lm
 Ljusflöde 50%:120 lm
 Fokusavstånd:130 m vid 100% ljus
 Kapslingsklass:IPX4
 Diameter:2,9 cm
 Längd:16 cm
 Vikt:112,2 g

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Läs alltid manualen före användning och spara den för framtida bruk.
- **VARNING! Titta aldrig direkt in i ficklampans ljus och lys inte direkt mot någons ögon!**
- Produkten får inte modifieras eller byggas om.
- Sänk aldrig ner produkten i vatten eller annan vätska och skölj den inte under rinnande vatten.
- Tappa inte något på ficklampan, ställ inget tungt ovanpå den och utsätt den inte för slag och stötar.
- Produkten får endast användas för avsett bruk.
- Produkten får inte modifieras eller byggas om.


DELAR



NR.	DEL
1	Hål för handledsrem
2	Ring för fokusjustering
3	Lampa
4	Batterilock med inbyggd magnet
5	Av-/på-knapp


Av-/på-knapp

Tryck på knappen (5) för att växla mellan funktionerna släckt, svagt vitt ljus och starkt vitt ljus.




Fokus

Vrid på fokusringen (2) för att skifta mellan en smal, fokuserad ljuskägla och ett mer utspritt, svagare ljus.



Handledsrem

Anslut den medföljande handledsremmen till hålet i ficklampans batterilock (1). Drag åt ordentligt.



LADDNING

Öppna batteriluckan och sätt i två AA-batterier enligt polaritetsmarkeringen.



RENGÖRING

Rengörs med en lätt fuktad trasa. Använd ej någon form av rengöringsmedel.

FÖRVARING

Produkten ska förvaras torrt och i rumstemperatur när den inte används.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



LOMMELYKT, 250 LUMEN



MERKING



Den medfølgende bruksanvisningen skal leses før bruk og oppbevares for fremtidig bruk.


TEKNISKE DATA

LED:CREE XTE 5 W x 1
 Batteri:2 stk. AA-batterier
 Batteritid ved 100 % lys:5 timer
 Lysstyrke 100 %:250 lm
 Lysstyrke 50 %:120 lm
 Fokusbstand:130 m ved 100 % lys
 Kapslingsgrad:IPX4
 Diameter:2,9 cm
 Lengde:16 cm
 Vekt:112,2 g

SIKKERHETSFRSKRIFTER

- Les alltid bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.
- **ADVARSEL! Du må aldri se direkte inn i lyset fra lommelykten, og du må aldri rette den mot noen andres øyne!**
- Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.
- Produktet må aldri senkes ned i vann eller annen væske. Det må heller ikke skylles under rennende vann.
- Ikke mist noe på lommelykten, ikke plasser noe tungt på den, og ikke utsett den for slag og støt.
- Produktet må kun brukes til de oppgavene det er beregnet på.
- Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.


DELER



NR.	DEL
1	Hull til håndleddsstropp
2	Ring for justering av fokus
3	Lampe
4	Batterilokk med innebygd magnet
5	Av/på-knapp


Av/på-knapp

Trykk på knappen (5) for å veksle mellom funksjonene slukket, svakt hvitt lys og sterkt hvitt lys.




Fokus

Vri på fokusringen (2) for å veksle mellom en smal, fokusert lysstråle og et mer spred, svakere lys.



Håndleddsstropp

Koble den medfølgende håndleddsstroppen til hullet i batterilokket (1) på lommelykten. Stram godt til.



LADING

Åpne batteriluken og monter to AA-batterier. Se polaritetsmerkingen.



RENGJØRING

Rengjøres med en lett fuktet klut. Ikke bruk rengjøringsmidler.

OPPBEVARING

Produktet må oppbevares tørt og i romtemperatur når det ikke er i bruk.

EL-AVFALL

Elektriske og elektroniske produkter, inkludert alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



TASKULAMPPU 250 LUMEN



MERKINNÄT



Tuotteen mukana on käyttöohje, joka on luettava ennen käyttöä sekä säästää tulevaa tarvetta varten.


TEKNISET TIEDOT

LEDit:CREE XTE 5 W x 1
 Akku:2 AA-paristoa
 Käyttöaika 100 % teholla:5 tuntia
 Valovirta 100 %:250 lm
 Valovirta 50 %:120 lm
 Tarkennusetaisyys:130 m 100 % teholla
 Koteloituokka:IPX4
 Läpimitta:2,9 cm
 Pituus:16 cm
 Paino:112,2 g

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

- Lue aina käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
- VAROITUS! Älä koskaan katso suoraan taskulampun valoon äläkä suuntaa valoa suoraan kenenkään silmiin.**
- Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa.
- Älä koskaan upota tuotetta veteen tai muuhun nesteeseen; älä huuhtele tuotetta juoksevan veden alla.
- Älä pudota taskulamppua tai aseta sen päälle mitään raskasta; suoja se iskuilta ja kolhuilta.
- Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.
- Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa.


OSAT



NRO	OSA
1	Reikä rannehihnaa varten
2	Rengas tarkennuksen säätöön
3	Lamppu
4	Paristokotelon kansi sisäänrakennetulla magneetilla
5	Virtapainike


Virtapainike

Painikkeen (5) painaminen vaihtaa toimintoja: sammutettu, heikko valkoinen valo tai voimakas valkoinen valo.




Tarkennus

Kiertämällä tarkennusrengasta (2) vaihdetaan kaapeasta ja tarkasta valokeilasta laajempaan, mutta heikompihaiseen valokeilaan.




Rannehihna

Liitä mukana toimitettu rannehihna taskulampun paristokotelon kannessa (1) olevaan reikään. Kiristä hyvin.



LATAAMINEN

Avaa paristokotelon kansi ja aseta täyteen ladattu akku napaisuusmerkkien mukaan.



PUHDISTAMINEN

Puhdistetaan kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä mitään puhdistusainetta.

SÄILYTYS

Kun tuotetta ei käytetä, se tulee säilyttää kuivassa paikassa huoneenlämmössä.

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniikkatuotteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EY mukaisesti.)



LOMMELYGTE, 250 LUMEN



MÆRKNING



Manual medfølger og skal læses inden brug og gemmes til fremtidig brug.


TEKNISKE DATA

LED:		CREE XTE 5 W x 1
Batteri:		2 stk. AA-batterier
Batterilevetid ved 100% lys:		.5 timer
Lysstyrke 100%:		250 lm
Lysstyrke 50%:		120 lm
Fokusafstand:		130 m ved 100% lys- styrke
Kapslingsklasse:		IPX4
Diameter:		2,9 cm
Længde:		16 cm
Vægt:		112,2 g

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Læs altid manualen før brug, og gem den til senere brug.
- **ADVARSEL! Kig aldrig direkte ind i lommelygtens lys, og lys ikke andre mennesker direkte i øjnene!**
- Produktet må ikke ændres eller ombygges.
- Sænk aldrig produktet ned i vand eller andre væsker, og skyl det ikke under rindende vand.
- Undgå at tage genstande på lommelygten, at stille tunge genstande på den, og udsæt den ikke for slag og stød.
- Produktet må kun bruges til det formål, det er beregnet til.
- Produktet må ikke ændres eller ombygges.


DELE



NR.	DEL
1	Hul til håndledsrem
2	Ring til fokusjustering
3	Lyskilde
4	Batteridæksel med indbygget magnet
5	Tænd/sluk-knap


Tænd/sluk-knap

Tryk på knappen (5) for at skifte mellem funktionerne slukket, svagt hvidt lys og kraftigt hvidt lys.




Fokus

Drej fokusringen (2) for at skifte mellem en smal, fokuseret lyskegle og et mere spredt, svagere lys.



Håndledsrem

Sæt den medfølgende håndledsrem i hullet i lommelygtens batteridæksel (1). Spænd den fast til.



LADNING

Åbn batteridækslet, og indsæt to AA-batterier i henhold til polaritetsmærkningen.



RENGØRING

Rengøres med en let fugtet klud. Brug aldrig nogen former for rengøringsmiddel.

OPBEVARING

Produktet skal opbevares tørt og i stuetemperatur, når det ikke bruges.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, herunder alle typer batterier, skal afleveres på en genbrugsstation. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EF).

