

DÄCKTRYCKSMÄTARE

- Hjälper dig hålla koll på däcktrycket.
- LED-display med blå bakgrundsbelysning.
- Omställbar för psi, bar och kPa.
- Batteridrift.
- Automatisk avstängning efter 45 sekunder.
- Av kraftig ABS-plast med bekvämt grepp.

SPECIFIKATIONER


Mätenheter:	 psi, bar, kPa
Mätområde:	 0,5–99,5 psi
	 0,035–6,85 bar (kg/cm ²)
	 3,45–686 kPa
Display:	 3 1/2" siffrig, digital LCD
Batteri:	 1 st. 3 V CR2032 och
	 2 st. 3 V LR44 (medföljer)
Mått:	 97 x 39 x 19 mm

OBS: 1 psi = 0,0689 bar = 6,894 kPa

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Läs alltid manualen före användning och spara den för framtida bruk.
- Produkten får bara användas enligt anvisningarna i manualen.
- Utsätt aldrig batterierna för hög värme då det kan orsaka kortslutning.
- Utsätt inte produkten för direkt solljus eller temperaturer över 60 °C.
- Förbrukade batterier ska tas ur produkten och återvinnas enligt gällande föreskrifter.
- Kontrollera att batterierna placeras enligt symbolerna för de positiva (+) och negativa (-) polerna.
- Blanda inte nya och gamla batterier eller olika typer av batterier.
- Batterier får inte öppnas eller modifieras.
- Batterier får inte kortslutas.
- Ladda inte icke uppladdningsbara batterier.
- Batterier får inte utsättas för slag eller eld.
- Förvara batterier utom räckhåll för barn.
- Batterier ska bytas av en vuxen person.

FUNKTIONER OCH PLACERING



1. 3 1/2" siffrig LCD display
2. ON-knapp/val av måtenhet (psi, bar, kPa)
3. Ventilanslutning
4. LED-belysning

INSTRUKTIONER

1. Aktivera mätaren med den gula ON-knappen (2). Displayen tänds och visar 0,0 psi.
2. Tryck mätarens ventilanslutning (3) mot däckventilen. Lufttrycksmätaren registrerar däcktrycket.
3. Plocka bort mätaren från däckventilen. Tryck på ON-knappen (2) igen för att välja måtenhet (psi/bar/kPa). Läs av värdet på displayen.
4. Lufttrycksmätaren stängs automatiskt av efter 45 sekunders oanvändning.
5. Mätaren kan även stängas av manuellt genom att hålla ON-knappen (2) intryckt i 5 sekunder.

BATTERIBYTE

1. När LCD-displayen börjar bli svag måste batteriet bytas ut mot ett nytt.
2. Stäng av mätaren och skruva loss de 4 skruvarna som håller fast bakstycket.
3. Dela mätaren och plocka bort det gamla batteriet och ersätt det med 1 st. nytt 3 V CR2032-batteri och 2 st. nya 3 V LR44 batterier. Ge akt på korrekt polaritet vid monteringen.
4. Montera ihop mätaren igen och skruva fast de 4 skruvarna ordentligt. Mätaren är klar för användning igen.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



DEKKTRYKKMÅLER

- Hjelper deg til å holde kontroll på dekktrykket.
- LED-display med blå bakgrunnsbelysning.
- Omstillbar for psi, bar og kPa.
- Batteridrift.
- Slås automatisk av etter 45 sekunder.
- Av kraftig ABS-plast med komfortabelt grep.

SPESIFIKASJONER


Måleenheter: psi, bar, kPa
 Måleområde: 0,5–99,5 psi
 0,035–6,85 bar (kg/cm²)
 3,45–686 kPa
 Display: 3 1/2" siffrer, digital LCD
 Batteri: 1 stk. 3 V CR2032 og
 2 stk. 3 V LR44 (medfølger)
 Mål: 97 x 39 x 19 mm

OBS: 1 psi = 0,0689 bar = 6,894 kPa

SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Les alltid bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.
- Produktet må kun brukes som angitt i bruksanvisningen.
- Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.
- Batteriene må aldri utsettes for høy varme siden det kan forårsake kortslutning.
- Produktet må ikke utsettes for direkte sollys eller temperaturer over 60 °C.
- Gamle batterier må fjernes fra produktet og leveres til resirkulering.
- Kontroller at batteriene plasseres riktig i henhold til symbolene for de positive (+) og negative (–) polene.
- Bland ikke nye og gamle batterier eller ulike typer batterier.
- Batterier må ikke åpnes eller modifiseres.
- Batterier må ikke kortsluttes.
- Lad ikke batterier som ikke er oppladbare.
- Batterier må ikke utsettes for slag eller ild.
- Oppbevar batterier utilgjengelig for barn.
- Batterier må kun byttes av voksne.

FUNKSJONER OG PLASSERING



1. 3 1/2" siffrers LCD-display
2. ON-knapp/valg av måleenhet (psi, bar, kPa)
3. Ventiltilkobling
4. LED-belysning

INSTRUKSJONER

1. Aktiver måleren med den gule ON-knappen (2). Displayet slås på og viser 0,0 psi.
2. Trykk målerens ventiltilkobling (3) mot dekkventilen. Lufttrykkmåleren registrerer dekktrykket.
3. Fjern måleren fra dekkventilen. Trykk på ON-knappen (2) igjen for å velge måleenhet (psi/bar/kPa). Les av verdien i displayet.
4. Lufttrykkmåleren slås automatisk av etter 45 sekunder uten bruk.
5. Måleren kan også slås av manuelt ved at man holder ON-knappen (2) inntrykt i 5 sekunder.

BATTERISKIFTE

1. Når LCD-displayet begynner å bli svakt, må batteriet erstattes med et nytt.
2. Slå av måleren og skru ut de 4 skruene som holder bakstykket fast.
3. Ta måleren fra hverandre, og ta ut det gamle batteriet. Sett i 1 stk. nytt 3 V CR2032-batteri og 2 stk. nye LR44 batterier. Gi akt på korrekt polaritet ved montering (+/-).
4. Sett måleren sammen igjen, og skru de 4 skruene ordentlig fast. Måleren er klar for bruk igjen.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



RENGASPAINEMITTARI

- Auttaa tarkkailemaan rengaspainetta.
- Sinisellä taustavalaistu LED-näyttö.
- Valittavissa psi, baarit tai kPa.
- Paristokäyttöinen.
- Automaattinen virrankatkaisu 45 sekunnin jälkeen.
- Kestävää ABS-muovia, mukava ote.

TEKNISET TIEDOT


Mittayksiköt: psi, baarit, kPa
 Mittausalue: 0,5-99,5 psi
 0,035-6,85 baaria (kg/cm2)
 3,45-686 kPa
 Näyttö: 3,5-numeroinen digitaalinen LCD-näyttö
 Paristo: 1 x 3 V CR2032-paristo ja
 2 x 3 V LR 44 (sisältyy toimittukseen)
 Mitat: 97 x 39 x 19 mm

HUOMIO: 1 psi = 0,0689 baaria = 6,894 kPa

TURVALLISUUSOHJEET

- Lue käyttöohje aina ennen laitteen käyttöä, ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
- Tuotetta saa käyttää ainoastaan käsikirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa toiseksi.
- Paristoja ei saa koskaan sijoittaa kuumaan paikkaan, sillä seurauksena voi olla oikosulku.
- Älä altista tuotetta suoralle auringonvalolle tai yli 60 °C:n lämpötilalle.
- Käytetyt paristot on poistettava tuotteesta ja kierrätettävä voimassa olevien määräysten mukaisesti.
- Varmista, että paristot tulevat plus- (+) ja miinusnapojen (-) merkkien mukaisesti.
- Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja.
- Paristoja ei saa avata eikä muuttaa
- Paristoja ei saa oikosulkea
- Älä lataa ei-ladattavia paristoja
- Paristoja ei saa altistaa iskuille tai avotulelle.
- Säilytä paristot lasten ulottumattomissa
- Paristojenvaihtaminen on aikuisen tehtävä.

TOIMINNOT JA NIIDEN SIJAINNIT



1. 3,5-numeroinen digitaalinen LCD-näyttö
2. ON-painike, mittayksikön valinta (psi, bar, kPa)
3. Venttiiliiliitäntä
4. LED-valaistus

OHJEET

1. Käynnistä mittari painamalla ON-painiketta (2). Näyttöön syttyy valo, ja siinä näkyy 0,0 psi.
2. Paina mittarin venttiiliiliitäntä (3) pyörän venttiiliä vasten. Ilmanpainemittari mittaa ilmanpaineen.
3. Irrota mittari pyörän venttiilistä. Voit valita mittayksikön (psi, baarit tai kPa) painamalla ON-painiketta (2) uudelleen. Lue arvo näytöstä.
4. Ilmanpainemittarista katkeaa virta automaattisesti, kun se on ollut 45 sekuntia käyttämättä.
5. Mittarista voidaan katkaista virta pitämällä ON-painiketta (2) painettuna 5 sekuntia.

PARISTON VAIHTAMINEN

1. Kun LCD-näyttö näkyy enää heikosti, paristo on vaihdettava.
2. Katkaise mittarista virta ja irrota takaosan 4 kiinnitysruuvia.
3. Irrota takaosa ja aseta vanhojen paristojen tilalle yksi uusi 3 V:n CR2032-paristo ja kaksi uutta 3 V:n LR44-paristoa. Varmista, että paristot menevät paikoilleen napaisuutensa suhteen oikein päin.
4. Kokoa mittari ja ruuvaa 4 kiinnitysruuvia kiinni. Mittari on nyt jälleen käyttövalmis.

ELEKTRONIikkAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



DÆKTRYKSMÅLER

- Hjælper dig til at have styr på dæktrykket.
- LCD display med blåt baggrundslys.
- Kan omstilles til psi, bar og kPa.
- Batteridrift.
- Automatisk slukning efter 45 sekunder.
- Af kraftig ABS-plast med behageligt greb.

SPECIFIKATIONER


Måleenheder: psi, bar, kPa
 Måleområde: 0,5-99,5 psi
 0,035-6,85 bar (kg/cm²).
 3,45-686 kPa
 Display: 3 ½" cifre, digitalt LCD
 Batteri: 1 stk. 3 V CR2032 og
 2 stk 3 V LR44 (medfølger)
 Mål: 97 x 39 x 19 mm

OBS: 1 psi = 0,0689 bar = 6,894 kPa

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Læs altid manualen før brug, og gem den til senere brug.
- Produktet må kun bruges i overensstemmelse med anvisningerne i manualen.
- Produktet må ikke ændres eller ombygges.
- Udsæt aldrig batterierne for kraftig varme, da dette kan forårsage kortslutning.
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys eller temperaturer over 60°C.
- Brugte batterier skal tages ud af produktet og bortskaffes i henhold til gældende forskrifter.
- Kontroller, at batterierne placeres i henhold til symbolerne for de positive (+) og negative (-) poler.
- Bland ikke nye og gamle batterier eller forskellige typer batterier.
- Batterier må ikke åbnes eller ændres
- Batterier må ikke kortsluttes
- Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades.
- Opbevar batterier uden for børns rækkevidde
- Batterier må ikke udsættes for slag eller ild
- Batterier skal udskiftes af en voksen.

FUNKTIONER OG PLACERING



1. 3 ½" cifret LCD display
2. ON-knap/valg af måleenhed (psi, bar, kPa)
3. Ventiltilslutning
4. LED belysning

INSTRUKTIONER

1. Aktiver måleren med den gule ON-knap (2). Displayet tændes og viser 0,0 psi.
2. Tryk målerens ventiltilslutning (3) ind mod dækventilen. Lufttryksmåleren registrerer dæktrykket.
3. Fjern måleren fra dækventilen. Tryk igen på ON-knappen (2) for at vælge måleenhed (psi/ bar/kPa). Aflæs værdien på displayet.
4. Lufttryksmåleren slukker automatisk, når den ikke har været i brug i 45 sekunder.
5. Måleren kan også slukkes manuelt ved at holde ON-knappen (2) inde i 5 sekunder.

BATTERISKIFT

1. Når LCD displayet begynder at blive svagt, skal du skifte batteriet ud med et nyt.
2. Sluk måleren og skru de 4 skruer, som holder batteridækslet, af.
3. Åbn batteridækslet og fjern det gamle batteri, og erstæt det med et nyt 3 V CR2032-batteri och 2 nye 3 V LR44-batterier. Vær opmærksom på den rigtige polaritet ved isætning.
4. Sæt batteridækslet på igen og skru de 4 skruer ordentligt fast. Måleren er igen klar til brug.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

