

AMPEREMÄTARE 52 MM

Mätinstrument för marint bruk 12/24 V.

TEKNISK SPECIFIKATION

Enkel montering med monteringsmutter

Inbyggnadsdiameter: . . . 52 mm

Ytterdiameter: 56 mm

Monteringsdjup: 61,5 mm

Svart, rostfri (AISI 316) yttering


LED-belysning (röd eller gul)

Strömförbrukning: <180 mA

Kapslingsklass: IP67


Shunt: 150 A (ingår)

MONTERINGSANVISNING



1. Borra ett hål med 52 mm (2 1/16") diameter i panelen (II). Det krävs minst 55 mm (2 3/16") fritt utrymme bakom panelen för att få plats med mätaren.
2. Ta av fästingen (I), placera mätaren (III) i hålet, justera positionen sätt på tätningsringen och skruva på fästingen igen på baksidan (Det finns en markering som visar mätarens lodräta position).
3. Koppla kablarna enligt kopplingsschemat, notera motståndet för 24 V-system. Välj antingen orange eller gul kabel för bakgrundsljus. Kablarnas färger motsvarar bakgrundsljuset.
4. Sätt i kopplingsdosan (IV) i kontakten på baksidan av mätaren.
5. **OBS!** Om mätaren är en voltmätare (12 V) finns ingen svart kabel och du ska inte använda något motstånd.

ELEKTRISK INKOPPLING MED SHUNT



AVFALLSHANTERING

El-avfall

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC)



AMPEREMÅLER 52 MM

Måleinstrument for maritimt bruk 12/24 V.

TEKNISK SPESIFIKASJON

Enkel montering med monteringsmutter

Innbyggingsdiameter: . . . 52 mm

Ytre diameter: 56 mm

Monteringsdybde: 61,5 mm

Svart, rustfri (AISI 316) yttering


LED-belysning (rød eller gul)

Strømforbruk: <180 mA

Kapslingsgrad: IP67


Shunt: 150 A (medfølger)

MONTERINGSANVISNING



1. Bor et hull med 52 mm diameter i panelet (II). Det må være minst 55 mm avstand bak panelet for å få plass til måleren.
2. Fjern festeringen (I), og plasser måleren (III) i hullet. Juster posisjonen, fest tetningsringen og skru på plass festeringen igjen på baksiden (det er et merke som viser målerens loddrette posisjon).
3. Koble kablene som vist i koblingsskjemaet. Legg merke til motstanden ved 24 V system. Velg enten oransje eller gul kabel for bakgrunnsbelysning. Kablenes farge tilsvarer fargen på bakgrunnsbelysningen.
4. Monter koblingsboksen (IV) i kontakten på baksiden av måleren.
5. **OBS!** Hvis måleren er en spenningsmåler (12 V), har den ingen sort kabel, og du skal ikke bruke motstand.

ELEKTRISK TILKOBLING MED SHUNT



AVFALLSHÅNDTERING

EE-avfall

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC)




AMPEERIMITTARI 52 MM

Mittalaite veneisiin 12/24 V.

TEKNISET TIEDOT


Helppo asentaa asennusmutterin avulla
 Rakenneläpimitta: 52 mm
 Ulkoläpimitta: 56 mm
 Asennussyvyys: 61,5 mm
 Musta, ruostumaton (AISI 316) kehysrengas
 LED-valo (punainen tai keltainen)
 Virrankulutus: <180 mA
 Kotelointiluokka: IP67
 Shuntti: 150 A (sisältyy)

ASENNUSOHJE



1. Poraa paneeliin (II) 52 mm (2 1/16") aukko. Paneelin takana on oltava vapaata tilaa vähintään 55 mm (2 3/16") mittaria varten.
2. Ota kiinnitysrengas (I) pois, sijoita mittari (III) aukkoon, säädä asento ja asenna tiivisterengas sekä kiinnitysrengas mittarin takapuolelta (pystysuora asento on merkitty mittariin).
3. Kytke johdot kytkentäkaavion mukaan, huomaa 24 V -järjestelmän vastus. Valitse taustaväri käyttämällä oranssia tai keltaista kaapelia. Kaapeleiden värit vastaavat taustavalon väriä.
4. Asenna kytkentäkotelo (IV) mittarin taakse.
5. **HUOM!** Jos mittari on jännitemittari (12 V), siinä ei ole mustaa johtoa eikä asennuksessa käytetä vastusta.

SÄHKÖKYTKENTÄ SHUNTtia KÄYTETTÄESSÄ



HÄVITTÄMINEN

Elektroniikkajäte

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/ EU ja 2006/66/EC mukaisesti)



AMPEREMETER 52 MM

Måleinstrument til marinebrug 12/24 V.

TEKNISK SPECIFIKATION

Nem montering med monteringsmøtrik

Indbygningsdiameter: . . . 52 mm

Yderdiameter: 56 mm

Monteringsdybde: 61,5 mm

Sort, rustfri (AISI 316) yderring


LED-belysning (rød eller gul)

Strømforbrug: <180 mA

Kapslingsklasse: IP67


Shunt: 150 A (medfølger)

MONTERINGSANVISNING



1. Bor et hul med 52 mm (2 1/16") diameter i panelet (II). Der kræves mindst 55 mm (2 3/16") fri plads bag panelet for at der er plads til instrumentet.
2. Tag holderingen (I) af, placer instrumentet (III) i hullet, juster positionen, sæt tætningsringen på, og skru holderingen på igen på bagsiden. (Der er en markering, der viser instrumentets lodrette position).
3. Tilslut ledningerne iht. diagrammet, husk modstanden til 24 V systemer. Vælg enten den orange eller den gule ledning til baggrundslys. Ledningernes farver svarer til baggrundsbelysningen.
4. Sæt koblingsdåsen (IV) i stikket på bagsiden af instrumentet.
5. **OBS!** Hvis instrumentet er et voltmeter (12 V) er der ingen sort ledning, og der skal ikke bruges nogen modstand.

ELEKTRISK TILSLUTNING MED SHUNT



AFFALDSHÅNDTERING

EL-affald

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC)

