

ELASTISK SNABBSPÄNNARE
ELASTISK HURTIGSTRAMMERE
ELASTINEN PIKAKIINNITYSHIHNA
ELASTISK HURTIGSPÆNDER



Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10.

Maahantuojat/Importör: Biltema Suomi Oy, Itäruuskontie 2, FIN-00750 Helsinki/Helsingfors. Puh.: +358-207 609 609

Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J. Tlf.: +45 70 80 77 70

www.biltema.com



Elastisk snabbspännare

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

VARNING: Läs detta före användning!

- Vassa kanter och värme kan orsaka skada på bandet.
- Ersätt bandet om det blivit skadat eller försvagat.
- Kontrollera åttspänningen var 4:e - 5:e mil.
- Lastspännare endast avsedd för fastlåsning av last. Får EJ användas för lyftning.

FASTSPÄNNING

1. Placera spännbandet över eller runt lasten (bandet får ej vara tvinnat).
2. Haka fast förankringskroken på lämplig plats (lasträcke, surrningsfäste etc.) som klarar den belastning åttspänningen orsakar.
3. För in bandet genom lastspännarens bandöppning samt sträck bandet manuellt.
4. Spänn bandet lagom hårt genom att föra handtaget fram och tillbaka. OBS! Minst 2 varv av bandet måste lindas runt bandrullen för säker fastlåsning.
5. När lasten är säkrad/ått dragen, tryck ned handtaget för att låsa fast bandet.

FRIGÖRING

1. Tryck in och håll kvar spärranordningen.
2. Lyft sedan upp handtaget till max. öppning (180°).
3. Lastspännarens spärranordning frigörs och bandet kan dras ut.

OBS! Lastspännaren har stor spärrkraft. Spänn EJ för hårt - du kan skada din last.



Elastisk hurtigstrammere

SIKKERHETSFORSKRIFTER

ADVARSEL: Les dette før anvendelse!

- Skarpe kanter og varme kan forårsake skade på båndet.
- Erstatt båndet om det er blitt skadet eller svekket.
- Kontroller tilstrammingen hver 4. eller 5. mil.
- Laststrammeren er kun beregnet for fastlåsning av last. Må IKKE anvendes for løfting.

FASTSPENNING

1. Plasser spennbåndet over eller rundt lasten (båndet må ikke være tvunnet).
2. Hekt fast forankringskroken på egnet sted (lastegrind, surrningsfeste etc.) som klarer den belastningen tilstrammingen forårsaker.
3. Før båndet inn gjennom laststrammerens båndåpning og strekk båndet manuelt.
4. Stram båndet passe hardt ved å føre håndtaket fram og tilbake. OBS! Båndet må vikles rundt båndrullen minst 2 ganger for sikker fastlåsning.
5. Når lasten er sikret/strammet, trykker du ned håndtaket for å låse båndet.

FRIGJØRING

1. Trykk inn sperreanordningen og hold den inne.
2. Løft deretter opp håndtaket til maks. åpning (180°).
3. Laststrammerens spennanordning frigjøres og båndet kan dras ut.

OBS! Laststrammeren har stor spennkraft. Stram IKKE for hardt - du kan skade lasten.



Elastinen pikakiinnityshihnat

TURVALLISUUSOHJEET

VAROITUS: Lue tämä ennen taakkahihnan käyttöä!

- Terävät reunat ja lämpö voivat vahingoittaa hihnaa.
- Vaihda hihna, jos se on vahingoittunut tai heikentynyt
- Tarkista lujuus 40 - 50 km:n välein.
- Taakkahihna on tarkoitettu vain kuorman kiinnitykseen. ÄLÄ käytä hihnaa nostami-

seen.

KIINNITYS

1. Aseta kiinnityshihna kuorman yli tai sen ympärille (hihna ei saa olla kierteellä)
2. Kiinnitä kiinnityskoukku sopivaan paikkaan (taakkatelineeseen, kiinnityssilmukkaan tms.), joka kestää kuorman aiheuttaman rasituksen.
3. Työnnä hihna taakkahihnan hihnankulkuaukosta ja venytä hihnaa käsin.
4. Kiristä nauha sopivan kireälle liikuttamalla kädensijaa edestakaisin. HUOM! Kierrä hihnarullaan vähintään kaksi kierrosta hihnaa, jotta se pitää varmasti.
5. Kun olet varmistanut/kiristänyt kuorman, paina kädensija alas lukitaksesi hihnan.

IRROTUS

1. Paina lukituslaitetta ja pidä sitä paikallaan.
2. Nosta sitten kädensija ylös kokonaan auki (180°).
3. Taakkahihnan lukituslaite vapautuu ja voit vetää hihnan ulos.

HUOM! Taakkahihnan kiristysvoima on suuri. ÄLÄ kiristä liian kovaa - voit vahingoittaa kuormaasi.



Elastisk hurtigspænder

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

ADVARSEL: Læs dette før brug!

- Skarpe kanter og varme kan forårsage skade på remmene.
- Skift remmen ud, hvis den går i stykker eller bliver mør.
- Kontrollér stramningen for hver 40-50 km, der køres.
- Lastremmen er kun beregnet til fastlåsning af last. Må IKKE bruges til at løfte med.

FASTSPÆNDING

1. Anbring remmen over eller rundt om lasten (den må ikke være snoet).
2. Hægt forankringskrogen fast et velegnet sted (tagbagagebærer, surringsbeslag etc.), som kan tåle den belastning, opstramningen bevirker.
3. Før remmen ind gennem remåbningen og træk den ud manuelt.
4. Stram remmen tilpas hårdt ved at rykke håndtaget frem og tilbage OBS! Remmen skal mindst være rullet om remrullen 2 gange for at opnå sikker fastlåsning.
5. Tryk håndtaget ned for at låse remmen fast, når lasten er sikret/sidder stramt

LØSNING

1. Tryk på blokeringsmekanismen og hold den inde.
2. Løft derefter håndtaget op, så det bliver åbnet maksimalt (180°).
3. Blokeringsmekanismen i lastremmen frigøres, og remmen kan trækkes ud.

OBS! Lastremmen har stor spændkraft. Stram IKKE for hårdt - lasten kan tage skade.

