

SE

3-I-1 MÅL

Säkerhetsföreskrifter

- Endast för hemmabruk.
- Skall monteras av vuxen.
- Se till att produkten är stabil så den ej kan falla eller skada personer.
- Bör placeras på gräs för att minska skaderisken och för att kunna förankra målet i marken.
- Se till att palecera produkten på säkerhetsavstånd ifrån byggnader eller andra föremål såsom staket, garage, hängande grenar, elledningar etc.
- Kontrollera produkten innan användning så att inget har lossnat eller gått sönder.

Ram och fotbollsnät

Rördelarna i ramen monteras ihop med hjälp av de blåa plastskruvarna. Använd en spårskruvmejsel för att vrida skruvarna så att de låser ihop ramrören. När du har monterat ställningen hänger du nätet löst över ramen. Nätet har två in-sydd tygflikar som ska vara på det övre ramröret. Nätet har också tjockare trådar som markerar nätets yttersidor samt även vid de snedställda tvärstagen. Använd de tre linorna till att fästa fotbollsnätet i ramen. Linda linorna runt ramen och genom maskorna i nätet, ungefär som att sy fast nätet i ramen.

Montera Prickskytteduk eller Reboundernät

Använd gummistropparna för att fästa en av dukarna i målet, 6 stroppar till det övre ramröret och 4 stroppar på vardera sidorör. Förankra målet i marken med medföljande markpinnar, 4 st.

Medföljande delar

Plastboll, bollpump med nippel i handtaget, markpinnar och tre linor till att fästa fotbollsnätet medföljer.

NO

3-I-1 MÅL

Sikkerhetsforskrifter

- Kun for hjemmebruk.
- Skal monteres av en voksen.
- Kontroller at produktet er stabilt, slik at det ikke kan falle ned eller skade noen.
- Bør plasseres på gress for å minimere skaderisikoen, og for å kunne forankre målet i bakken.
- Sørg for at produktet plasseres i god avstand fra bygninger eller andre ting som gjerder, garasje, hengende greiner, strømkabler og lignende.
- Før bruk må du kontrollere at ingenting har løsnet eller blitt ødelagt på produktet.

Ramme og fotballnett

Rördelene i rammen settes sammen med de blå plastskruene. Bruk en sporskrutrekker til å skru skruene for å låse rammerørene sammen. Når du har montert stativet, henger du nettet løst over rammen. Nettet har to innsydde hemper som skal være på det øverste rammerøret. Nettet har også tykkere tråder som markerer utsiden, samt ved de skråstilte tverrstengene. Bruk de tre snorene til å feste fotballnettet i rammen. Snurr snorene rundt rammen og gjennom maskene i nettet, omtrent som om du syr fast nettet i rammen.

Montere Presisjonsskudduk eller Reboundernett

Bruk gummistroppene til å feste en av dukene i målet – seks stropper til det øverste rammerøret, og fire stropper på hvert siderør. Fest målet i bakken med de fire pluggene som medfølger.

Deler som medfølger

Plastball, ballpumpe med nippel i handtaget, plugger og tre snorer til å feste fotballnettet medfølger.

FI

3-IN-1-MAALI

Turvallisuusmääräykset

- Vain kotikäyttöön.
- Tuotteen saa asentaa vain aikuinen.
- Varmista, että tuote on vakaa eikä voi romahtaa tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
- Tuote on sijoitettava nurmikolle loukkaantumisriskin vähentämiseksi ja jotta sen voi ankkuroida maahan.
- Sijoita tuote on turvallisen matkan päähän rakennuksista ja muista rakenteista, kuten aidasta, autotallista, matalalla kasvavista oksista, sähköjohdoista jne.
- Tarkista tuotteen osien kiinnitys ja ehjyys ennen käyttöä.

Runko ja jalkapalloverkko

Rungon putkiosat kootaan sinisillä muoviruuveilla. Käytä uraruuvimeisseliä kääntämään ruuveja lukitaksesi rungon putket yhteen. Kun olet koonnut rungon, ripusta verkko löysästi sen päälle. Verkossa on kaksi ommeltua kangaslievettä, jotka tulee sijoittaa ylemmän runkoputken päälle. Verkossa on myös paksumpia lankoja, jotka osoittavat verkon ulkosivut sekä viistojen poikkitukien sijoituksen. Kiinnitä jalkapalloverkko runkoon verkon kolmen narun avulla. Kierrä narut runkoputkien ympärille ja verkon silmien läpi, ikään kuin ompelisit verkon runkoon kiinni.

Tarkkuusseinän tai palautusseinän asentaminen

Kiinnitä toinen kankaista maaliin kumihihnoilla: 6 hihnaa yläputkeen ja 4 hihnaa kumpaankin sivuputkeen. Ankkuroi maali maahan mukana tulevan 4 maatapin avulla.

Toimituksen sisältö

Muovipallo, pallopumppu kahvaliittimellä, maatapit ja kolme narua jalkapalloverkon kiinnittämiseen.

DK

3-I-1 MÅL

Sikkerhedsforskrifter

- Kun til brug i hjemmet.
- Skal monteres af en voksen.
- Sørg for, at produktet er stabilt, så det ikke kan falde eller skade personer.
- Bør placeres på græs for at reducere risikoen for skader og for at kunne forankre målet til jorden.
- Sørg for at montere produktet i sikker afstand fra bygninger og andre genstande som stakit, garage, nedhængende grene, elledninger etc.
- Kontroller produktet inden brugen, og at der ikke er noget, der er gået løs eller gået i stykker.

Ramme og fodboldnet

Rørdelene i rammen samles ved hjælp af de blå plastskruer. Brug en skruetrækker til at dreje skruerne for at låse rammerørene sammen. Når du har samlet rammen, skal du hænge nettet løst over rammen. Nettet har to indsyede stofflige, der skal sidde på det øverste rammerør. Nettet har også tykkere snore, der markerer ydersiden af nettet samt ved de skrå tværstænger. Brug de tre snore til at fastgøre fodboldnettet til rammen. Læg snorene omkring rammen og gennem maskerne i nettet, ligesom at sy nettet til rammen.

Montering af målskyttedug eller reboundernet


Brug gummistropperne til at fastgøre en af dugene til målet, 6 stropper til overrøret og 4 stropper til hvert siderør. Fastgør målet i jorden med de medfølgende monteringspyd, 4 stk.

Medfølgende dele


Der medfølger plastbold, boldpumpe med nippel i håndtaget, jordspyd og tre liner til fastgørelse af fodboldnettet.



DELAR/DELER/OSAT/DELE

NO.	DESCRIPTION	QTY	NO.	DESCRIPTION	QTY
1	STRAIGHT TUBE	4	12	'L' SHAPE CONNECT TUBE	1
2	STRAIGHT TUBE	4	13	'L' SHAPE CONNECT TUBE	1
3	STRAIGHT TUBE	2	14	NET CLIPS	14
4	STRAIGHT TUBE	4	15	KNOK	24
5	'I' SHAPE CONNECT TUBE	2	16	NET	1
6	STRAIGHT TUBE	2	17	TIE ROPE	3
7	'I' SHAPE CONNECT TUBE	4	18	GROUND STAKES	6
8	'L' SHAPE CONNECT TUBE	1	19	BALL	1
9	'L' SHAPE CONNECT TUBE	1	20	PUMP	1
10	'L' SHAPE CONNECT TUBE	1	21	TARGET SHOT	1
11	'L' SHAPE CONNECT TUBE	1	22	REBONDER	1



SKISS/SKISSE/LUONNOS/SKITSE





No. 18

No. 14

