

SE

VARNINGSLJUS

TEKNISKA DATA

Spänning: DIN-anslutning 12 eller
24 V
Lampa: Halogenlampa
12 V / 55 W respektive
24 V / 70 W medföljer
Skyddsklass: IP56
Mått: 128 x 250 mm
E-märkt 65R-00 1149

MONTERING

Varningslampan monteras på stång med DIN-anslutning för 12 eller 24 V. Kontrollera vilken spänning som används och montera korrekt halogenlampa.

MONTERA/BYT HALOGENLAMPA

Det medföljer en halogenlampa 12 V/55 W och en 24 V/70W.

1. Vrid försiktigt av den orange lampkåpan.
2. Dra försiktigt av trådfjädern som håller glödlampen från lamphållaren.
3. Dra ut lampen UTAN att ta på lampglaset. Sätt i annan H1 halogenlampa UTAN att ta på lampglaset.
4. För försiktigt trådfjädern över lamphållaren igen.
5. Sätt tillbaka lampkåpan och vrid så att den sitter korrekt.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



NO

VARSELLYS

TEKNISKE DATA

Spenning:	DIN-tilkobling 12 eller 24 V
Pære:	Halogenpære 12 V / 55 W respektive 24 V / 70 W medfølger.
Verneklasse:	IP56
Mål:	128 x 250 mm
E-merket	65R-00 1149

MONTERING

Varsellampen monteres på stang med DIN-tilkobling for 12 eller 24 V. Kontroller hvilken spenning som brukes, og monter riktig halogenpære.

MONTERE/BYTTE HALOGENPÆRE

Det medfølger en halogenpære 12 V / 55 W og en 24 V / 70 W.

1. Vri forsiktig på den oransje kåpen.
2. Fjern forsiktig trådfjæren som holder glødepæren fast i pæreholderen.
3. Trekk ut pæren UTEN å ta på glasset. Monter en annen H1 halogenpære UTEN å ta på glasset.
4. Før trådfjæren forsiktig over pæreholderen igjen.
5. Monter kåpen, og vri den slik at den sitter riktig.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



FI

VAROITUSVALO

TEKNISET TIEDOT

Jännite: DIN-liitäntä 12 tai 24 V
Lamput: Mukana halogeenilamput
12 V/55 W ja 24 V/70 W.
Suojausluokka: IP56
Mitat: 128 x 250 mm
E-merkitty 65R-00 1149

KOKOAMINEN

Varoituslamppu asennetaan 12 tai 24 V:n DIN-liitännällä varustettuun tankoon. Tarkasta käytettävä jännite ja asenna lamppuun oikea halogeenilamppu.

HALOGEENILAMPUN ASENTAMINEN/ VAIHTAMINEN

Tuotteen mukana toimitetaan halogeenilamput 12 V/55 W ja 24 V/70 W.

1. Käännä oranssia lamppukoteloä varovasti.
2. Vedä hehkulampun kiinnittävä lankajousi varovasti pois lampunpitimen päältä.
3. Vedä lamppu ulos lampun lasiin KOSKEMATTA. Asenna toinen H1-halogeenilamppu lampun lasiin KOSKEMATTA.
4. Vedä lankajousi varovasti takaisin lampunpitimen päälle.
5. Asenna lamppukotelo ja varmista, että se asettuu paikalleen oikein.

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetty sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



DK

ADVARSELSLYS

TEKNISKE DATA

Spænding: DIN-tilslutning 12 eller 24 V
Pære Halogenpære 12 V/55 W hhv. 24 V/70 W medfølger
Beskyttelsesklasse: IP56
Mål: 128 x 250 mm
E-mærket 65R-00 1149

MONTERING

Advarselslygten monteres på en stang med DIN-tilslutning til 12 eller 24 V. Kontroller, hvilken spænding der benyttes, og monter den korrekte halogenpære.

MONTERING/UDSKIFTNING AF HALOGENPÆRE

Der medfølger én halogenpære 12 V/55 W og én 24 V/70 W.

1. Skru forsigtigt den orange lygtehætte af.
2. Træk forsigtigt den trådfjeder af, der holder pæren i fatningen.
3. Træk pæren ud, UDEN at gribe om pærens glas. Monter en ny halogenpære UDEN at gribe om pærens glas.
4. Før forsigtigt trådfjederen over fatningen igen.
5. Sæt lygtehætten på igen, og drej den, så den sidder korrekt.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

