




SPORTNÄT SPORTSNETT PELIVERKKO SPORTSNET



SE

SPORTNÄT

MONTERINGSANVISNING

Läs denna bruksanvisning noggrant före användning och montering. Spara den för framtida bruk.

OBS!

- Kontrollera att alla delar är med i förpackningen.
- Produkten ska alltid monteras och demonteras under översyn av en vuxen person.
- Kontrollera att utrustningen är hel före varje användning.

FI

SPORTSNETT

ASENNUSOHJE

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta. Säilytä se tulevaa tarvetta varten.

HUOM!

- Tarkasta, että pakkaus sisältää kaikki osat.
- Asennus ja purkaminen on tehtävä aina aikuisen valvonnassa.
- Tarkasta ennen käyttämistä, että väline on ehjä.

NO

PELIVERKKO

MONTERINGSANVISNING

Les denne bruksanvisningen grundig før bruk og montering. Ta vare på den for fremtidig bruk.

OBS!

- Kontroller at alle deler medfølger i pakken.
- Produktet skal alltid monteres og demonteres under oppsikt av en voksen person.
- Kontroller at utstyret er helt før bruk.

DK

SPORTSNET

MONTERINGSANVISNING

Læs denne brugsvejledning omhyggeligt inden brug og montering. Gem den til fremtidig brug.

OBS!

- Kontroller, at alle dele er med i emballagen.
- Produktet skal altid samles og adskilles under opsyn af en voksen.
- Kontroller, at udstyret er helt før hver gangs brug.

SE - DELAR

1. Rör, nedre del x 2
2. Rör x 3
3. Rör
4. Stödben x 2
5. Rör x 2
6. Rör x 2
7. Nät
8. Snöre, justerbart x 4
9. Snöre till att markera banan
10. Metallbåge x 4
11. Kardborrband
12. Förvaringsväska med axelrem

NO - DELER


1. Rør, nedre del x 2
2. Rør x 3
3. Rør
4. Støttebein x 2
5. Rør x 2
6. Rør x 2
7. Nett
8. Snor, justerbar x 4
9. Snor til å markere banen
10. Metallbue x 4
11. Borrelåsbånd
12. Oppbevaringsveske med skulderrem

SE - OSAT


1. Putki, alaosa x 2
2. Putki x 3
3. Putki
4. Tukijalka x 2
5. Putki x 2
6. Putki x 2
7. Verkko
8. Nauha, säädettävä x 4
9. Nauha kentän merkitsemi-
- seen
10. Metallikaari x 4
11. Tarranauha
12. Säilytyslaukku olkahih-
- nalla

DK - DELE


1. Rør, nederste del x 2
2. Rør x 3
3. Rør
4. Støtteben x 2
5. Rør x 2
6. Rør x 2
7. Net
8. Snor, justerbar x 4
9. Snor til at markere banen
10. Metalbøjle x 4
11. Velcrobånd
12. Opbevaringstaske med skulderrem




1.






2.



3.







SE - Markera banan

Det medföljer snören och metallbågar som du kan använda för att markera ut banans linjer när du spelar minitennis, badminton eller volleyboll.

NO - Markere banen

Det medfølger snorer og metallbuer som du kan bruke til å markere banen når du spiller minitennis, badminton eller volleyball.

FI - Kentän merkitseminen

Sarjaan kuuluu nauhat ja metallikaaret, joiden avulla voit merkitä kentän minitennis-, sulkapallo- tai lentopallopeleä varten.

DK - Markering af banen

Der medfølger snore og metalbøjler, som du kan bruge til at markere banens linjer, når du spiller minitennis, badminton eller volleyball.

