


**VÄGGFÄSTE
VEGGFESTE
SEINÄKIINNIKE
VÆGOPHÆNG**

10-43"



VÄGGFÄSTE 10-43"

TEKNISKA DATA


Passar platt-TV med storleken: 10"-43"
 VESA:75x75, 100x100, 200x100, 200x200
 Max belastning:25 kg
 Distans till vägg:48 mm
 Steglös tiltfunktion:-5 – +10 grader
 Bredd:228 mm
 Höjd:228 mm
 Tjocklek:48 mm
 Kabelhantering på fästet för att enkelt samla ihop kablarna

Varning! Denna produkt är framtagen för att monteras på väggar med träreglar eller på massiva betongväggar. Väggen måste kunna belastas med vikten av både fästet och skärmen. Överskrid aldrig den maximala belastningen.

OBS: Denna produkt ska enbart användas inomhus. Användning utomhus kan leda till produkt- eller personskada.


Varning! Denna produkt innehåller smådelar som kan orsaka stor skada om de sväljs, håll dessa utom räckhåll för barn.




1. Dessa instruktioner måste läsas och läsas och förstås innan produkten installeras och används. Anlita en auktoriserad installatör om du är tveksam.
2. Vägg eller monteringsyta måste hålla vikten av TV:n som ska monteras. Annars måste väggen eller monteringsytan förstärkas.
3. Använd alltid rätt säkerhetsutrustning och verktyg. Minst två personer krävs vid installation. Att inte följa dessa rekommendationer kan orsaka personskada eller skada på egendom.



POSITION	ANTAL	BESKRIVNING
1	1	TV-fäste
2	2	Låsklämma
3	1	Väggplatta
4	4	M4 x 12 mm skruv
5	4	M5 x 12 mm skruv
6	4	M6 x 12 mm skruv
7	4	M8 x 16 mm skruv
8	4	Bricka
9	3	Lång skruv (medföljer ej)
10	3	Plugg för betong (medföljer ej)
11	3	Bricka till lång skruv (medföljer ej)

MONTERA FÄSTET PÅ TRÄREGEL



MONTERA FÄSTET PÅ BETONGVÄGG**MONTERA FÄSTE PÅ TV:N****MONTERA TV PÅ VÄGGPLATTAN**

VEGGFESTE 10-43"

TEKNISKE DATA

Passer flat-TV med størrelse: .10"-43"

VESA:75x75, 100x100, 200x100, 200x200

Maks. belastning:25 kg

Avstand til vegg:48 mm

Trinnløs tilt:-5 til +10 grader

Bredde:228 mm

Høyde:228 mm

Tykkelse:48 mm

Kabelhåndtering på festet gjør det enkelt å samle kablene.


ADVARSEL! Dette produktet er framstilt for montering på vegger med trestendere eller på massive betongvegger. Veggene må kunne belastes med vekten på både feste og skjerm. Overskrid aldri maksimal belastning.

OBS! Dette produktet skal kun brukes innendørs. Bruk utendørs kan føre til produkt- eller personskade.

ADVARSEL!


Dette produktet inneholder små deler som kan utgjøre en kvelningsrisiko dersom de svelges. Sørg for at små barn ikke får tak i delene!

1. Sørg for at disse instruksjonene er nøye gjennomlest før montering igangsettes. Om du er usikker på hvordan monteringen skal utføres, få hjelp av en fagperson.
2. Veggene må kunne belastes med vekten på både feste og skjerm. I motsatt fall må veggene forsterkes.
3. Sikkerhetsutstyr og egnet verktøy skal brukes. Montering krever minst 2 personer. Om sikkerhetsutstyr ikke brukes, kan resultatet bli skade på eiendom, alvorlig personskade eller dødsfall.




POSISJON	ANTALL	BESKRIVELSE
1	1	TV-feste
2	2	Låseskrue
3	1	Veggplate
4	4	M4 x 12 mm skrue
5	4	M5 x 12 mm skrue
6	4	M6 x 12 mm skrue
7	4	M8 x 16 mm skrue
8	4	Skive
9	3	Lang skrue (medfølger ikke)
10	3	Betongplugg (medfølger ikke)
11	3	Skive til lang skrue (medfølger ikke)


MONTER FESTET I TRESTENDERE




MONTER FESTET PÅ BETONGVEGG



MONTERE FESTE PÅ TV-EN



MONTERE TV-EN PÅ VEGGPLATEN



SEINÄKIINNIKE 10-43"

TEKNISET TIEDOT

Taulu-tv:n koko:10"-43"
 VESA:75x75, 100x100, 200x100, 200x200
 Maks. kuorma:25 kg
 Etäisyys seinään:48 mm
 Portaaton kallistus:-5 – +10 astetta
 Leveys:228 mm
 Korkeus:228 mm
 Paksuus:48 mm
 Kiinnikkeen kaapelinveto mahdollistaa johtojen ko-
 koamisen helpolla tavalla.


VAROITUS! Tämä tuote on tarkoitettu kiinnitettäväksi puukoolattuun tai massiiviseen betoniseinään. Seinän on kestettävä sekä kiinnikkeen että taulutelevision paino. Älä ylitä enimmäiskuormitusta.

HUOMIO! Tätä tuotetta saa käyttää vain sisätiloissa. Sen käyttäminen ulkona voi aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon.

VAROITUS!


Tämä tuote sisältää pieniä osia. Jos ne niellään, voi aiheutua tukehtumisvaara. Varmista, että lapset eivät pääse käsiksi näihin osiin!

1. Lue nämä ohjeet perusteellisesti ennen asentamisen aloittamista. Jos olet epävarma asentamisesta, kysy neuvoa ammattilaiselta.
2. Seinän on kestettävä sekä kiinnikkeen että taulutelevision paino. Muussa tapauksessa seinää on vahvistettava.
3. Asennettaessa on käytettävä suojavarusteita ja tähän tarkoitukseen soveltuvia työkaluja. Kokonainen edellyttää vähintään kahta henkilöä. Jos suojavarusteita ei käytetä, seurauksena voi olla omaisuusvaurio, vakava vamma tai kuolema.




NRO	LKM	NIMI
1	1	TV-kiinnike
2	2	Lukkoruuvi
3	1	Seinälevy
4	4	Ruuvi M4 x 12 mm
5	4	Ruuvi M5 x 12 mm
6	4	Ruuvi M6 x 12 mm
7	4	Ruuvi M8 x 16 mm
8	4	Aluslevy
9	3	Pitkä ruuvi (Ei sisälly)
10	3	Betonitulppa (Ei sisälly)
11	3	Aluslevy pitkään ruuviin (Ei sisälly)

KIINNIKKEEN ASENTAMINEN PUISEEN VÄLITUKEEN




KIINNİKKEEN ASENTAMINEN BETONISEINÄÄN




KIINNİKKEEN ASENTAMINEN TV:HEN

Jatkovarsien asentaminen



TV:N ASENTAMINEN SEINÄLEVYYN



VÆGOPHÆNG 10-43"

TEKNISKE DATA

Passer til fladskærms-TV

med størrelser:10"-43"

VESA:75x75, 100x100, 200x100, 200x200

Maks. belastning:25 kg

Afstand til væg:48 mm

Trinløs tiltfunktion:-5 – +10 grader.

Bredde:228 mm

Højde:228 mm

Tykkelse:48 mm

Ledningsholder på beslaget til let at samle ledning-erne


ADVARSEL! Dette produkt er udviklet til montering på vægge med træregler eller på massive betonvægge. Væggen skal kunne klare belastningen af vægten af både holder og skærm. Overskrid aldrig den maksimale belastning.

OBS! Dette produkt må kun anvendes indendørs. Udendørs brug kan føre til produkt- eller personskade.

ADVARSEL!


Dette produkt indeholder små dele, som, hvis de sluges, kan forårsage kvælning. Sørg for, at børn ikke kan få fat i delene!

1. Sørg for, at disse instruktioner læses omhyggeligt, inden monteringen påbegyndes. Tal med en fagmand, hvis du ikke er sikker på, hvordan monteringen foregår.
2. Væggen skal kunne klare belastningen af vægten af både holder og skærm. I modsat fald skal væggen forstærkes.
3. Der skal anvendes sikkerhedsudstyr og egnet værktøj. Monteringen kræver, at mindst to personer hjælpes ad. Hvis der ikke anvendes sikkerhedsudstyr, kan det føre til alvorlige skader på ejendom, personer eller dødsfald.




POSITION	ANTAL	BESKRIVELSE
1	1	TV-holder
2	2	Låseskrue
3	1	Vægplade
4	4	M4 x 12 mm skrue
5	4	M5 x 12 mm skrue
6	4	M6 x 12 mm skrue
7	4	M8 x 16 mm skrue
8	4	Skive
9	3	Lang skrue (medfølger ikke)
10	3	Plug til beton (medfølger ikke)
11	3	Skive til lang skrue (medfølger ikke)


MONTERING AF HOLDER PÅ TRÆBJÆLKE



MONTERING AF HOLDER PÅ BETONVÆG



MONTERING AF HOLDER PÅ TV-APPARAT



MONTERING AF TV PÅ VÆGPLADEN

