

LADDSTATION FÖR USB TYP C OCH TYP A

Laddstation för anslutning till vägguttag med fem USB Typ A portar och en USB Typ C port. För laddning av upp till 6 mobiltelefoner, surfplattor m.m. samtidigt.


TEKNISKA DATA

Ingång:100 – 240 V ~50/60 Hz
 Max. utteffekt:50 W
 Utgångar
 USB Typ A:5 V DC / max 2,4 A
 USB Typ C:5 V DC / max 3 A
 Total laddström:10 A
 Nätsladd:1,5 m
 Mått:99 x 68 x 25 mm

Laddaren har automatisk avkänning för optimal laddning av ansluten/anslutna enheter. Överstiger den totala laddströmmen för anslutna enheter 10 A stängs laddaren av.

Säkerhetsfunktioner för överbelastning och kortslutning.

MEDFÖLJANDE DELAR



SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

OBS! Läs alltid säkerhetsföreskrifterna före installation och användning.


- Läs alltid manualen före användning.
- Endast för inomhusbruk.
- Kontrollera att laddarens spänning överensstämmer med eluttaget.
- Var särskilt uppmärksam på produktens varningsymboler.
- Produkten får inte modifieras eller byggas om.
- Får ej utsättas för dropp- eller stänkvatten.

- Apparaten får inte utsättas för fukt, regn, solsken, värme.
- Apparaten får inte användas i närheten av vatten eller i fuktiga utrymmen.
- Endast för kontorsutrustning.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller av person som har bristande erfarenhet och kunskap om dess användning, om de inte innan har instruerats av någon person med ansvar för deras säkerhet.


LADDNING

1. Anslut nätsladden till laddaren.
2. Anslut kontakten i ett vägguttag, 100–240 V.
3. Anslut en USB-kabel till den enhet som ska laddas.
4. Ta bort laddaren från vägguttaget då den inte används.

Anslut laddstation till vägguttag



Anslut enheter till USB-portar



Kablar medföljer ej.

Laddaren har automatisk avkänning för optimal laddning av ansluten/anslutna enheter. Överstiger den totala laddströmmen för anslutna enheter 10 A stängs laddaren av.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



LADESTASJON FOR USB TYPE C OG TYPE A

Ladestasjon for tilkobling til stikkontakt, med fem USB type A-porter og en USB type C-port. For lading av inntil 6 mobiltelefoner, nettbrett med mer samtidig.


TEKNISKE DATA

Inngang: 100–240 V ~50/60 Hz
 Maks. uteffekt: 50 W
 Utganger
 USB type A: 5 V DC / maks. 2,4 A
 USB type C: 5 V DC / maks. 3 A
 Total ladestrom: 10 A
 Strømledning: 1,5 m
 Mål: 99 x 68 x 25 mm

Laderen har automatisk registrering for optimal lading av tilkoblede enheter. Hvis den totale ladestrommen for de tilkoblede enhetene overstiger 10 A, slås laderen av.

Sikkerhetsfunksjoner for overbelastning og kortslutning.

DELER SOM MEDFØLGER



SIKKERHETSFORSKRIFTER

OBS! Les alltid sikkerhetsforskriftene før installasjon og bruk.


- Les alltid bruksanvisningen før bruk.
- Kun for innendørs bruk.
- Kontroller at laderens spenning stemmer overens med stikkontakten.
- Legg spesielt merke til produktets varselsymboler.
- Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.
- Må ikke utsettes for vandrdåper eller vannsprut.

- Apparatet må ikke utsettes for fuktighet, regn, solskinn eller varme.
- Apparatet må ikke brukes i nærheten av vann eller i fuktige rom.
- Kun for kontorststyr.
- Dette apparatet må ikke brukes av barn eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller av personer med manglende erfaring eller kunnskap om bruken, med mindre de har fått opplæring av noen som har ansvar for sikkerheten.


LADING

1. Koble strømledningen til laderen.
2. Koble støpselet til en stikkontakt, 100–240 V.
3. Koble en USB-kabel til enheten som skal lades.
4. Koble laderen fra stikkontakten når den ikke brukes.

Koble ladestasjon til en stikkontakt



Koble enheter til USB-porter



Kabler medfølger ikke.

Laderen har automatisk registrering for optimal lading av tilkoblede enheter. Hvis den totale ladestrommen for de tilkoblede enhetene overstiger 10 A, slås laderen av.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).




LATAUSASEMA, USB TYYPPI C JA TYYPPI A

Pistorasiaan liitettävä latausasema, jossa yksi USB-C- ja viisi USB-A-porttia. Enintään 6 matkapuhelimen, tabletin ym. lataamiseen samanaikaisesti.

TEKNISET TIEDOT

Tulo:100 – 240 V ~50/60 Hz
 Maks. lähtöteho:50 W
 Lähdöt
 USB Tyyppi A:5 V DC/maks. 2,4 A
 USB Tyyppi C:5 V DC/maks. 3 A
 Latausvirta yhteensä:10 A
 Verkkojohto:1,5 m
 Mitat:99 x 68 x 25 mm
 Laturi tunnistaa automaattisesti optimaalisen latausvirran liitettyille/liitetyille laitteille. Mikäli liitettyjen laitteiden yhteenlaskettu latausvirta on yli 10 A, laturi sammuu.
 Ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus.

TOIMITUKSEEN SISÄLTÄVÄT OSAT



TURVALLISUUSOHJEET

HUOM! Lue turvallisuusohjeet aina huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttämistä.


- Lue aina käyttöohje ennen käyttöä.
- Vain sisäkäyttöön.
- Tarkasta, että laturin jännite vastaa sähköliitännän ominaisuuksia.
- Kiinnitä huomiota erityisesti tuotteen varoitusmerkkeihin.
- Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa.
- Suojattava vesipisaroilta ja -roiskeilta.

- Laite tulee suojata kosteudelta, sateelta, auringonpaisteelta, kuumuudelta.
- Laitetta ei saa asentaa veden lähelle eikä kosteisiin tiloihin.
- Vain toimistolaitteille.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden fyysisissä tai henkisissä kyvyissä tai aisteissa on puutteita tai joilla ei ole kokemusta tällaisten laitteiden käyttämisestä, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ei anna heille riittävää opastusta.


LATAAMINEN

1. Yhdistä verkkojohto laturiin.
2. Yhdistä pistoke pistorasiaan, 100–240 V.
3. Yhdistä USB-kaapeli ladattavaan laitteeseen.
4. Irrota laturi pistorasiasta, kun sitä ei käytetä.

Latausaseman yhdistäminen pistorasiaan



Laitteiden yhdistäminen USB-portteihin



Kaapelit eivät sisälly.

Laturi tunnistaa automaattisesti optimaalisen latausvirran liitettyille/liitetyille laitteille. Mikäli liitettyjen laitteiden yhteenlaskettu latausvirta on yli 10 A, laturi sammuu.

ELEKTRONIikkaJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivin 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



LADESTATION TIL USB TYPE C OG TYPE A

Ladestation til tilslutning til stikkontakt med fem USB Type A porte og en USB Type C port. Til ladning af op til 6 mobiltelefoner, tablets m.m. samtidig.

TEKNISKE DATA

Indgang:100 – 240 V ~50/60 Hz

Maks. udgangseffekt:50 W

Udgange

USB Type A:5 V DC / maks. 2,4 A

USB Type C:5 V DC / maks. 3 A

Total ladestrom:10 A


Netledning:1,5 m

Mål:99 x 68 x 25 mm

Laderen har automatisk registrering til optimal ladning af den/de tilsluttede enhed/er. Hvis den totale ladestrom for de tilsluttede enheder overstiger 10 A, slås laderen fra.

Sikkerhedsfunktioner for overbelastning og kortslutning.

MEDFØLGENDE DELE



SIKKERHEDSFORSKRIFTER

OBS! Læs altid sikkerhedsanvisningerne inden installation og brug.


- Læs altid manualen inden brug.
- Kun til indendørs brug.
- Kontroller, at laderens spænding svarer til stikkontaktens.
- Vær især opmærksom på produktets advarselssymboler.
- Produktet må ikke ændres eller ombygges.
- Må ikke udsættes for vanddryp eller -stænk.

- Apparatet må ikke udsættes for fugtighed, regn, solskin, varme.
- Apparatet må ikke anvendes i nærheden af vand eller i fugtige omgivelser.
- Kun til kontorudstyr.
- Dette apparat må ikke bruges af børn eller personer med fysisk, sensorisk eller mentalt handicap eller med manglende erfaring og viden om apparatets anvendelse, såfremt disse ikke er blevet instrueret af den person, der har ansvaret for deres sikkerhed.


LADNING

1. Sæt netledningen i laderen.
2. Sæt stikket i en stikkontakt, 100–240 V.
3. Tilslut en USB-ledning til den enhed, der skal lades.
4. Tag laderen ud af stikkontakten, når den ikke er i brug.

Tilslutning af ladestation til stikkontakt



Tilslutning af enheder til USB-porte



Ledninger medfølger ikke.

Laderen har automatisk registrering til optimal ladning af den/de tilsluttede enhed/er. Hvis den totale ladestrom for de tilsluttede enheder overstiger 10 A, slås laderen fra.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

