

KLÄMLAMPA

INTRODUKTION

Denna lampa är avsedd för inomhusbruk i normal rumstemperatur. Lampan har flexibel arm och justerbar ljusstyrka.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Läs manualen före användning och spara den för framtida behov.
- Endast för inomhusbruk.
- Produkten får inte modifieras eller byggas om.
- Kontrollera att produkten är hel. Använd aldrig produkten om någon del är skadad.
- Placera aldrig produkten på heta ytor eller i närheten av öppen låga.
- Titta aldrig rakt in i lampans ljus.
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med produkten.
- Täck inte över batteriet under laddning. Risk för överhettning.
- Laddaren är avsedd för inomhusbruk i normal rumstemperatur.
- Ladda batteriet på en välventilerad plats.
- Läs instruktionerna innan laddning påbörjas.

TEKNISKA DATA

Batterityp	Lithium 18650
Batterikapacitet	1800 mAh
Nätadapter:	5 V/1 A medföljer ej
Laddningstid:	4–6 timmar
Lystid:	100% 3 h, 50% 5 h, 25% 10 h
Ljusflöde	250 lm
LED-typ	SMD
Spridningsvinkel	>90 grader
Skyddsklass:	III
Kapslingsklass	IP20
Färgtemperatur	3000 K
Längd	120 mm
Bredd	63 mm
Höjd	460 mm
Vikt	226 g
Laddningskabel	USB A - USB micro medföljer.

OBS! LED-ljuskällan kan bytas. Skadas den måste hela armaturen bytas ut.

ANVÄNDNING

- Fäst lampan med klämman på på t.ex. hylla eller skrivbord.
- **OBS!** Bör ej fästas på rör eller liknande.
- Justera lampan efter önskemål.
- Touch-knapp med 4 lägen för ljusinställning och avstängning.

LADDA BATTERIET

Anslut medföljande kabel till uttaget på lampan och till en USB-adapter eller dator.

Indikeringslampan lyser rött under laddning och släcks då batteriet är fulladdat.

OBS: Lampan kan inte användas när den är ansluten till strömkälla (laddas).

RENGÖRING

Torka av produkten med en lätt fuktad trasa. Använd inga starka och frätande rengöringsmedel.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).

Denna produkt innehåller ett Li-ion batteri. Batteriet får ej förtäras, öppnas, krossas, exponeras för eld eller utsättas för höga temperaturer.



Inbyggt batteri

Produkten innehåller inbyggt batteri som omfattas av direktiv 2006/66/EG och får inte slängas bland hushållssoporna. Produkten ska lämnas till en återvinningsstation eller till serviceombud.

Följ lokala bestämmelser och släng aldrig produkten eller de laddningsbara batterierna bland hushållssoporna. Korrekt kassering förhindrar negativ påverkan på miljö och hälsa.

Så tar du bort det laddningsbara batteriet ur produkten.

OBS! En yrkesperson bör ta ur det laddningsbara batteriet.


Ta endast ur det laddningsbara batteriet när produkten ska slängas.

Produkten får inte vara ansluten till strömkälla och batteriet ska vara helt urladdat när det avlägsnas.


Delarna inuti produkten kan vara vassa.

Demontera batteriet enligt följande bilder.


①



②



③



KLEMLAMPE

INTRODUKSJON

Lampen skal kun brukes innendørs i normal rom-temperatur. Lampen har fleksibel arm og justerbar lysstyrke.

SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Les bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.
- Kun for innendørs bruk.
- Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.
- Kontroller at produktet er helt. Produktet må ikke brukes hvis det er skadet.
- Produktet må aldri plasseres på varme overflater eller i nærheten av åpen ild.
- Se aldri direkte inn i lykten.
- Små barn skal være under tilsyn, slik at de ikke leker med produktet.
- Batteriet må ikke tildekkes under lading. Fare for overoppheting.
- Laderen skal kun brukes innendørs i normal rom-temperatur.
- Lad batteriet på et godt ventilert sted.
- Les instruksjonene før lading.

TEKNISKE DATA

Batteritype	Litium 18650
Batterikapasitet	1800 mAh
Strømadapter	5 V / 1 A medfølger ikke
Ladetid	4–6 timer
Lystid	100% 3 h, 50% 5 h, 25% 10 h
Lysstyrke	250 lm
LED-type	SMD
Spredningsvinkel	>90 grader
Beskyttelsesklasse	III
Driftstid	3–10 timer
Kapslingsgrad	IP20
Fargetemperatur	3000 K
Lengde	120 mm
Bredde	63 mm
Høyde	460 mm
Vekt	226 g
Ladekabel	USB A – USB micro medfølger.

OBS! LED-lyskilden kan ikke skiftes ut. Hvis den er skadet, må hele armaturen byttes ut.

BRUK

- Fest lampen med klemmen på for eksempel en hylle eller et skrivebord.

OBS! Bør ikke festes på rør eller lignende.

- Juster lampen etter ønske.
- Berøringsknapp med fire innstillinger for lysstyrke og avstenging.

LADE BATTERIET

Koble medfølgende kabel til uttaket på lampen og til en USB-adapter eller datamaskin.

Indikatorlampen lyser rødt under lading og slukkes når batteriet er fulladet.

OBS: Lampen kan ikke brukes mens den lades.

RENGJØRING

Tørk av produktet med en lett fuktet klut. Ikke bruk sterke eller etsende rengjøringsmidler.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

Dette produktet inneholder ett Li-ion-batteri. Batteriet må ikke svelges, åpnes, knuses, eksponeres for ild eller utsettes for høye temperaturer.



Innebygd batteri

Produktet inneholder innebygget batteri som omfattes av direktiv 2006/66/EG og må ikke kastes i husholdningsavfallet. Produktet må leveres til miljøstasjon eller annet resirkuleringspunkt.

Overhold lokale bestemmelser, og kast aldri produktet eller de oppladbare batteriene i husholdningsavfallet. Riktig avhending forhindrer negativ påvirkning på miljø og helse.

Fjern det oppladbare batteriet fra produktet.

OBS! Det oppladbare batteriet bør fjernes av kvalifisert personell.


Det oppladbare batteriet må kun fjernes når produktet skal avhendes.

Når batteriet skal fjernes, må produktet være frakoblet strømmettet og batteriet være helt tomt.


Delene i produktet kan være skarpe.

Demonter batteriet som vist på bildene.


①



②



③



NIPISTINLAMPPU

JOHDANTO

Tämä valaisin on tarkoitettu sisäkäyttöön normaalissa huonelämpötilassa. Valaisimessa on joustava varsi ja säädettävä valonvoimakkuus.

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

- Lue käyttöohje ennen käyttöä ja säästä se tulevaa tarvetta varten.
- Vain sisäkäyttöön.
- Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa.
- Tarkasta, että tuote on ehjä. Älä koskaan käytä tuotetta, mikäli jokin osa on vioittunut.
- Älä koskaan sijoita tuotetta kuumalle pinnalle tai avotulen läheisyyteen.
- Älä koskaan katso suoraan valonlähteeseen.
- Pidä pieniä lapsia silmällä niin, etteivät he pääse leikkimään tuotteella.
- Älä peitä akkua lataamisen aikana. Ylikuumentumisvaara.
- Laturi on tarkoitettu sisäkäyttöön normaalissa huonelämpötilassa.
- Lataa akku paikassa, jossa ilma vaihtuu hyvin.
- Lue ohjeet ennen latauksen aloittamista.

TEKNISET TIEDOT

Akkutyypin	Litium 18650
Akun kapasiteetti	1800 mAh
Latausaika.	4–6 tuntia
Valaistusaika:	100% 3 h, 50% 5 h, 25% 10 h
Verkkolaite:	.5 V/1 A, ei sisälly
Valovirta	250 lm
LED-tyyppi	SMD
Valaisukulma.	>90 astetta
Suojausluokka.	III
Käyttöaika.	3–10 tuntia
Kotelointiluokka	IP20
Väriämpötila	3000 K
Pituus	120 mm
Leveys	63 mm
Korkeus	460 mm
Paino	226 g
Latauskaapeli USB A – USB mikro sisältyy.	

HUOM! LED-valonlähdettä ei voi vaihtaa. Jos se on vaurioitunut, koko valaisin on vaihdettava.

KÄYTTÄMINEN

- Kiinnitä valaisin nipistimellä esim. hyllyyn tai kirjoituspöytään.
- HUOM!** Ei saa kiinnittää putkeen tai vastaavaan.
- Säädä valaisinta tarpeen mukaan.
 - Kosketuspainikkeessa on 4 asentoa valon säätämiseen ja sammuttamiseen.

AKUN LATAAMINEN

Liitä mukana toimitettu kaapeli valaisimen liitäntään ja USB-sovittimeen tai tietokoneeseen. Punainen merkkivalo palaa latauksen aikana ja sammutuu, kun akku on ladattu täyteen.

HUOM! Valaisinta ei voi käyttää latauksen aikana.

PUHDISTAMINEN

Pyyhi tuote puhtaaksi kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä voimakkaita tai syövyttäviä puhdistusaineita.

ELEKTRONIikkaJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).

Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Akkua ei saa niellä, avata, murskata eikä altistaa tulelle tai korkeille lämpötiloille.



Sisäänrakennettu akku

Tuotteessa on sisäänrakennettu akku, joka täyttää direktiivin 2006/66/EG vaatimukset. Ei saa heittää talousjätteen joukkoon. Hävitettävä tuote on toimitettava kierrätysasemalle tai huoltoedustajalle.

Noudata paikallisia määräyksiä. Älä koskaan heitä tuotetta tai ladattavia akkuja talousjätteen joukkoon. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset haittavaikutuksia ympäristölle ja terveydelle.

Ota ladattava akku pois.

HUOM! Ladattavan akun saa poistaa vain ammattihenkilö.


Ota ladattava akku pois vain, kun tuote hävitetään.

Tuote ei saa olla kytkettynä virtalähteeseen, ja akun pitää olla täysin tyhjä, kun se irrotetaan tuotteesta.


Tuotteen sisällä voi olla teräviä osia.

Irrota akku seuraavien kuvien mukaan.


①



②



③



KLEMLAMPE

INDLEDNING

Denne lampe er beregnet til indendørs brug ved normal stuetemperatur. Lampen har fleksibel arm og justerbar lysstyrke.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Læs manualen inden brug, og gem den til fremtidig brug.
- Kun til indendørs brug.
- Produktet må ikke ændres eller ombygges.
- Kontroller, at produktet er intakt. Brug ikke produktet, hvis nogen del af det er beskadiget.
- Placer aldrig produktet på varme overflader eller i nærheden af åben ild.
- Se aldrig direkte ind i lampens lys.
- Små børn skal være under opsyn, så de ikke leger med produktet.
- Tildæk ikke batteriet under ladning. Risiko for overhedning.
- Laderen er beregnet til indendørs brug ved normal stuetemperatur.
- Lad batteriet op på et godt ventileret sted.
- Læs instruktionerne, før ladning påbegyndes.

TEKNISKE DATA

Batteritype	Litium 18650
Batterikapacitet	1800 mAh
Ladetid	4–6 timer
Belysningsstid:	100% 3 h, 50% 5 h, 25% 10 h
Spændingsadapter:	5 V/1 A er ikke inkluderet
Lysstyrke	250 lm
LED-type	SMD
Spredningsvinkel	> 90 grader
Beskyttelsesklasse	III
Driftstid	3–10 timer
Kapslingsklasse	IP20
Farvetemperatur	3000 K
Længde	120 mm
Bredde	63 mm
Højde	460 mm
Vægt	226 g
Ladeledning	USB A - USB mikro er inkluderet.

OBS! LED-lyskilden kan ikke udskiftes. Hvis den er beskadiget, skal hele armaturet udskiftes.

BRUG

- Fastgør lampen med klemmen på f.eks. hylde eller skrivebord.

OBS! Bør ikke fastgøres til rør eller lignende.

- Indstil lampen efter ønske.
- Touch-knap med 4 stillinger til lysindstilling og sluk.

OPLADNING AF BATTERIET

Tilslut den medfølgende ledning til stikket på lampen og til en USB-adapter eller computer.

Kontrollampen lyser rødt under ladning og slukkes, når batteriet er fuldt opladet.

OBS: Lampen kan ikke bruges, mens den oplades.

RENGØRING

Tør produktet af med en let fugtet klud. Brug ikke stærke eller ætsende rengøringsmidler.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC). Dette produkt indeholder et Li-Ion batteri. Produktet må ikke spises, åbnes, knuses, eksponeres for åben ild eller udsættes for høje temperaturer.



Indbygget batteri

Produktet indeholder et indbygget batteri, der er omfattet af direktiv 2006/66/EF, og det må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Produktet skal indleveres til en genbrugsstation.

Følg de lokale forskrifter, og kasser aldrig produktet eller de genopladelige batterier sammen med husholdningsaffaldet. Korrekt bortskaffelse forhindrer negativ påvirkning på miljø og sundhed.

Tag det genopladelige batteri ud af produktet.

OBS! Det genopladelige batteri bør fjernes af en fagmand.


Det genopladelige batteri skal kun tages ud, når produktet skal kasseres.

Produktet må ikke være tilsluttet til en strømkilde, og batteriet skal være helt afladet, når det fjernes.


Delene inde i produktet kan være skarpe.

Fjern batteriet i henhold til nedenstående illustrationer.

①



②



③

