

SÅGBORD

för kap- och geringssåg

SAGBORD

for kapp- og gjæringssag

SAHAUSPÖYTÄ

katkaisu- ja jiirisahoja varten

SAVBORD

til kap- og geringssav



Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Importör: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10.

Maahantuojat/Importör: Biltema Suomi Oy, Itäruuskontie 2, FIN-00750 Helsinki/Helsingfors. Puh.: +358-207 609 609

Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: +45 70 80 77 70

www.biltema.com

SÅGBORD FÖR KAP- OCH GERINGSSÅG

INNEHÅLL

1. INTRODUKTION
2. TEKNISKA DATA
3. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
4. ÖVERSIKTSBILD
5. MONTERING
6. INSTALLATION OCH ANVÄNDNING

1. INTRODUKTION

Denna manual innehåller väsentlig information om produktens användning och dess säkerhetsrisker. Vi reserverar oss för möjligheten att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid stämmer helt överens med produkten. Alla operatörer uppmanas att läsa manualen före användning och vara särskilt uppmärksamma på dessa varningar:

OBS! Indikerar att felaktigt förfarande kan påverka arbetets effektivitet eller leda till person- och materialskador.

VARNING! Indikerar risk för allvarlig olycka.

Förvara manualen på en säker plats i anslutning till maskinen och vid en eventuell försäljning ska manualen följa med produkten.

2. TEKNISKA DATA

Höjdlägen:82/68/25 cm
Arbetsbord:82 x 46 cm
Bredd:110–180 cm
Stående, max belastning: ...200 kg
Vikt:25 kg

3. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Sågbord 17-555 är främst avsedd för kap- och geringssågar men kan även användas till andra stationära maskiner.
- Skruva alltid ordentligt fast maskinen innan användning.
- Placera sågbordet på en plan och halkfri yta.
- Följ alltid maskinens säkerhetsanvisningar.
- Kontrollera regelbundet att alla skruvar är ordentligt åtdragna.
- Överbelasta inte sågbordet vid transport. Tänk på att ojämnheter och stötar ökar belastningen.
- Plocka alltid bort alla lösa delar från maskinen om den är monterad på arbetsbordet vid transport.
- Vid transport i ett fordon skall sågbordet vara ordentligt fastspänt. Det skall dessutom vila på de båda hjulen och främre benet.


4. ÖVERSIKTSBILD



1. Handtag
2. Arbetsbord
3. Rullstöd
4. Ratt, höjdjustering av sågbord
5. Främre ben
6. Hjul
7. Stödfot vid upprättstående förvaring
8. Ratt, utdragbart stöd
9. Ratt, höjdjustering av rullstöd
10. Låsspärr, vid höjdjustering
11. Utdragbart stöd

5. MONTERING


Öppna förpackningen och kontrollera att innehållet inte skadats under transporten och att ingen del saknas.



Innehåll:

- 2 st rullstöd
- 4 st vagnsbult M8 x 45 med muttrar
- 2 st skruv M6 x 35
- 4 st skruv M6 x 12 med brickor
- 2 st rattar M8
- 4 st rattar M8 x 20
- 1 st sågbord med utdragbara stöd
- 1 st främre ben med fötter
- 2 st hjulaxlar med muttrar
- 2 st hjul
- 1 st handtag
- 1 st stödfot

- Montera fötterna på sidorna av det främre benet (5) och skruva därefter fast det främre benet på sågbordet med hjälp av 2 brickor och 2 skruvar (M6 X 12).
- Skruva fast stödfoten (7) i sågbordet med 2 brickor och 2 skruvar (M6 X 12).
- Montera de båda hjulen på sågbordet med hjälp av hjulaxel och låsmutter.
- Skruva fast de båda rattarna (4) för sågbordets höjdjustering.
- Skruva fast en ratt (8) i vardera låsning för de utdragbara stöden (11).
- Montera rullstöden (3) i vardera hållare på de utdragbara stöden (11) och lås fast med rattarna (9).
- Skruva fast handtaget (1) med skruvar M6 x 35.
- Placera kap- och geringssågen på arbetsbordet så att dess anhåll är parallellt med och ca 13–15 cm från den bakre sidan av arbetsbordet (2). Leta upp lämpliga skruvhål och fäst kap- och geringssågen med 4 st vagnsbultar, brickor och muttrar.
- Ta en ca 2,5 m lång rätskiva eller rak bräda och lägg den på kap- & geringssågens sågbord och de båda rullstöden. Justera höjden på rullstöden med hjälp av de båda rattarna (9) så att rätskivan/brädan är i nivå med sågbordet och de båda rullstöden.



6. INSTALLATION OCH ANVÄNDNING

6.1 Transport – ihopfällning av sågbordet

Om så önskas kan kap- & geringssågen vara monterad på sågbordet vid transport.

- Avlägsna alla lösa delar på kap- och geringssågen. Vrid kap- och geringssågens sågbord till 45° så att dess motor är närmast hjulen. Lås fast sågbordet och försätt kap- och geringssågen i transportläge enligt instruktionerna i dess manual.
- OBS!** Sågklingan skall vara låst i nedfällt läge, dragsågar skall vara låsta så att inte såghuset kan röra sig och låsvredet för dubbelgering ska vara i låst läge.
- Lossa rattarna (8) och för in de ut de båda utdragbara stöden (11) i innersta läget, drag åt rattarna (8).
- Lossa de båda rattarna (9) och sänk rullstöden så långt det går, lås fast dem med rattarna (9).
- Placera dig på samma sida som handtaget (1). Lyft upp det främre benet (5) så att sågbordet vilar på stödfoten (7).
- Lossa de båda rattarna (4), tryck in låsspärren (10) och lyft bordet lite för att frigöra det och sänk sedan långsamt till önskat läge.
- Släpp låsspärren (10), och kontrollera att arbetsbordet är fastlåst i läget, spänn därefter de båda rattarna (4).

6.2 Uppfällning av sågbordet

- Ställ sågbordet på högkant så att det vilar på stödfoten (7) och lossa de båda rattarna (4).
- Placera dig på samma sida som handtaget (1). Tryck in låsspärren (10), frigör arbetsbordet och lyft upp det i handtaget (1) till önskat läge.
- Välj ett av de två arbetslägena, släpp låsspärren (10), och kontrollera att arbetsbordet är fastlåst i läget, spänn därefter de båda rattarna (4).



- Drag ut de utdragbara stöden (11) och justera rullstöden (3).

6.3 Förvaring

Förvara sågbordet upprättstående vilande på stödbenet med alla rattar åtdragna.

OBS! Om kap- & geringssågen är monterad skall sågbordet förvaras stående på främre ben och hjulen, annars föreligger det risk för att sågbordet tippar och/eller att kap- & geringssågen skadas.



SAGBORD FOR KAPP- OG GJÆRINGSSAG

INNHOOLD

1. INNLEDNING
2. TEKNISKE DATA
3. SIKKERHETSFORSKRIFTER
4. OVERSIKTSBILDE
5. MONTERING
6. INSTALLASJON OG BRUK

1. INNLEDNING

Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om bruk av maskinen og om sikkerhetsrisikoer forbundet med bruken. Vi tar forbehold om at illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer kanskje ikke alltid stemmer helt overens med produkter. Alle operatører oppfordres til å lese bruksanvisningen før bruk og være spesielt oppmerksom på følgende advarsler:

OBS! Indikerer at feil framgangsmåte kan påvirke arbeidets effektivitet eller føre til fysisk og materiell skade.

ADVARSEL! Indikerer risiko for alvorlig ulykke.

Oppbevar bruksanvisningen på et sikkert sted i tilknytning til maskinen. Ved et eventuelt salg skal bruksanvisningen følge med produktet.


2. TEKNISKE DATA

Høydeinnstillinger: 82/68/25 cm
Arbeidsbord: 82 x 46 cm
Bredde: 110–180 cm
Stående, maks. belastning: . . . 200 kg
Vekt: 25 kg

3. SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Sagbord 17-555 er først og fremst beregnet for kapp- og gjæringssager, men kan også brukes til andre stasjonære maskiner.
- Skru alltid maskinen ordentlig fast før bruk.
- Plasser sagbordet på et plant og sklisikkert underlag.
- Følg alltid maskinens sikkerhetsanvisninger.
- Kontroller jevnlig at alle skruer er ordentlig strammet.
- Overbelast ikke sagbordet ved transport. Tenk på at ujevnheter og støt øker belastningen.
- Fjern alltid alle løse deler fra en maskin som er montert på arbeidsbordet ved transport.
- Ved transport i et kjøretøy skal sagbordet være ordentlig fastspennet. Det skal dessuten hvile på begge hjulene og det fremre benet.


4. OVERSIKTSBILDE



1. Håndtak
2. Arbeidsbord
3. Rullestøtte
4. Ratt, høydejustering av sagbord
5. Fremre ben
6. Hjul
7. Støttefot ved opprettstående oppbevaring
8. Ratt, uttrekkbar støtte
9. Ratt, høydejustering av rullestøtte
10. Låsesperre, ved høydejustering
11. Uttrekkbar støtte


5. MONTERING

Åpne emballasjen, og kontroller at innholdet ikke har blitt skadet under transporten, og at ingen deler mangler.



Innhold:

- 2 stk. rullestøtter
 - 4 stk. vognbolter M8 x 45 med muttere
 - 2 stk. skruer M6 x 35
 - 4 stk. skruer M6 x 12 med skiver
 - 2 stk. ratt M8
 - 4 stk. ratt M8 x 20
 - 1 stk. sagbord med uttrekkbare støtter
 - 1 stk. fremre ben med føtter
 - 2 stk. hjulaksler med muttere
 - 2 stk. hjul
 - 1 stk. håndtak
 - 1 stk. støttefot
- a. Monter føttene på sidene av det fremre benet (5) og skru deretter fast det fremre benet på sagbordet ved hjelp av 2 skiver og 2 skruer (M6 x 12).
 - b. Skru fast støttefoten (7) i sagbordet med 2 skiver og 2 skruer (M6 x 12).
 - c. Monter de to hjulene på sagbordet ved hjelp av hjulaksel og låsemutter.
 - d. Skru fast begge rattene (4) for sagbordets høydejustering.
 - e. Skru fast et ratt (8) i hver låsing for de uttrekkbare støttene (11).
 - f. Monter rullestøtten (3) i hver holder på de uttrekkbare støttene (11) og lås fast med rattene (9).
 - g. Skru fast håndtaket (1) med skruer M6 x 35.
 - h. Plasser kapp- og gjæringssagen på arbeidsbordet slik at dens anlegg er parallelt med og ca. 13–15 cm fra den bakre siden av arbeidsbordet (2). Finn egnede skruehull, og fest kapp- og gjæringssagen med 4 stk. vognbolter, skiver og muttere.
 - i. Ta et ca 2,5 m lang rettholt eller en rett planke, og legg den på kapp- og gjæringssagens sagbord og begge rullestøttene. Juster høyden på rullestøttene ved hjelp av begge rattene (9) slik at rettholtet/bordet er på nivå med sagbordet og begge rullestøttene.



6. INSTALLASJON OG BRUK

6.1 Transport – sammenlegging av sagbord

Om ønskelig kan kapp- og gjæringssagen være montert på sagbordet ved transport.

- Fjern alle løse deler på kapp- og gjæringssagen. Vri kapp- og gjæringssagens sagbord til 45° slik at dens motor er nærmest hjulene. Lås fast sagbordet, og sett kapp- og gjæringssagen i transportposisjon i samsvar med instruksjonene i dennes bruksanvisning.
- OBS!** Sagbladet skal være låst i nedfelt posisjon, trekkssager skal være låst slik at saghuset ikke kan bevege seg, og låseanordningen for dobbeltgjæring skal være i låst posisjon.
- Løsne rattene (8) og for de to uttrekkbare støttene (11) inn i innerste posisjon, stram rattene (8).
- Løsne begge rattene (9) og senk rullestøtten så langt som mulig. Lås dem fast med rattene (9).
- Plasser deg på samme side som håndtaket (1). Løft opp det fremre benet (5) slik at sagbordet hviler på støttefoten (7).
- Løsne begge rattene (4), trykk inn låsesperren (10) og løft bordet litt for å frigjøre det. Senk deretter sakte til ønsket posisjon. Slipp låsesperren (10), og kontroller at arbeidsbordet er fastlåst i posisjonen. Stram deretter begge rattene (4).

6.2 Felle opp sagbord

- Still sagbordet på høykant slik at det hviler på støttefoten (7) og løsne begge rattene (4).
- Plasser deg på samme side som håndtaket (1). Trykk inn låsesperren (10), frigjør arbeidsbordet, og løft det opp i håndtaket (1) til ønsket posisjon.
- Velg en av de to arbeidposisjonene, slipp låsesperren (10), og kontroller at arbeidsbordet er fastlåst i posisjonen. Stram deretter begge rattene (4).



- Trekk ut de uttrekkbare støttene (11) og juster rullestøtten (3).

6.3 Oppbevaring

Oppbevar sagbordet stående opprett og hvilende på støttebenet med alle ratt strammet.

OBS! Dersom kapp- og gjæringssagen er montert, skal sagbordet oppbevares stående på fremre ben og hjulene, ellers kan sagbordet velte og/eller kapp- og gjæringssagen bli skadet.



SAHAUSPÖYTÄ KATKAISU- JA JIIRISAHOJA VARTEN

SISÄLTÖ

1. JOHDANTO
2. TEKNISET TIEDOT
3. TURVALLISUUSOHJEET
4. YLEISKUVA
5. ASENNUS
6. KOKOAMINEN JA KÄYTTÖ

1. JOHDANTO

Tässä käyttöohjeessa on olennaisia tietoja tuotteen käyttämisestä ja sen turvallisuusriskeistä. Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät aina vastaa tuotetta täydellisesti. Kaikkia käyttäjiä kehoitetaan lukemaan käyttöohje ennen laitteen käyttämistä ja kiinnittämään erityistä huomiota näihin varoituksiin:

HUOMIO! Ilmaisee, että virheellinen käyttäminen voi vaikuttaa laitteen tehoon tai aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

VAROITUS! Ilmaisee vakavan onnettomuuden vaaraa.

Säilytä käyttöohje turvallisessa paikassa laitteen lähellä. Jos tuote myydään, käyttöohje on annettava tuotteen mukana.

2. TEKNISET TIEDOT

Korkeusasennot:82/68/25 cm
 Työskentelypöytä:82 x 46 cm
 Leveys:110–180 cm
 Enimmäiskuormitus
 pystytettynä:200 kg
 Paino:25 kg

3. TURVALLISUUSOHJEET

- Sahauspöytä 17-555 on tarkoitettu ensisijaisesti katkaisu- ja jiirisahoille, mutta sitä voidaan käyttää myös muilla kiinteillä koneilla.
- Kiinnitä kone kunnolla aina ennen käyttöä.
- Aseta sahauspöytä tasaiselle ja luistamattomalle pinnalle.
- Noudata aina koneen turvallisuusohjeita.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki ruuvit on kiristetty kunnolla.
- Älä yliuormita sahauspöytää kuljetuksen aikana. Muista, että epätasaisuudet ja kuopat lisäävät kuormitusta.
- Poista aina irtonaiset osat koneesta, jos se on asennettu työskentelypöydälle kuljetuksen ajaksi.
- Ajoneuvossa kuljetusta varten sahauspöydän on aina oltava kunnolla kiinnitettynä. Lisäksi sen on oltava molempien pyörien ja etujalan varassa.


4. YLEISKUVA



1. Aisa
2. Työskentelypöytä
3. Rullatuki
4. Käsipyörä, sahauspöydän korkeussäätö
5. Etujalka
6. Pyörät
7. Tukijalka pystyasennossa säilytystä varten
8. Pyörä, ulosvedettävä tuki
9. Käsipyörä, rullatuen korkeussäätö
10. Lukitsin, korkeussäätö
11. Ulosvedettävä tuki

5. ASENNUS


Avaa pakkaus ja tarkista, ettei sisältö ole vahingoittunut kuljetuksessa eikä mitään osia puutu.



Sisältö:

- 2 rullatukea
- 4 lukkopulttia M8 x 45 ja mutterit
- 2 ruuvia M6 x 35
- 4 ruuvia M6 x 12 ja aluslevy
- 2 käsipyörää M8
- 4 käsipyörää M8 x 20
- 1 sahauspöytä ja ulosvedettävät tuet
- 1 etujalka
- 2 pyöränakselia ja mutterit
- 2 pyörää
- 1 kahva
- 1 tukijalka

- Asenna jalat etujalkaan (5) ja kiinnitä etujalka sen jälkeen sahauspöytään 2 aluslevyllä ja 2 ruuvilla (M6 X 12).
- Kiinnitä tukijalka (7) sahauspöytään 2 aluslevyllä ja 2 ruuvilla (M6 X 12).
- Asenna molemmat pyörät sahauspöytään pyöräakselin ja lukkomuttereiden avulla.
- Kiinnitä molemmat käsipyörät (4) sahauspöydän korkeudensäätöä varten.
- Kiinnitä käsipyörät (8) ulosvedettävien tukien (11) lukitsimiin.
- Asenna rullatuet (3) ulosvedettävien tukien (11) pidikkeisiin ja lukitse paikalleen käsipyörillä (9).
- Kiinnitä kahva (1) ruuveilla M6 x 35.
- Aseta katkaisu- ja jiirisaha työskentelypöydälle niin, että sen ohjain on työskentelypöydän (2) suuntaisesti ja noin 13–15 cm sen takareunasta. Etsi sopivat ruuvinreiät ja kiinnitä katkaisu- ja jiirisaha 4 lukkopultilla, aluslevyllä ja mutterilla.
- Ota noin 2,5 m pitkä suora levy tai lauta ja aseta se katkaisu- ja jiirisahan sahauspöydälle ja molempiin rullatukiin. Säädä rullatukien korkeus käsipyörillä (9) niin, että levy/lauta on sahauspöydän ja molempien rullatukien korkeudella.



6. KOKOAMINEN JA KÄYTTÖ

6.1 Kuljetus – sahauspöydän kokoontaittaminen

Haluttaessa katkaisu- ja jiirisaha voi olla sahauspöytään kiinnitettynä kuljetuksen aikana.

- Poista irtonaiset osat katkaisu- ja jiirisahasta. Käännä katkaisu- ja jiirisahan sahauspöytä 45° kulmaan niin, että sen moottori on lähinnä pyöriä. Lukitse sahauspöytä ja aseta katkaisu- ja jiirisaha kuljetusasentoon sen käyttöohjeessa ilmoitetulla tavalla.
- HUOMIO!** Sahaterän on oltava lukittuna ala-asentoon. Katkaisusahat on lukittava niin, että sahakotelo ei pääse liikkumaan, ja kaksoisjiirin lukitusnupin on oltava lukittuna.
- Löysää käsipyörät (8), työnnä ulosvedettävät tuet (11) sisimpään asentoon ja kiristä käsipyörät (8).
- Löysää molemmat käsipyörät (9) ja laske rullatuet niin alas kuin ne menevät ja lukitse ne käsipyörillä (9).
- Siirry kahvan (1) kanssa samalle puolelle. Nosta etujalka (5) niin, että sahauspöytä on tukijalan (7) varassa.
- Löysää molemmat käsipyörät (4), paina lukitsimet (10) sisään ja nosta pöytää hieman sen vapauttamiseksi ja laske sen jälkeen hitaasti haluttuun asentoon niin, että lukitsimet (10) lukitsevat sahauspöydän kokoon-taitettuun asentoon.
- Vapauta lukitsimet (10) ja tarkista, että työskentelypöytä on lukittu asentoonsa, ja kiristä sen jälkeen molemmat käsipyörät (4).

6.2 Sahauspöydän ylösnostaminen

- Aseta sahauspöytä pystyyn niin, että se on tukijalan (7) varassa, ja löysää molemmat käsipyörät (4).
- Siirry kahvan (1) kanssa samalle puolelle. Paina lukitsimet (10) sisään, vapauta työskentelypöytä ja nosta se kahvasta (1) haluttuun asentoon.
- Valitse toinen työskentelyasentoista, vapauta lukitsimet (10) ja tarkista, että työskentelypöytä on lukittu asentoonsa, Kiristä sen jälkeen molemmat käsipyörät (4).



- Vedä ulosvedettävät tuet (11) esiin ja säädä rullatuet (3).

6.3 Säilytys


Säilytä sahauspöytää pystyasennossa tukijalan varassa kaikki käsipyörät kiristettyinä.

HUOMIO! Jos katkaisu- ja jiirisaha on asennettuna, sahauspöytää on säilytettävä pystyssä etujalan ja pyörien varassa. Muussa tapauksessa sahauspöytä saattaa kaatua ja/tai katkaisu- ja jiirisaha vahingoittua.



5. MONTERING


Åbn pakken og kontrollér, at indholdet ikke har taget skade under transporten, og at ingen dele mangler.



Indhold:

- 2 stk. støtteruller
- 4 st. vognbolte M8 x 45 med møtrikker
- 2 stk. skruer M6 x 35
- 4 stk. skruer M6 x 12 med spændeskiver
- 2 stk. hjul M8
- 4 stk. hjul M8 x 20
- 1 stk. savbord med udtrækbare støtter
- 1 stk. forben med fødder
- 2 stk. hjulaksler med møtrikker
- 2 stk. hjul
- 1 stk. håndtag
- 1 stk. støttefod

- Monter fødderne på siderne af det forreste ben (5), og skru derefter det forreste ben fast på savbordet med 2 spændeskiver og 2 skruer (M6 X 12).
- Skru støttefoden (7) fast i savbordet med 2 spændeskiver og 2 skruer (M6 X 12).
- Monter de to hjul på savbordet ved hjælp af hjulaksel og låsemøtrik.
- Skru de to håndtag (4) til højdejustering af savbordet fast.
- Skru et håndtag (8) fast i hver lås til de udtrækbare støtter (11).
- Monter støtterullerne (3) i hver af holderne på de udtrækbare støtter (11) og lås fast med håndtagene (9).
- Skru håndtaget (1) med skruer M6 x 35.
- Anbring kap- og geringssaven på arbejdsbordet, så anslaget er parallelt med og i en afstand på ca. 13-15 cm fra arbejdsbordets bagerste kant (2). Find passende skruerhuller og fastgør kap- og geringssaven med 4 stk. vognbolte, spændeskiver og møtrikker.
- Tag et ca. 2,5 m langt waterpas eller et lige bræt og læg det på kap- & geringssavens savbord og de to støtteruller. Juster højden på støtterullerne med de to håndtag (9), så waterpasset/brættet er i niveau med savbordet og begge støtterullerne.



6. INSTALLATION OG ANVENDELSE

6.1 Transport – sammenklapning af savbordet

Hvis man ønsker det, kan kap- og geringssaven være monteret på savbordet ved transport.

- Fjern alle løse dele på kap- og geringssaven. Drej kap- og geringssavens savbord til 45°, så motoren er nærmest hjulet. Lås savbordet fast og anbring kap- og geringssaven i transportposition i henhold til vejledningen i denne manual.
- OBS!** Savklingen skal være låst i nedfældet stilling, træksave skal være låst, så savhuset ikke kan bevæge sig, og låsevrideren til dobbeltgering skal stå i låst position.
- Løsn håndtagene (8) og før dem ud af begge de udtrækkelige støtter (11) i inderste position, træk håndtagene ind (8).
- Løsn de to håndtag (9) og sænk støtterullen helt ned, og lås dem fast med håndtagene (9).
- Stil dig på samme side som håndtaget (1). Løft det forreste ben op (5), så savbordet hviler på støttefoden (7).
- Løsn de to håndtag (4), tryk låsespærren ind (10) og løft bordet lidt for at frigøre det, og sænk det derefter langsomt til den ønskede position, så sikkerhedsspærren (10) låser savstativet i sammenklappet position.
- Slip låsespærren (10) og kontrollér, at arbejdsbordet er fastlåst i positionen. Spænd derefter de to håndtag (4).

6.2 Opsætning af savbordet

- Stil savbordet på højkant, så det hviler på støttefoden (7), og løsn de to håndtag (4).
- Stil dig på samme side som håndtaget (1). Tryk låsespærren ind (10), frigør arbejdsbordet og løft det op i håndtaget (1) til den ønskede position.
- Vælg en af de to arbejdspositioner, slip låsespærren (10) og kontrollér, at arbejdsbordet er fastspændt i positionen, og spænd derefter de to håndtag (4).



- Træk de udtrækkelige støtter ud (11), og juster støtterullerne (3).

6.3 Opbevaring

Savbordet opbevares stående hvilkende på støttebenet med alle hjul trukket ud.

OBS! Hvis kap- og geringssaven er monteret, skal savbordet opbevares stående på de forreste ben og hjulene, ellers er der risiko for, at savbordet tipper, og/eller at kap- og geringssaven bliver beskadiget.



