

ARBETSLAMPA MED FÖRSTORINGSGLAS

INTRODUKTION

Denna arbetslampa med förstoringsglins kan användas i hemmet eller på arbetet.

TEKNISKA DATA

Spänning:230 V 50 Hz
Effekt:9 W
Ljuskälla:56 st. SMD LED (ej utbyttbara)
Ljusflöde:700 lm
Färgtemperatur:6000 K
Kapslingsklass:IP20
Skyddsklass:II
Lins, mått:Ø 127 mm
Förstoring:3 dioptr
Kabellängd:1,6 m
Användningstemperatur:-10 °C – +40 °C.
Max 95 % luftfuktighet.
Ej dimbar.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Läs alltid manualen före användning och spara den för framtida bruk.
- Endast för inomhusbruk.
- Dra ur stickkontakten från vägguttaget när produkten inte används eller innan rengöring.
- Lämna aldrig linsen obevakad i direkt solljus. Brandfara.
- Titta aldrig direkt in i ljuskällan.
- Avlägsna aldrig skyddsglasat när lampan är på.
- Trasigt skyddsglas måste bytas direkt. Använd originaldelar.
- Produkten får inte modifieras eller byggas om.
- Fatta tag i stickkontakten när du ska dra ut den från eluttaget. Dra aldrig i elkabeln.
- Undvik att använda förlängningskablar eftersom dessa kan överhettas och orsaka brand.
- Behandla kablar varsamt och skydda dem från värme, olja och vassa kanter.
- Låt inte elkabeln ligga under en matta eller där någon kan snubbla på den.
- Låt inte elkabeln komma i kontakt med våta ytor.
- Låt aldrig sladden hänga ner över bordskant eller arbetsyta där produkten är placerad.
- Produkten får inte utsättas för fukt, regn, solsken, värme.

- Kontrollera att produkten är hel. Använd aldrig produkten om någon del är skadad. Skadad elkabel ska bytas av behörig eltekniker.
- Sänk aldrig ner produkten i vatten eller annan vätska och skölj den inte under rinnande vatten.
- Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskaper, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar i flyttbara bruksföremål och vägguttag, samt strömbrytare i fast installation om du säkert vet hur du ska göra. Felmontering kan innebära livsfara och brandrisk. Endast behörig installatör får utföra nyinstallation eller utökning av befintlig installation (montera fast el-materiel i eller på väggar och tak) samt byta ut fast el-materiel i våta utrymmen, t.ex. i badrum eller utomhus.

MONTERING

1. Ta bort allt förpackningsmaterial.
2. Fäst skruvfästet runt en bordskant.
3. Stick i lampan i skruvfästet.
4. Anslut stickkontakten till ett eluttag.
5. Tänd lampan med strömbrytaren.

SKÖTSEL

VARNING! Stäng av strömmen före underhåll. Ljuskälla går ej att byta.

RENGÖRING

- Torka av produktens utsida med en lätt fuktad trasa.
- Använd inga starka rengöringsmedel.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



ARBEIDSLAMPE MED FORSTØRRELSESGLASS

INTRODUKSJON

Denne arbeidslampen med forstørrelseslinse kan brukes hjemme eller på jobb.

TEKNISKE DATA

Spennning:230 V 50 Hz
 Effekt:9 W
 Lyskilde:56 stk. SMD LED (kan ikke skiftes)
 Lysstyrke:700 lm
 Fargetemperatur:6000 K
 Kapslingsgrad:IP20
 Verneklasse:II
 Linse, mål:Ø 127 mm
 Forstørrelse:3 dioptere
 Kabellengde:1,6 m
 Temperatur for bruk:-10 °C – +40 °C.
 Maks. 95 % luftfuktighet.
 Kan ikke dimmes.

SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Les alltid bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.
- Kun for innendørs bruk.
- Trekk ut støpselet fra vegguttaket når produktet ikke er i bruk eller før rengjøring.
- Ikke la linsen stå ubevoktet i direkte sollys. Brannfare.
- Du må aldri se direkte inn i lyskilden.
- Du må aldri fjerne beskyttelsesglasset mens lampen er slått på.
- Ødelagt beskyttelsesglass må skiftes umiddelbart. Bruk originaldel.
- Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.
- Hold i støpselet når du skal ta det ut av stikkontakten. Dra aldri i strømkabelen.
- Unngå å bruke skjøteledninger siden disse kan overopphetes og forårsake brann.
- Behandle kabler varsomt, og beskytt dem mot varme, olje og skarpe kanter.
- Ikke la strømkabelen ligge under et teppe eller på et sted hvor noen kan snuble i den.
- Ikke la strømkabelen komme i kontakt med våte flater.
- Kabelen må aldri henge over bordkanten eller arbeidsbenken der produktet er plassert.
- Produktet må ikke utsettes for fuktighet, regn, solskinn eller varme.

- Kontroller at produktet er helt. Produktet må aldri brukes hvis det er skadet. Skadet strømkabel må byttes av elektriker.
- Produktet må aldri nedsenkes i vann eller annen væske. Det må heller ikke skylles under rennende vann.
- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og av personer med nedsatt fysisk eller mental funksjonsevne eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte og forstår risikoene som er involvert. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Kan kun installeres av registrert installasjonsvirksomhet, som kan utføre nyinstallasjon eller utvidelse/endringer i eksisterende installasjon (montere/endre fast elmateriell i eller på vegger og tak). Du kan selv skifte ut elmateriell slik som ledninger, lampeholdere, støpsler (maks 25 A) og skjøtekontakt (maks 16 A) i flyttbare elektriske apparater og lamper. Du må imidlertid med sikkerhet vite hvordan du skal gjøre dette. Feilmontering kan innebære livsfare og brannrisiko.

MONTERING

1. Fjern all emballasje.
2. Fest skrufestet i en bordkant.
3. Før lampen inn i skrufestet.
4. Koble støpselet til en stikkontakt.
5. Slå på lampen ved hjelp av strømbryteren.

VEDLIKEHOLD

ADVARSEL! Slå av strømmen før vedlikehold. Lyskilde kan ikke byttes.

RENGJØRING

- Tørk av produktets utside med en lett fuktet klut.
- Ikke bruk sterke rengjøringsmidler.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



SUURENNUSLASILLA VARUSTETTU TYÖVALO

JOHDANTO

Tämä suurennuslasilla varustettu työvalaisin sopii sekä kotiin että työpaikalle.

TEKNISEET TIEDOT

Jännite:230 V 50 Hz
 Teho:9 W
 Valonlähde:56 kpl SMD LED (ei voi vaihtaa)
 Valovirta:700 lm
 Väriämpötila:6000 K
 Kotelointiluokka:IP20
 Suojausluokka:II
 Linssi, koko:Ø 127 mm
 Suurennus:3 diopteria
 Johdon pituus:1,6 m
 Käyttölämpötila:-10 – +40 °C
 Ilmankosteus maks. 95 %
 Ei himmennettävä.

TURVALLISUUSOHJEET

- Lue aina käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa, ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
- Vain sisäkäyttöön.
- Irrota pistoke pistorasiasta, kun tuotetta ei käytetä, sekä ennen puhdistamista.
- Älä koskaan jätä linssiä suoraan auringonpaisteseen valvomatta. Tulipalon vaara.
- Älä koskaan katso suoraan valonlähteeseen.
- Älä koskaan ota suojalasiasia pois, kun valaisin on sytytetty.
- Rikkoutunut suojalasi on vaihdettava välittömästi. Käytä alkuperäisiä osia.
- Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa toiseksi.
- Irrota pistoke pistorasiasta, kun tuotetta ei käytetä, sekä ennen puhdistamista.
- Ota aina kiinni pistokkeesta, kun vedät pistokkeen pistorasiasta. Älä koskaan vedä virtajohdosta.
- Vältä jatkojohdon käyttämistä, sillä se voi ylikuumentua. Tällöin voi aiheutua tulipalo.
- Käsittele virtajohtoja varovaisesti. Suojaa ne teräviltä reunoilta, kuumuudelta ja öljyltä.
- Älä laita sähköjohtoa maton alle tai paikkaan, jossa joku voi kompastua siihen.
- Älä päästä sähköjohtoa kosketukseen kosteiden pintojen kanssa.
- Älä koskaan anna johdon riippua alustana käytetyn pöydän tai työtason reunan yli.
- Laite tulee suojata kosteudelta, sateelta, auringonpaisteelta, kuumuudelta.

- Tarkasta, että tuote on ehjä. Älä koskaan käytä tuotetta, mikäli sen jokin osa on vaurioitunut. Vioittunut sähköjohto on vaihdattava ammattitaitoisella sähköasentajalla.
- Älä koskaan upota tuotetta veteen tai muuhun nesteeseen, äläkä huuhtelee sitä juoksevan veden alla.
- 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysisissä tai henkisissä kyvyissä on puutteita tai joilta puuttuu kokemusta tai osaamista, voivat käyttää tätä laitetta, jos heitä valvotaan heidän käyttäessään laitetta tai he ovat saaneet ohjeita laitteen käytämisestä, jotta he osaavat käyttää laitetta turvallisesti ja ymmärtävät käytön aiheuttamat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja pitää laitetta kunnossa ilman valvontaa.
- Saat itse tehdä seuraavanlaisia pieniä sähkötyöitä: vaihtaa liitäntäjohdon, lampunpidikkeen, pistotulpan tai valaisimen johdon virtakytkimen, jos olet ehdottoman varma, että osaat tehdä nämä työt oikein. Väärin tehty sähköasennus voi aiheuttaa hengenvaaran tai tulipalovaaran. Vain valtuutetut sähköalan ammattilaiset saavat tehdä uusia sähköasennuksia ja laajentaa olemassa olevia (asentaa kiinteästi sähkölaitteita seinään tai kattoon) sekä vaihtaa kosteiden tilojen, kuten kylpyhuoneen tai ulkotilojen kiinteitä sähköasennuksia.

KOKOAMINEN

1. Poista kaikki pakkausmateriaali.
2. Kiinnitä ruuvipuristin pöydänreunaan.
3. Työnnä valaisin ruuvipuristimeen.
4. Yhdistä pistoke sähköpistorasiaan.
5. Sytytä lamppu virtakytkimellä.

HUOLTAMINEN

VAROITUS! Virta on katkaistava ennen huoltotoimenpiteitä.

Valonlähdettä ei voi vaihtaa.

PUHDISTAMINEN

- Pyyhi tuotteen ulkopinnat kevyesti kostutetulla liinalla.
- Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita.

ELEKTRONIikkAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivin 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



ARBEJDSLAMPE MED FORSTØRRELSESGLAS

INTRODUKTION

Denne arbejdslampe med forstørrelseslinse kan bruges i hjemmet og på arbejde.

TEKNISKE DATA

Spænding:230 V 50 Hz
 Effekt:9 W
 Lyskilde:56 stk. SMD LED (ikke udskiftelige)
 Lysstrøm:700 lm
 Farvetemperatur:6000 K
 Kapslingsklasse:IP20
 Beskyttelsesklasse:II
 Linse, mål:Ø 127 mm
 Forstørrelse:3 dioptrier
 Ledningslængde:1,6 m
 Anvendelsestemperatur:-10 °C – +40 °C
 Maks. 95 % luftfugtighed.
 Kan ikke dæmpes.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Læs altid manualen før brug, og gem den til senere brug.
- Kun til indendørs brug.
- Træk stikket ud af stikkontakten, når produktet ikke er i brug og før rengøring.
- Efterlad aldrig linsen uden opsyn i direkte sollys. Brandfare.
- Se aldrig direkte ind i lyskilden.
- Fjern aldrig beskyttelsesglasset, når lampen er tændt.
- Et ødelagt beskyttelsesglas skal udskiftes straks. Brug originaldele.
- Produktet må ikke ændres eller ombygges.
- Træk stikket ud af stikkontakten, når produktet ikke er i brug og før rengøring.
- Tag fat i stikket, når du trækker det ud af stikkontakten. Træk aldrig i ledningen.
- Undgå forlængerledninger, da de kan blive overophedede og forårsage brand.
- Håndter ledninger forsigtigt, og beskyt dem mod varme, olie og skarpe kanter.
- Lad ikke ledningen ligge under et tæppe, eller hvor andre kan snuble over den.
- Lad ikke ledningen komme i kontakt med våde overflader.
- Lad aldrig ledningen hænge ned over en bordkant eller arbejdsflade, hvorpå produktet er placeret.
- Produktet må ikke udsættes for fugtighed, regn, solskin, varme.

- Kontroller, at produktet er helt. Brug ikke produktet, hvis nogen del af det er beskadiget. Beskadigede netledninger skal udskiftes af en autoriseret elektriker.
- Sænk aldrig produktet ned i vand eller andre væsker, og skyl det ikke under rindende vand.
- Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år samt af personer med nedsat motorik eller nedsatte psykiske evner eller personer uden den rette erfaring og viden om brugen, hvis de er under opsyn eller er blevet vejledt i brug af produktet og forstår de farer, der kan opstå. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Du må gerne selv udskifte eludstyr som ledninger, fatninger og stik i flytbare brugsgenstande og vægstikkontakter samt fast installerede strømafbrydere, hvis du er sikker på, hvordan du skal gøre. Forkert montering kan medføre livsfare og risiko for brand. Kun autoriserede installatører må installere nye installationer eller udbygge eksisterende installationer (montere faste el-materialer på vægge og loft) samt udskifte fast el-materiel i våde rum, f.eks. badeværelser eller udendørs.

MONTERING

1. Fjern alt emballagemateriale.
2. Fastgør skrueholderen på en bordkant.
3. Sæt lampen i skrueholderen.
4. Sæt stikket i en stikkontakt.
5. Tænd lampen med afbryderen.

VEDLIGEHOLDELSE

ADVARSEL! Afbryd strømmen inden vedligeholdelse.

Lygten kan ikke udskiftes.

RENGØRING

- Tør produktets yderside af med en let fugtet klud.
- Brug ikke stærke rengøringsmidler.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

