

LED-LIST LED-LISTA LED-LISTE

USB



SE

LED-LIST, USB

TEKNISKA DATA

Längd: 2 m
 Effektförbrukning: 2,5 W
 Ljushet: 42 lm
 Färgtemperatur: RGB
 Batteri till fjärrkontroll: CR2025

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Utrustningen får inte utsättas för fukt eller väta
- Kontrollera att alla kablar är hela och utan skador
- Håll utrustningen utom räckhåll för barn
- Omgivningstemperaturen ska vara mellan -5 °C och +40 °C
- Se till att batterierna sitter korrekt.
- Utsätt aldrig batterierna för hög värme då det kan orsaka kortslutning.
- Utsätt inte produkten för direkt solljus eller temperaturer över 60 °C.
- Ta ur batterierna ur produkten då den inte ska användas på länge.
- Förbrukade batterier ska tas ur produkten och återvinnas enligt gällande föreskrifter.
- Kontrollera att batterierna placeras enligt symbolerna för de positiva (+) och negativa (-) polerna.
- Batterier får inte öppnas eller modifieras.
- Batterier får inte kortslutas.
- Ladda inte icke uppladdningsbara batterier.
- Batterier får inte utsättas för slag eller eld.
- Förvara batterier utom räckhåll för barn.
- Batterier ska bytas av en vuxen person.

FUNKTIONER

- Dekorationsbelysning för TV-apparater och skärmar.
- Mycket tunn och flexibel
- Mycket låg effektförbrukning
- 120 graders strålningsvinkel
- Fjärrkontroll för styrning av 16 olika färger, dimmerfunktion samt olika blinkfunktioner

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



NO

LED-LIST, USB

TEKNISKE DATA

Lengde: 2 m
 Effektförbruk: 2,5 W
 Lysmengde: 42 lm
 Fargetemperatur: RGB
 Batteri til fjernkontroll: CR2025

SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Utstyret må ikke utsettes for fukt eller væte
- Kontroller at alle kabler er hele og uten skader
- Hold utstyret utenfor rekkevidde for barn
- Omgivelsestemperaturen skal være mellom -5 °C og +40 °C
- Sørg for at batteriene er riktig monteret.
- Batteriene må aldri utsettes for høy varme siden det kan forårsake kortslutning.
- Produktet må ikke utsettes for direkte sollys eller temperaturer over 60 °C.
- Produktet inneholder en kraftig magnet. Vær forsiktig med kontakt med ting og utstyr som er følsomt for magnetfelt.
- Gamle batterier må fjernes fra produktet og leveres til resirkulering.
- Kontroller at batteriene plasseres riktig i henhold til symbolene for de positive (+) og negative (-) polene.
- Bland ikke nye og gamle batterier eller ulike typer batterier.
- Batterier må ikke åpnes eller modifiseres.
- Batterier må ikke kortsluttes.
- Lad ikke batterier som ikke er oppladbare.
- Batterier må ikke utsettes for slag eller ild
- Oppbevar batterier utilgjengelig for barn.
- Batterier må kun byttes av voksne.

FUNKSJONER

- Dekorasjonsbelysning for hjemmet, kontoret, utstillingsvindu, bokhyller etc
- Svært tynn og fleksibel
- Svært lavt effektförbruk
- 120 graders strålningsvinkel
- Fjernkontroll for styring av 16 ulike farger, dimmerfunksjon og forskjellige blinkefunksjoner

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2002/96/EF og 2006/66/EC).



FI

LED-LISTA, USB

TEKNISET TIEDOT

Pituus: 2 m
 Energiankulutus: 2,5 W
 Valovirran määttää: 42 lm
 Väriämpötila: RGB
 Kaukosäätimen paristo: CR2025

TURVALLISUUSOHJEET

- Laitetta ei saa altistaa kosteudelle
- Tarkista, että kaikki johdot ovat ehjiä
- Pidä laitteisto poissa lasten ulottuvilta
- Ympäristön lämpötilan tulee olla alueella -5 °C – +40 °C
- Varmista, että paristot ovat oikein paikallaan.
- Paristoja ei saa koskaan sijoittaa kuumaan paikkaan, sillä seurauksena voi olla oikosulku.
- Älä altista tuotetta suoralle auringonvalolle tai yli 60 °C:n lämpötilalle.
- Tuote sisältää voimakkaan magneetin. Varo koskemasta esineisiin ja varusteisiin, jotka ovat herkkiä magneettikentille.
- Käytetyt paristot on poistettava tuotteesta ja kierrätettävä voimassa olevien määräysten mukaisesti.
- Varmista, että paristot tulevat plus- (+) ja miinusnapojen (-) merkkien mukaisesti.
- Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja.
- Paristoja ei saa avata eikä muuttaa
- Paristoja ei saa oikosulkea
- Älä lataa ei-ladattavia paristoja
- Paristoja ei saa altistaa iskuille tai avotulelle.
- Säilytä paristot lasten ulottumattomissa
- Paristojenvaihtaminen on aikuisen tehtävä.

TOIMINNOT

- Koristevalaistus esimerkiksi kotiin, toimistoon, näyteikkunaan tai kirjahyllyyn
- Erittäin ohut ja monikäyttöinen
- Kuluttaa energiaa erittäin vähän
- Valaisee 120 asteen kulmassa
- Valittavissa 16 väriä kaukosäätimen avulla. Himmennys ja erilaisia välkkymisvaihtoehtoja

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivin 2002/96/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



DK

LED-LISTE, USB

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Længde: 2 m
 Forbrug: 2,5 W
 Lysmængde: 42 lm
 Farvetemperatur: RGB
 Batteri til fjernbetjening: CR2025

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Udstyret må ikke udsættes for fugt eller væde
- Kontroller, at alle ledninger er hele og uden skader
- Hold udstyret udenfor børns rækkevidde
- Omgivende temperatur skal være mellem -5 °C og +40 °C
- Sørg for, at batterierne sidder korrekt.
- Udsæt aldrig batterierne for kraftig varme, da dette kan forårsage kortslutning.
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys eller temperaturer over 60 °C.
- Produktet indeholder en stærk magnet. Vær forsigtig med kontakt med produkter og udstyr, der er følsomt over for magnetfelter.
- Brugte batterier skal tages ud af produktet og bortskaffes i henhold til gældende forskrifter.
- Kontroller, at batterierne placeres i henhold til symbolerne for de positive (+) og negative (-) poler.
- Bland ikke nye og gamle batterier eller forskellige typer batterier.
- Batterier må ikke åbnes eller ændres
- Batterier må ikke kortsluttes
- Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades.
- Opbevar batterier uden for børns rækkevidde
- Batterier må ikke udsættes for slag eller ild
- Batterier skal udskiftes af en voksen.

FUNKTIONER

- Dekorationslys til hjemmet, kontoret, udstillingsvinduer, bogreoler etc.
- Meget tynd og fleksibel
- Meget lavt energiforbrug
- 120 graders lysvinkel
- Fjernbetjening til at styre 16 forskellige farver, dæmpning samt forskellige blinkefunktioner.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2002/96/EG og 2006/66/EC).





2.5W

5V DC

USB

