

# LYSRÖRSARMATUR

## T5, IP20

### TEKNISKA DATA

#### 46-271

Nätspänning: . . . . . 230 V ~50 Hz  
Skyddsklass: . . . . . IP20  
Avsedd för 2 st. lysrör: . . . . T5, 14 W, 549 mm  
Mått: . . . . . 620 x 121 x 55

#### 46-272

Nätspänning: . . . . . 230 V ~50 Hz  
Skyddsklass: . . . . . IP20  
Avsedd för 2 st. lysrör: . . . . T5, 28 W, 1149 mm  
Mått: . . . . . 1220 x 121 x 55

### SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Ansluts till 230V ~50Hz strömkälla.
- Avsedd för montering på stabil vägg eller träyta.
- Armaturen får ej monteras eller användas i utrymmen som kan utsättas för höga lufttemperaturer eller hög luftfuktighet.
- Armaturen är ej avsedd att användas i kombination med dimmer.
- Armaturen ska installeras och kontrolleras av behörig fackman.
- Behörig fackman ska alltid tillkallas vid demontering eller reparation.
- Försäkra dig om att strömtillförseln är bruten vid montering, installation eller vid byte av lysrör.

### INSTALLATIONSANVISNING

**VARNING!** Försäkra dig om att strömmen är bruten före installation.

1. Plastkåpan är böjlig och enkel att ta bort. Bara tryck ihop den på mitten och lyft bort.
2. Montera lampan på väggen eller i taket med bifogad skruv och plugg som ligger i lampan.
3. Anslut elkabeln enligt instruktioner nedan.
4. Montera avsedda lysrör (se Tekniska data)
5. Sätt tillbaka plastkåpan.
6. Sätt på strömmen.

### Anslutning av elkabel

Elkabeln ska dras via gummigenomföringen i belysningsens bak- eller sidostycke till kopplingsplintens anslutningar på följande sätt:


- Spänningsförande kablar ansluts till anslutningarna märkta "L" och "N".
- Gul/grön kabel (skyddsjord) ansluts till anslutningen märkt med en jordsymbol.

**OBS!** Skyddsjorden måste vara längre än de båda spänningsförande kablarna.

### KONTROLL OCH UNDERHÅLL

**OBS!** Om lysrören inte tänds efter strömbrytaren slagits på, bryt strömmen och kontrollera noggrant kablar, anslutningar och montering. Byt lysröret i tid om armaturen eller lysröret uppvisar något av följande symptom:

- Om du har en svart fläck eller ring på en eller bägge av lysrörets ändar.
- Om lysröret avger ett rullande sken.
- Om lysröret blixtrar till med ojämn mellanrum.



## LYSRØRARMATUR

### T5, IP20

#### TEKNISKE DATA

##### 46-271

Nettspenning: . . . . . 230 V ~50 Hz  
Beskyttelsesgrad: . . . . . IP20  
For 2 stk. lysrør: . . . . . T5, 14 W, 549 mm  
Mål: . . . . . 620 x 121 x 55

##### 46-272

Nettspenning: . . . . . 230 V ~50 Hz  
Beskyttelsesgrad: . . . . . IP20  
For 2 stk. lysrør: . . . . . T5, 28 W, 1149 mm  
Mål: . . . . . 1220 x 121 x 55

#### SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Kobles til 230 V ~50 Hz strømkilde.
- For montering på stabil vegg eller treflate.
- Armaturen må ikke monteres eller brukes i rom som kan utsettes for høy lufttemperatur eller høy luftfuktighet.
- Armaturen er ikke beregnet for bruk i kombinasjon med dimmer.
- Armaturen skal installeres og kontrolleres av kvalifisert fagperson.
- Kvalifisert fagperson skal alltid tilkalles ved demontering eller reparasjon.
- Forsikre deg om at strømtilførselen er brutt ved montering, installasjon eller skifte av lysrør.

#### INSTALLASJONSANVISNING

**ADVARSEL!** Forsikre deg om at strømmen er brutt før installasjon.

1. Plastdekselet er bøyeelig og enkelt å ta av. Bare trykk den sammen på midten og løft av.
2. Monter armaturen på vegg eller i tak med medfølgende skruer og plugger som ligger i lampen.
3. Foreta tilkobling av kabel i samsvar med instruksjonene nedenfor.
4. Monter egnede lysrør (se Tekniske data)
5. Sett plastdekselet tilbake på plass.
6. Slå på strømmen.

#### Tilkobling av kabel

Kabelen skal trekkes via gummigjennomføringen i belysningens bak- eller sidestykke til koblingsplintens tilkoblinger på følgende måte:


- Spenningsførende ledninger kobles til tilkoblingene merket "L" og "N".
- Gul/grønn kabel (jord) kobles til tilkoblingen merket med et jordsymbol. **OBS!** Jordledningen må være lengre enn de to spenningsførende ledningene.

#### KONTROLL OG VEDLIKEHOLD

**OBS!** Dersom lysrørene ikke tennes etter at strømbryteren er slått på, bryt strømmen og kontroller grundig kabel, ledninger, tilkoblinger og montering.

Skift lysrør dersom armatur eller lysrør viser ett av følgende symptom:

- En sort flekk eller ring har oppstått på en eller begge av lysrørets ender.
- Lysrøret avgir et rullende lys.
- Lysrøret blinker med ujevne mellomrom.



## LOISTEPUTKIVALAISIN

### T5, IP20

#### TEKNISET TIEDOT

##### 46-271

Verkköjännite: . . . . . 230 V ~ 50 Hz  
 Suojausluokka: . . . . . IP20  
 2 loisteputkelle: . . . . . T5, 14 W, 549 mm  
 Mitat: . . . . . 620 x 121 x 55

##### 46-272

Verkköjännite: . . . . . 230 V ~ 50 Hz  
 Suojausluokka: . . . . . IP20  
 2 loisteputkelle: . . . . . T5, 28 W, 1149 mm  
 Mitat: . . . . . 1220 x 121 x 55

#### TURVALLISUUSOHJEET

- Virransyöttö: 230 V ~ 50 Hz
- Asennettavaksi vakaaseen seinään tai puupintaan.
- Valaisinta ei saa käyttää tai asentaa tiloissa, joissa ilman lämpötila tai kosteus voi nousta suureksi.
- Valaisinta ei voi ohjata himmentimellä.
- Valaisimen asentaminen ja asennuksen tarkistus on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi.
- Irrottaminen tai korjaaminen on aina annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi.
- Varmista, että virransyöttö katkaistaan asennuksen tai loisteputken vaihtamisen ajaksi.

#### ASENNUSOHJE

**VAROITUS!** Varmista ennen asentamista, että virransyöttö on katkaistu.

1. Taipuisa muovikupu on helppo irrottaa. Paina sitä kokoon keskeltä ja nosta irti.
2. Valaisin asennetaan seinään tai kattoon sen mukana toimitettujen ruuvien ja tulppien avulla.
3. Sähköjohto yhdistetään jäljempänä esitettävällä tavalla.
4. Asenna loisteputket paikalleen (ks. tekniset tiedot)
5. Aseta muovikupu takaisin paikalleen.
6. Kytke virta.

#### Sähköjohton liitäntä


Sähköjohto pujotetaan valaisimen takana tai sivussa näkyvän läpivientikumin läpi, ja se yhdistetään liitosrimaan seuraavasti:

- Jännitteiset johtimet yhdistetään L- ja N-merkittyihin liittimiin.
- Keltavihreä johto (maadoitus) yhdistetään maadoituksen symbolilla merkittyyn liitäntään. **HUOMIO!** Maadoitusjohtimen on oltava pidempi kuin molemmat jännitteiset johdot.

#### TARKISTUKSET JA HUOLTO

**HUOMIO!** Jos loisteputkiin ei syty valo, kun virta on kytketty, katkaise virransyöttö ja tarkista johdot, liitokset ja asennus huolellisesti. Vaihda loisteputki, jos siinä tai valaisimessa ilmenee seuraavia:

- Jos loisteputken toisessa päässä tai molemmissa päissä on tumma läiskä tai rengas
- Jos loisteputkessa esiintyy pyörivää hohdetta
- Jos loisteputki välkkyä epätasaisesti



## LYSRØRARMATUR

### T5, IP20

#### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

##### 46-271

Netspænding: . . . . . 230 V ~ 50 HZ.

Beskyttelsesklasse: . . . . . IP20

Beregnet til 2 stk. lysrør: . . . T5, 14 W, 549 mm

Mål: . . . . . 620 x 121 x 55

##### 46-272

Netspænding: . . . . . 230 V ~ 50 HZ.

Beskyttelsesklasse: . . . . . IP20

Beregnet til 2 stk. Lysrør: . . T5, 28 W, 1.149 mm

Mål: . . . . . 1220 x 121 x 55

#### SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Tilsluttes 230V~50Hz strømkilde.
- Beregnet til montering på stabil væg eller træflade.
- Armaturet må ikke monteres eller anvendes i udendørs rum, hvor temperaturen eller luftfugtigheden kan være høj.
- armaturet er ikke beregnet til brug sammen med dæmper.
- Armaturet skal installeres og kontrolleres af autoriseret elektriker.
- Autoriseret elektriker skal altid tilkaldes ved afmontering eller reparation.
- Sørg for, at strømmen er afbrudt under montering, installation eller ved udskiftning af lysrør.

#### INSTALLATIONSVEJLEDNING

**ADVARSEL!** Kontroller, at strømmen er afbrudt inden installation.

1. Plastkappen kan bøjes og er nem at fjerne. Tryk sammen på midten og løft.
2. Sæt armaturet fast på væggen eller i loftet med vedlagte skrue og rawlplug, som medfølger.
3. Slut ledningerne til som vist forneden.
4. Isæt et passende lysrør (se Tekniske specifikationer).
5. Sæt plastkappen på igen.
6. Tænd for strømmen

#### Tilslutning af ledning

Ledningen skal trækkes gennem gummigennemføringen i armaturets bag- eller sidestykke til kontaktfladerne på følgende måde.

- Spændingsførende ledninger sluttes til tilslutningerne mærket "L" og "N".
- Gul/grøn ledning (jord) sluttes til tilslutningen mærket med et jordsymbol. OBS! Jordledningen skal være længere end de to spændingsførende ledninger.

#### KONTROL OG VEDLIGEHOLDELSE

**OBS!** Hvis lysrørene ikke tænder, når du tænder med afbryderen, skal du afbryde strømmen og omhyggeligt kontrollere ledninger, tilslutninger og montering.

Udskift lysrøret, hvis armatur eller lysrør viser et af følgende symptomer:

- Hvis der er en sort plet eller ring i enden af den ene/begge ender af lysrøret.
- Hvis lysrøret afgiver et rullende skær.
- Hvis lysrøret 'lyner' med ujævne mellemrum.

