

LAMPA MED TRÅDLÖS LADDARE

Härmed försäkrar Biltema att denna typ av radioutrustning, Lampa med trådlös laddare, överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.biltema.com.

INTRODUKTION

Denna trådlösa laddare är utrustad med överladdningsskydd. Läs manualen före användning och spara den på en säker plats för framtida bruk.

TEKNISKA DATA

Frekvensband:110–205 kHz
 Mått:12 x 18 x 40,5 cm
 Qi Standard:1.2.4 WPC
 Ingångsdata:5 V, 3 A
 Utgångsdata, Trådlös:5 V/1 A
 Utgångsdata, USB:5 V/0,5 A
 Drifttemperatur:0–45 °C
 Avstånd vid trådlös laddning: ..<6 mm
 Laddningseffektivitet:>70%
 Antal LED:36
 Ljusflöde:500 lm
 Färgtemperatur:2700–6500 K
 Lampans hållbarhet:50000 timmar
 Vikt:380 g
 Överladdningsskydd:Ja
 Laddar för Qi-kompatibla enheter eller enheter anslutna via USB-uttaget.

FOD = Foreign Object Detection (Känner av om främmande föremål läggs på laddaren).




“Qi”-symbolen är ett varumärke som tillhör Wireless Power Consortium.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

1. Endast för inomhusbruk.
2. Endast för kontorsutrustning.
3. Väggtuttet ska vara beläget nära utrustningen och lätt att nå.
4. Produkten är ingen leksak. Håll den borta från barn.
5. Kontrollera att produktens spänning överensstämmer med eluttaget.
6. Utsätt aldrig produkten för regn, vatten, solljus eller stark hetta.


DELAR



1. Trådlös laddningsyta
2. Strömbrytare - Tänd/släck lampan
3. Justera färgen på ljuset
4. Sänk ljusstyrka
5. Avstängning efter 2 timmar
6. Avstängning efter 1 timme
7. Öka ljusstyrka

INSTALLATION

Anslut medföljande kabel till lampan och till strömkälla. Strömadapter medföljer ej.




FUNKTIONER

Produkten har tre funktioner, trådlös laddning, lampa och USB-utgång. Endast två av funktionerna kan användas samtidigt. Används alla tre kan lampan börja blinka. Prioriteringsordning på funktionerna är först trådlös laddning, sedan lampa och sist USB-utgång.


Trådlös laddning

Enheten som ska laddas måste ha stöd för trådlös laddning. Placera enheten över symbolen på lampans bottenplatta.



Ladda via USB-port

Anslut en laddningskabel (medföljer ej) mellan USB kontakten på baksidan av lampan och enheten som ska laddas.



Lampa

Tryck på strömbrytaren för att tända/släcka lampan.



Strömbrytare



Höj/sänk ljusstyrka



Justera färgtemperaturen i 4 lägen



Automatisk avstängning efter 1 respektive 2 timmar

RENGÖRING

Torka av lampan med en lätt fuktad trasa.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



LAMPE MED TRÅDLØS LADER

Biltema forsikrer at denne typen radioutstyr, Lampe med trådløs lader, samsvarer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten til EU-erklæringen finner du på følgende adresse: www.biltema.com.

INTRODUKSJON

Denne trådløse laderen har overladningsvern. Les bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.

TEKNISKE DATA

Frekvensbånd:110–205 kHz
 Mål:12 x 18 x 40,5 cm
 Qi-standard:1.2.4 WPC
 Inngangsdata:5 V, 3 A
 Utgangsdata, trådløs:5 V / 1 A
 Utgangsdata, USB:5 V / 0,5 A
 Driftstemperatur:0–45 °C
 Avstand ved trådløs lading: ...<6 mm
 Ladeeffektivitet:>70 %
 Antall LED:36
 Lysstyrke:500 lm
 Fargetemperatur:2700–6500 K
 Lampens levetid:cirka 50 000 timer
 Vekt:380 g
 Overladningsvern:Ja
 Lader for Qi-kompatible enheter eller enheter som kobles til via USB-uttaket.
 Micro USB strømkabel till lampen medfølger.
 Strømadapter medfølger ej.
 FOD = Foreign Object Detection (registrerer hvis fremmedlegemer legges på laderen).




Qi-symbolet er et varemerke som tilhører Wireless Power Consortium.

SIKKERHETSFORSKRIFTER

1. Kun for innendørs bruk.
2. Kun for kontorutstyr.
3. Stikkkontakten må være i nærheten av utstyret og være enkel å nå.
4. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
5. Kontroller at produktets spenning stemmer overens med strømuttaket.
6. Produktet må aldri utsettes for regn, vann, sollys eller høy varme.


DELER



1. Trådløs ladeplate
2. Strømbryter – slå lampen på/av
3. Juster fargen på lyset
4. Senk lysstyrken
5. Avstenging etter 2 timer
6. Avstenging etter 1 time
7. Øk lysstyrken

INSTALLASJON

Koble medfølgende kabel til lampen og til stikkontakt. Strømadapter medfølger ikke.




FUNKSJONER

Produktet har tre funksjoner – trådløs lading, lampe og USB-utgang. Bare to av funksjonene kan brukes samtidig. Hvis alle tre brukes, kan lampen begynne å blinke. Prioritert rekkefølge for funksjonene er først trådløs lading, deretter lampe og til slutt USB-utgang.


Trådløs lading

Enheten som skal lades, må støtte trådløs lading. Plasser enheten over symbolet på lampens bunnplate.



Lade via USB-port

Koble en ladekabel (medfølger ikke) mellom USB-kontakten på baksiden av lampen og enheten som skal lades.



Lampe

Trykk på strømbryteren for å slå lampen på/av.



Strømbryter



Øk/senk lysstyrken



Juster fargetemperaturen, 4 innstillinger



Automatisk avstenging etter 1 eller 2 timer

RENGJØRING

Tørk av lampen med en lett fuktet klut.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



VALAISIN LANGATTOMALLA LATURILLA

Biltema vakuuttaa, että radiolaitetyyppi [Valaisin langattomalla laturilla on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: www.biltema.com.

JOHDANTO

Tässä langattomassa latauslaitteessa on ylikuormitussuojaus. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se varmassa paikassa tulevaa käyttöä varten.

TEKNISET TIEDOT

Taajuuskaista:110–205 kHz
 Mitat:12 x 18 x 40,5 cm
 Qi-standardi:1.2.4 WPC
 Tuloliitäntä:5 V, 3 A
 Lähtöliitäntä; Langaton:5 V/1 A
 Lähtöliitäntä; USB:5 V/0,5 A
 Käyttölämpötila:0–45 °C
 Etäisyys langattomassa latauksessa: . <6 mm
 Tehosiirtotehokkuus:>70 %
 LEDejä:36
 Valovirta:500 lm
 Väriämpötila:2700–6500 K
 Lampun paloaika:noin 50 000 tuntia
 Paino:380 g
 Yli lataussuoja:Kyllä
 Lataa Qi-yhteensopivia tai USB-liitännällä ladattavia laitteita.

FOD = Foreign Object Detection (Havaitsee, jos laitteeseen asetetaan väärintyyppinen esine).




“Qi” on tavaramerkki, jonka omistaa Wireless Power Consortium.

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

1. Vain sisäkäyttöön.
2. Vain toimistolaitteille.
3. Pistorasian on sijaittava laitteen lähellä, helposti saavutettavassa paikassa.
4. Tuote ei ole leikkikalua. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
5. Tarkista, että tuotteen jännite vastaa sähköliitännän ominaisuuksia.
6. Suojaa tuote aina sateelta, vedeltä, auringonpaisteelta ja kuumuudelta.


OSAT



1. Langaton latausalue
2. Virtakatkaisija - Valon sytytys/sammutus
3. Väriämpötilan säätäminen
4. Valovoimakkuuden vähentäminen
5. Sammutus 2 tunnin kuluttua
6. Sammutus 1 tunnin kuluttua
7. Valovoimakkuuden lisääminen

ASENTAMINEN

Liitä mukana tuleva johto valaisimen ja virtalähteen välille. Verkkoalaite ei sisälly.




TOIMINNOT

Tuotteessa on kolme toimintoa: langaton lataus, valo ja USB-lähtöliitäntä. Samanaikaisesti voi käyttää vain kahta toimintoa. Mikäli kaikki kolmea käytetään yhtä aikaa, valo saattaa vilkkua. Toimintojen ensisijainen järjestys on langaton lataus, valaisin ja viimeiseksi USB-lähtöliitäntä.


Langaton lataus

Ladattavassa laitteessa on oltava tuki langattomalle lataukselle. Aseta laite lampun pohjalevyssä olevan merkin päälle.



Lataus USB-liitännästä

Liitä latauskaapeli (eivät sisälly) valaisimen takana olevan USB-liitännän ja ladattavan laitteen välille.



Valo

Valo sytytetään ja sammutetaan painamalla virtakatkaisinta.



Virtakatkaisin



Valovoimakkuuden lisääminen/
vähentäminen



Väriämpötilan valinta, 4 asentoa



Automaattinen sammutus 1 tai
2 tunnin kuluttua

PUHDISTAMINEN

Pyyhi valaisimen ulkopinnat kevyesti kostutetulla liinalla.

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



LAMPE MED TRÅDLØS LADER

Hermed erklærer Biltema, at radioudstyrstypen Lampe med trådløs lader er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: www.biltema.com.

INDLEDNING

Denne trådløse lader har indbygget overladnings-sikring. Læs manualen før brug, og opbevar den et sikkert sted til fremtidig brug.

TEKNISKE DATA

Frekvensbånd:110–205 kHz
 Dimensioner:12 x 18 x 40,5 cm
 Qi-standard:1.2.4 WPC
 Indgangsdata:5 V, 3 A
 Udgangsdata, trådløs:5 V/1 A
 Udgangsdata, USB:5 V/0,5 A
 Driftstemperatur:0–45 °C
 Afstand ved trådløs ladning: ..<6 mm
 Ladevirkningsgrad:>70%
 Antal LED'er:36
 Lysstyrke:500 lm
 Farvetemperatur:2700–6500 K
 Lampens holdbarhed:ca. 50.000 timer
 Vægt:380 g
 Overladningssikring:Ja
 Lader til Qi-kompatible enheder eller enheder, der er tilsluttet via USB-udtaget.

FOD = Foreign Object Detection (registrerer, om et ukendt objekt placeres på laderen).




“Qi”-symbolet er et varemærke tilhørende Wireless Power Consortium.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

1. Kun til indendørs brug.
2. Kun til kontorudstyr.
3. Stikkontakten skal være placeret tæt på udstyret og være let at nå.
4. Produktet er ikke legetøj. Hold det borte fra børn.
5. Kontroller, at produktets spænding passer til stikkontakten.
6. Udsæt aldrig produktet for regn, vand, sollys eller stærk varme.


DELE



1. Trådløs ladeplade
2. Afbryder - Tænd/sluk lampen
3. Juster farven på lyset
4. Reducer lysstyrken
5. Sluk efter 2 timer
6. Sluk efter 1 time
7. Forøge lysstyrke

INSTALLATION

Tilslut den medfølgende ledning til lampen og til strømkilden. Strømadapter medfølger ikke.




FUNKTIONER

Produktet har tre funktioner, trådløs ladning, lampe og USB-udgang. Kun to af funktionerne kan bruges på samme tid. Hvis alle tre bruges, kan lyset begynde at blinke. Prioriteret rækkefølge af funktionerne er først trådløs ladning, derefter lampe og endelig USB-udgang.


Trådløs ladning

Den enhed, der skal lades, skal understøtte trådløs ladning. Anbring enheden over symbolet på lampens grundplade.



Ladning via USB-port

Tilslut en ladeledning (medfølger ikke) mellem USB-udtaget på bagsiden af lampen og den enhed, der skal oplades.



Lampe

Tryk på afbryderen for at tænde/slukke lampen.



Afbryder



Forøge/reducere lysstyrken



Justere farvetemperaturen i 4 trin



Automatisk sluk efter 1 hhv.
2 timer

RENGØRING

Tør lampen af med en let fugtet klud.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

