

## BASKETKORG BASKETBALLKURV KORIPALLOKORI BASKETKURV



**SE - VARNING!** Inte lämplig för barn under 3 år. Endast för hemmabruk. Ska användas under uppsikt av en vuxen.  
**NO - ADVARSEL!** Ikke egnet for barn under 3 år. Kun for hjemmbruk. Skal bruges under oppsikt av en voksen.  
**FI - VAROITUS!** Ei alla 3 -vuotiaille lapsille. Vain kotikäyttöön. Käytettävä aikuisen valvonnassa.  
**DK - ADVARSEL!** Ikke egnet for børn under 3 år. Kun til hjemmbrug. Skal anvendes under opsyn af en voksen.



**SE**

## BASKETKORG

### MONTERINGSANVISNING

Läs denna bruksanvisning noggrant före användning och montering. Spara den för framtida bruk.

#### OBS!

- Kontrollera att alla delar är med i förpackningen.
- Montering ska ske under översyn av en vuxen person.
- Kontrollera att utrustningen är hel före varje användning.

**FI**

## KORIPALLOKORI

### ASENNUSOHJE

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta. Säilytä se tulevaa tarvetta varten.

#### HUOM!

- Tarkasta, että pakkaus sisältää kaikki osat.
- Asennus on tehtävä aikuisen valvonnassa.
- Tarkasta aina ennen käyttämistä, että väline on ehjä.

**NO**

## BASKETBALLKURV

### MONTERINGSANVISNING

Les denne bruksanvisningen grundig før bruk og montering. Ta vare på den for fremtidig bruk.

#### OBS!

- Kontroller at alle deler medfølger i pakken.
- Montering må gjøres under oppsikt av en voksen.
- Kontroller at utstyret er helt før bruk.

**DK**

## BASKETKURV

### MONTERINGSANVISNING

Læs denne brugsvejledning omhyggeligt inden brug og montering. Gem den til fremtidig brug.

#### OBS!

- Kontroller, at alle dele er med i emballagen.
- Montering skal ske under opsyn af en voksen.
- Kontroller, at udstyret er helt før hver gangs brug.

## SE - DELAR

1. Måltavla
2. Basketkorg
3. Metallplatta
4. Nät
5. Hängare x 2
6. Minibasketboll
7. Skruv x 2
8. Bult x 4
9. Fast nyckel
10. Insexnyckel

## NO - DELER


1. Blink
2. Basketballkurv
3. Metallplate
4. Nett
5. Feste x 2
6. Minibasketball
7. Skrue x 2
8. Bolt x 4
9. Fastnøkkel
10. Unbrakonøkkel


## FI - OSAT

1. Maalitaulu
2. Koripallokori
3. Metallilaatta
4. Verkko
5. Ripustin x 2
6. Minikoripallo
7. Ruuvi x 2
8. Pultti x 4
9. Kiintoavain
10. Kuusiokoloavain

## DK - DELE

1. Måltavle
2. Basketkurv
3. Metalplade
4. Net
5. Bøjler x 2
6. Minibasketball
7. Skrue x 2
8. Bolt x 4
9. Fastnøgle
10. Unbrakonøgle



**1.**

**SE**

- **A)** Skruva fast basketkorgen på måltavlan med metallplattan på baksidan. Använd skruvar (7).
- **B)** Skruva fast hängarna, använd bultar (8).

**FI**


- **A)** Kiinnitä koripallokori taustalevyyn takakautta metallilaatan avulla. Käytä ruuveja (7).
- **B)** Kiinnitä ripustimet pulttien (8) avulla.

**NO**

- **A)** Skru fast basketballkurven på måltavlen med metallplaten på baksiden. Bruk skruer (7).
- **B)** Skru fast festene, bruk bolter (8).

**DK**

- **A)** Skru basketkurven fast på måltavlen med metalpladen på bagsiden. Brug skruerne (7).
- **B)** Skru bøjlerne fast, brug boltene (8).


**2.**

**SE** - Sätt på nätet på korgens ring som bilden visar.

**NO** - Fest nettet på kurvens ring, som vist på bildet.

**FI** - Aseta verkko korin renkaaseen kuvan osoittamalla tavalla.

**DK** - Sæt nettet på kurvens ring som vist.

3.



**SE** - Häng basketkorgen över en dörrkant som bilden visar.

**NO** - Heng basketballkurven over en dørkant, som vist på bildet.

**FI** - Ripusta koripallokori oven päälle kivan osoittamalla tavalla.

**DK** - Hæng basketkurven over en dørkant som vist.

