

POWERPACK VIRTAPANKKI

10050 mAh



POWERPACK, 10050 MAH

INTRODUKTION

Kraftfull powerpack med Li-ion batteri för laddning av upp till två enheter samtidigt. Laddar maximalt 5 V/2,1 A dvs ansluts två enheter laddar varje USB-uttag med 1 A.

TEKNISKA DATA

Batteri:	Li-ion 3,7 V (LG)
Kapacitet:	10050 mAh
Max uteffekt:	36.48 Wh
In:	DC 5 V 2 A (USB-port)
Ut 1:	DC 5 V/2,1 A
Ut 2:	DC 5 V/2,1 A
Total utgångar:	5 V / 2,1 A (1A vid laddning av 2 enheter samtidigt)
Mått:	60,5 x 96 x 23 mm
Laddningstid:	4 timmar
Vikt:	222 g
Batteristatusindikator, överladdning- och kortslutningsskydd	
Laddningskabel, USB	



VARNINGAR


Denna powerpack är endast avsedd för tillfällig laddning. Om du vill göra en fullständig laddning av din enhet ska du använda den enhetens standardladdare. Ladda aldrig powerpacken samtidigt som en enhet laddas.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Läs alltid manualen före användning och spara den för framtida bruk.
- Täck inte över produkten under laddning. Risk för överhettning.
- Ladda produkten på en välventilerad plats.
- Produkten får endast användas för avsett bruk.
- Placera aldrig produkten på heta ytor eller i närheten av öppen låga.
- Utsätt inte din powerpack för regn eller fukt.
- Försök aldrig öppna powerpackens hölje eller själv reparera produkten.
- Tappa inte något på powerpacken, ställ inget tungt ovanpå den och utsätt den inte för slag och stötar.

- Utsätt inte powerpacken för höga temperaturer.
- Produkten ska inte användas av barn utan uppsikt av en vuxen.
- Glöm inte att dra ur micro-USB-kabeln ur powerpacken när den inte används.

DELAR




1. Micro-USB-port
2. Laddningsindikator
3. Strömbrytare
4. USB-utgång

LADDA POWERPACK

Anslut medföljande USB-kabel till en USB-laddare (medföljer ej) eller dator.


Lysdioderna lyser under laddningen och alla tänds då produkten är fulladdad. Ta bort kabeln då laddningen är klar.

Ladda produkten innan den inte ska användas under längre tid.



LADDA USB-ENHET

Anslut USB-enheten till PowerPack via enhetens laddningskabel. Tryck på knappen för att starta laddning. Laddningen stängs av automatiskt då enheten är fulladdad.



LADDNINGSINDIKATOR

Tryck på strömbrytaren för att visa laddningsstatus.

ANTAL LYSDIODER SOM LYSER	1	2	3	4
% laddning	≤25%	≤50%	≤75%	≤100%

RENGÖRING

Torka av enheten med en mjuk trasa.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC). Denna produkt innehåller ett Li-ion batteri. Batteriet får ej förtäras, öppnas, krossas, exponeras för eld eller utsättas för höga temperaturer.

Inbyggt batteri

Produkten innehåller inbyggt batteri som omfattas av direktiv 2006/66/EG och får inte slängas bland hushållssoporna. Produkten ska lämnas till en återvinningsstation eller till serviceombud.

Följ lokala bestämmelser och släng aldrig produkten eller de laddningsbara batterierna bland hushållssoporna. Korrekt kassering förhindrar negativ påverkan på miljö och hälsa.

POWERPACK, 10050 MAH

INTRODUKSJON

Kraftig powerpack med li-ion-batteri for lading av inntil to enheter samtidig. Lader maksimalt 5 V / 2,1 A. Det vil si at hvis to enheter kobles til, lader hvert USB-uttak med 1 A.

TEKNISKE DATA

Batteri:Li-ion 3,7 V (LG)
 Kapasitet:10 050 mAh
 Maks. uteffekt:36.48 Wh
 Inn:DC 5 V 2 A (USB-port)
 Ut 1:DC 5 V / 2,1 A
 Ut 2:DC 5 V / 2,1 A
 Totalt, utganger:5 V / 2,1 A (1 A ved lading av 2 enheter samtidig)

Mål:60,5 x 96 x 23 mm

Ladetid:4 timer

Vekt:222 g

Batteristatusindikator, overladingsvern og kortslutningsvern

Ladekabel, USB



ADVARSLER


Denne powerpacken er kun ment for unntaksvis lading. Hvis du skal lade enheten din helt, må du bruke enhetens standardlader. Powerpacken må aldri lades samtidig som en enhet lades.

SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Les alltid bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.
- Produktet må ikke tildekkes under lading. Fare for overoppheting.
- Lad produktet på et sted med god ventilasjon.
- Produktet må kun brukes til de oppgavene det er beregnet på.
- Produktet må aldri plasseres på varme overflater eller i nærheten av åpen ild.
- Ikke utsett din powerpack for regn eller fuktighet.
- Du må aldri åpne powerpacken eller forsøke å reparere den selv.
- Ikke mist noe på powerpacken, ikke plasser noe tungt på den og ikke utsett den for slag og støt.

- Ikke utsett powerpacken for høye temperaturer.
- Produktet må ikke brukes av barn uten at voksne er til stede.
- Ikke glem å trekke ut Mikro USB-kabelen fra powerpacken når den ikke brukes.

DELER




1. Micro USB-port
2. Ladeindikator
3. Strømbryter
4. USB-utgang

LADE POWERPACK

Koble medfølgende USB-kabel til en USB-lader (medfølger ikke) eller en datamaskin.


Lysdiodene lyser under lading, og alle tennes når produktet er fulladet. Fjern kabelen når ladingen er fullført.

Lad produktet før det ikke skal brukes på en stund.



LADE USB-ENHET

Koble USB-enheten til PowerPack via enhetens ladekabel. Trykk på knappen for å starte ladingen. Ladingen stoppes automatisk når enheten er fulladet.



LADEINDIKATOR

Trykk på strømbryteren for å vise ladestatus.

ANTALL LYSDIODER SOM LYSER	1	2	3	4
% lading	≤25%	≤50%	≤75%	≤100%

RENGJØRING

Tørk av enheten med en myk klut.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC). Dette produktet inneholder ett Li-ion-batteri. Batteriet må ikke svelges, åpnes, knuses, eksponeres for ild eller utsettes for høye temperaturer.



VIRTAPANKKI 10050 MAH

JOHDANTO

Tehokas virtapankki li-ion-akulla enintään kahden laitteen samanaikaiseen lataamiseen. Latauskapasiteetti enintään 5 V/2,1 A, eli kahdella laitteella 1 A USB-liitäntää kohden.

TEKNISET TIEDOT

Akku:Li-ion 3,7 V (LG)
 Kapasiteetti:10050 mAh.
 Lähtöteho maks.:36.48 Wh
 Tulo:DC 5 V 2 A (USB-portti)
 Lähtö 1:DC 5 V / 2,1 A
 Lähtö 2:DC 5 V / 2,1 A
 Lähdöt yhteensä:5 V / 2,1 A (1 A kahdella laitteella)
 Latauksenilmainen, ylilataus- ja oikosulkusuojaus
 Latauskaapeli, USB
 Mitat: 60,5 x 96 x 23 mm (l x s x k)
 Latausaika:4 tuntia
 Paino: 222 g



VAROITUKSET

Virtapankki on tarkoitettu vain tilapäiseen lataamiseen. Laitteen täysi lataaminen edellyttää sen oman vakiolaturin käyttämistä.


Älä koskaan lataa virtapankkia, kun se lataa toista laitetta.

TURVALLISUUSOHJEET

- Lue aina käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa, ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
- Älä peitä tuotetta lataamisen aikana. Ylikuumentumisvaara.
- Lataa tuote paikassa, jossa ilma vaihtuu hyvin.
- Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.
- Älä koskaan sijoita tuotetta kuumalle pinnalle tai avotulen läheisyyteen.
- Virtalähde on suojattava sateelta ja kosteudelta.
- Älä koskaan yritä avata virtalähteen koteloä tai korjata tuotetta itse.
- Älä pudota tai aseta virtalähteen päälle mitään raskasta, ja suojaa se iskuilta ja kolhuilta.

- Älä säilytä virtalähdettä kuumissa tiloissa.
- Tuotetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön ilman aikuisten valvontaa.
- Muista ottaa mikro-USB-kaapeli irti, kun et käytä virtalähdettä.

OSAT




1. Mikro-USB-portti
2. Latauksenilmainen
3. Virtakytkin
4. USB-lähtöliitäntä

VIRTAPANKIN LATAAMINEN

Liitä mukana toimitettu USB-kaapeli USB-laturiin (ei sisälly) tai tietokoneeseen.


Merkkivalot syttyvät latauksen aikana, ja kun tuote on ladattu täyteen, kaikki merkkivalot palavat. Irrota kaapeli latauksen päätteeksi.

Lataa tuote ennen pitkäaikaiseen säilytykseen siirtämistä.



USB-LAITTEEN LATAAMINEN

Liitä USB-laite virtapankkiin laitteen latauskaapelilla. Käynnistä lataus painamalla painiketta. Lataus päättyy automaattisesti, kun laite on ladattu täyteen.



LATAUKSENILMAISIN

Lataustilanne näkyy virtakytkintä painamalla.

PALAVIEN MERKKI- VALOJEN MÄÄRÄ	1	2	3	4
% latauksesta	≤25%	≤50%	≤75%	≤100%

PUHDISTAMINEN

Pyyhi laite pehmeällä liinalla.

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).

Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Akkua ei saa niellä, avata, murskata eikä altistaa tulelle tai korkeille lämpötiloille.



POWERPACK, 10050 MAH

INTRODUKTION

Kraftfuld powerpack med Li-ion batteri til ladning af op til to enheder samtidig. Lader maksimalt 5 V/2,1 A, dvs. hvis der tilsluttes to enheder, lader hver USB-udgang med 1 A.

TEKNISKE DATA

Batteri:	Li-ion 3,7 V (LG)
Kapacitet:	10050 mAh.
Maks. udgangseffekt:	36.48 Wh
Ind:	DC 5 V 2 A (USB-port)
Udgang 1:	DC 5 V/2,1 A
Udgang 2:	DC 5 V/2,1 A
Totalt for udgange:	5 V / 2,1 A (1 A ved ladning af 2 enheder samtidig)
Mål:	60,5 x 96 x 23 mm
Ladetid:	4 timer
Vægt:	222 g
Batteristatusindikator, overladnings- og kortslutningssikring	
Ladeledning, USB	



ADVARSLER


Denne powerpack er kun beregnet til midlertidig ladning. Hvis du vil lade din enhed helt op, skal du bruge enhedens standardlader. Oplad aldrig powerpacken samtidig med, at en enhed lades.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Læs altid manualen før brug, og gem den til senere brug.
- Tildæk ikke produktet under ladning. Risiko for overhedning.
- Oplad produktet på et godt ventileret sted.
- Produktet må kun bruges til det formål, det er beregnet til.
- Placer aldrig produktet på varme overflader eller i nærheden af åben ild.
- Udsæt ikke din powerpack for regn eller fugt.
- Forsøg aldrig at åbne powerpackens hus eller at reparere produktet selv.
- Undgå at tabe noget på powerpacken, stille tunge genstande på den samt udsætte den for slag og stød.

- Udsæt ikke powerpacken for høje temperaturer.
- Produktet må ikke anvendes af børn uden opsyn af en voksen.
- Husk at tage Micro USB-kablet ud af powerpacken, når den ikke er i brug.

DELE




1. Micro-USB-port
2. Ladeindikator
3. Afbryder
4. USB-udgang

OPLADNING AF POWERPACK

Tilslut den medfølgende USB-ledning til en USB-lader (medfølger ikke) eller en computer.


Lysdioderne lyser under ladningen, og de tændes alle, når produktet er fuldt ladet. Fjern ledningen, når ladningen er afsluttet.

Lad produktet op, før det ikke skal tages i brug i længere tid.



OPLADNING AF USB-ENHED

Tilslut USB-enheden til PowerPack via enhedens ladeledning. Tryk på knappen for at starte ladning. Ladningen afbrydes automatisk, når enheden er fuldt ladet.



LADEINDIKATOR

Tryk på afbryderen for at vise ladestatus.

ANTAL LYSDIODER DER LYSER	1	2	3	4
% ladning	≤25%	≤50%	≤75%	≤100%

RENGØRING

Tør enheden af med en blød klud.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC). Dette produkt indeholder et Li-Ion batteri. Produktet må ikke spises, åbnes, knuses, eksponeres for åben ild eller udsættes for høje temperaturer.



