

SANDLÅDA MED BÄNKAR
SANDKASSE MED BENKER
HIEKKALAATIKKO PENKEILLÄ
SANDKASSE MED BÆNKE



SE SANDLÅDA MED BÄNKAR

Läs denna bruksanvisning noggrant före användning och montering. Spara den för framtida bruk.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Lägsta användarålder 18+ månader.
- Ej lämplig för användning förrän efter fullständig montering p.g.a. små delar - kvävningsrisk.
- Montering av en vuxen krävs.
- Tillsyn av en vuxen rekommenderas alltid.
- Endast för hemmabruk.
- Endast för utomhusbruk.
- Högsta användarvikt 50 kg.
- Gör inga ändringar på produkten, det kan leda till skada eller fara.
- Täck alltid över sandlådan när den inte används för att undvika besök av djur.
- Överdraget är ingen leksak. Ta alltid bort det innan du låter barnen leka i sandlådan.
- Undersök sanden regelbundet för att säkra att sandlådan är fri från smuts och vassa föremål.
- Använd särskild sandlådesand och byt ut den regelbundet för att hålla sandlådan fräsch.
- Placera sandlådan minst två meter från byggnader, staket, hängande grenar, tvättlinor och elledningar.

NO SANDKASSE MED BENKER

Les denne bruksanvisningen grundig før bruk og montering. Ta vare på den for fremtidig bruk.

SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Minimum brukeralder 18 måneder.
- Ikke egnet for bruk før den er fullstendig montert. Små deler – kvælningsfare.
- Må monteres av voksne.
- Må være under kontinuerlig oppsyn av voksne.
- Kun for hjemmebruk.
- Kun for utendørs bruk.
- Maksimal brukervekt 50 kg.
- Du må ikke utføre endringer på produktet, da dette kan føre til skade eller fare.
- Dekk alltid til sandkassen når den ikke er i bruk, slik at du slipper å få besøk av dyr.
- Trekket er ikke en leke. Fjern det før du lar barna leke i sandkassen.
- Kontroller sanden regelmessig for å påse at sandkassen er fri for smuss og skarpe gjenstander.
- Bruk sandkassesand, og bytt den regelmessig for å holde sandkassen i god stand.
- Sandkassen må plasseres minimum to meter fra bygninger, gjerder, hengende greiner, tørkestativ og strømkabler.

FI HIEKKALAATIKKO PENKEILLÄ

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta. Säilytä se tulevaa tarvetta varten.

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

- Ei alle 18 kuukauden ikäisille lapsille.
- Ei saa käyttää, ennen kuin asennus on suoritettu kokonaan – pieniä osia, tukehtumisvaara.
- Aikuisen on koottava tuote.
- Aikuisen on valvottava käyttöä koko ajan.
- Vain kotikäyttöön.
- Vain ulkokäyttöön.
- Käyttäjän enimmäispaino 50 kg.
- Älä muuntele tuotetta. Tuotteen muuntelu voi johtaa tapaturmaan tai vaaratilanteisiin.
- Estä eläinten pääsy hiekkalaatikkoon pitämällä se aina peitettynä käyttökertojen välillä.
- Päällinen ei ole leikkikalua. Ota se aina pois, ennen kuin annat lasten leikkiä hiekkalaatikossa.
- Tarkista säännöllisesti, ettei hiekan seassa ole likaa tai teräviä esineitä.
- Käytä hiekkalaatikoihin tarkoitettua erikoishiekkaa ja vaihda se säännöllisesti, jotta hiekkalaatikko pysyy puhtaana.
- Sijoita hiekkalaatikko vähintään kahden metrin päähän rakennuksista, aidoista, riippuvista oksista, pyykkinaruista ja sähköjohtoista.

DK SANDKASSE MED BÆNKE

Læs denne brugsvejledning omhyggeligt inden brug og montering. Gem den til fremtidig brug.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER


- Minimum brugerage 18+ måneder.
- Ikke egnet til brug før den er komplet samlet på grund af små dele - risiko for kvælning.
- Skal samles af en voksen.
- Bør altid anvendes under opsyn af en voksen.
- Kun til hjemmebrug.
- Kun til udendørs brug.
- Maksimum brugervægt 50 kg.
- Foretag ikke nogen ændringer til produktet, da dette kan medføre skade eller fare.
- Tildæk altid sandkassen, når den ikke er i brug, for at undgå besøg af dyr.
- Overtrækket er ikke legetøj. Fjern det altid, før du lader børnene lege i sandkassen.
- Kontroller sandet regelmæssigt for at sikre, at sandkassen er fri for snavs og skarpe genstande.
- Brug specielt sandkassesand, og udskift det regelmæssigt for at holde sandkassen frisk.
- Placer sandkassen mindst to meter fra bygninger, hegn, hængende grene, tørresnore og elledninger.




Ax12




Bx3




Cx6



Dx60




Ex1




Fx1



①




① x6




2




3



4



5



6

