


DUSCHDRAPERISTÅNG / STANG TIL DUSJFORHENG / SUIHKUVERHOTANKO / STANG TIL BADEFORHÆNG




SE - Stången består av en yttre stång och en inre, utdragbar stång.

NO - Stangen består av en ytre stang og en indre, uttrekkbar stang.

FI - Tanko koostuu ulkotangosta ja sisemmästä, pidennettävästä tangosta.

DK - Stangen består af en ydre stang og en indre, teleskopisk stang.




SE - Placera ytterstångens ände mot duschkabinens ena vägg (A). Roter innerstången moturs och drag ut tills den är lite längre än avståndet till duschkabinens motsatta vägg (B).

NO - Plasser enden av den ytre stangen mot den ene veggen av dusjkabinettet (A). Vri den innvendige stangen mot urviseren og dra den ut til den er litt lengre enn avstanden til den andre veggen i dusjkabinettet (B).

FI - Aseta ulkotangon pää suihkukaapin toista seinää vasten (A). Käännä sisätankoa vastapäivään ja vedä sitä ulos, kunnes tanko on hieman pidempi kuin etäisyys suihkukaapin vastakkaiseen seinään (B).

DK - Placer enden af den ydre stang mod den ene væg i brusekabinen (A). Drej den indvendige stang mod uret og træk den ud, indtil den er lidt længere end afstanden til den modsatte væg i brusekabinen (B).




SE - Placera ytterstångens ände vid önskad monteringshöjd i duschkabinen (A). För stången uppåt tills dess utdragna ände (B) är precis i linje med (A). Förkorta eller förläng innerstången tills den passar ordentligt.

NO - Plasser enden av den ytre stangen i ønsket monteringshøyde i dusjkabinettet (A). Før stangen oppover til den andre enden (B) er på linje med (A). Forkort eller forleng den innvendige stangen til den passer helt.

FI - Aseta ulkotangon pää suihkukaapissa halutulle asennuskorkeudelle (A). Siirrä tankoa ylöspäin, kunnes pidennetty pää (B) on täsmälleen linjassa pään (A) kanssa. Lyhennä tai pidennä sisätankoa, kunnes se on oikean pituinen.

DK - Placer enden af den ydre stang i den ønskede højde i brusekabinen (A). Flyt stangen opad, indtil dens udtrukne ende (B) er i nøjagtig samme højde som (A). Forkort eller forlæng den indre stang, indtil den passer korrekt.



SE - Monteringen är färdig.

NO - Monteringen er fullført.

FI - Asennus on valmis.

DK - Monteringen er færdig.

