

# **LED-LIST, SET LED-LIST, SETT LED-LISTA, SARJA LED LISTE, SÆT**



## LED-LIST, SET

### INTRODUKTION

Läs denna bruksanvisning och dess säkerhetsföreskrifter före användning. Förvara bruksanvisningen på en säker plats. Vid eventuell försäljning ska bruksanvisningen medfölja produkten. Med reservation för att bilder och beskrivningar inte är identiska med produkten.

### AVSEDD ANVÄNDNING

Detta är en LED-list som kan monteras inomhus enligt direktiven i denna bruksanvisning. LED-listen kan inte sammankopplas med andra produkter.

### SÄKERHETSFÖRESKRIFTER







- Läs bruksanvisningen noggrant innan användning.
- Ska anslutas till 220-240 V ~ 50 Hz.
- Ska monteras på ett stabilt underlag inomhus.
- Använd ej i rum med hög temperatur eller luftfuktighet.
- Öppna inte produkten.
- Max 4 LED-lister per transformator.
- Anslut ej produkten till elnätet då den befinner sig i förpackningen.
- Använd inte produkten om någon del är skadad. Kassera produkten eller låt behörig elektriker reparera den.
- Använd alltid den medföljande nätadaptern. Anslut inte LED-listen direkt till elnätet.
- Täck aldrig över nätadaptern – brandrisk.
- Dra inte kabeln över skarpa kanter.
- All märkning måste alltid vara hel och läsbar.

### TEKNISKA DATA


Spänning: ..... 220-240 V ~ 50 Hz  
 Ljusstyrka: ..... 250 Lumen  
 Effekt: ..... 4 W  
 Listens längd: ..... 27 cm  
 Listkabel, längd: ..... 200 cm  
 Elkabel, längd: ..... 180 cm  
 Färgtemperatur: ..... 4000 K  
 Dimbar: ..... Nej

### INSTALLATION

Koppla ihop systemet och montera på önskad plats. Anslut därefter stickkontakten till ett eluttag.



Max. 4pts interconnected



### EL-AV FALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



## LED-LIST, SETT

### INTRODUKSJON

Les denne bruksanvisningen og sikkerhetsforskriftene før bruk. Oppbevar bruksanvisningen på et trygt sted. Ved eventuelt salg må bruksanvisningen følge med produktet. Med forbehold om at bilder og beskrivelser kan avvike fra produktet.

### BEREGNET BRUK

Dette er en LED-list som kan monteres innendørs i samsvar med direktivene i denne bruksanvisningen. LED-listen kan ikke sammenkobles med andre produkter.

### SIKKERHETSFORSKRIFTER







- Les bruksanvisningen grundig før bruk.
- Må kobles til 220–240 V ~ 50 Hz.
- Må monteres på et stabilt underlag innendørs.
- Må ikke brukes i rom med høy temperatur eller luftfuktighet.
- Produktet må ikke åpnes.
- Maks. 4 LED-lister per transformator.
- Produktet må ikke kobles til strøm mens det ligger i emballasjen.
- Produktet må ikke brukes hvis det er skadet. Kasser produktet, eller la en elektriker reparere det.
- Bruk alltid strømadapteren som medfølger. LED-listen må ikke koples rett til strømmettet.
- På grunn av brannfare må strømforsyningen aldri tildekkes.
- Ikke trekk kablen over skarpe kanter.
- All merking må være hel og leselig.

### TEKNISKE DATA

Spenning: ..... 220–240 V ~ 50 Hz  
 Lysstyrke: ..... 250 Lumen  
 Effekt: ..... 4 W  
 Listens lengde: ..... 27 cm  
 Listekabel, lengde: ..... 200 cm  
 Strømkabel, lengde: ..... 180 cm  
 Fargetemperatur: ..... 4000 K  
 Kan dimmes: ..... Nei

### MONTERING

Koble sammen systemet, og monter det på ønsket sted. Koble deretter støpselet til en stikkontakt.



Max. 4pts interconnected



### EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



## LED-LISTA, SARJA

### JOHDANTO

Lue tämä käyttöohje ja siinä annetut turvallisuusohjeet ennen käyttöä. Säilytä käyttöohje varmassa paikassa. Jos tuote myydään, käyttöohje on annettava sen mukana. Kuvat ja kuvaukset eivät välttämättä vastaa tuotetta kaikilta osin.

### KÄYTTÖTARKOITUS

Tämä LED-lista voidaan asentaa sisälle tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. LED-listaa ei voida kytkeä yhteen muiden tuotteiden kanssa.

### TURVALLISUUSOHJEET







- Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttämistä.
- Yhdistetään 220-240 V:n / 50 Hz:n virransyöttöön.
- Asennettava tukevaan alustaan sisätiloissa.
- Ei saa käyttää tiloissa, joissa lämpötila tai ilmankosteus on korkea.
- Älä avaa tuotetta.
- Enintään 4 LED-listaa yhtä muuntajaa kohden.
- Tuote on poistettava pakkauksesta aina ennen pistorasiaan kytkemistä.
- Älä käytä tuotetta, jos jokin osa on vioittunut. Tuote on hävitettävä tai annettava ammattitaitoisen sähköasentajan korjattavaksi.
- Käytä aina tuotteen mukana toimitettua verkkolaitetta. Älä liitä LED-valolistaa suoraan sähköverkkoon.
- Älä koskaan peitä verkkolaitetta – syttymisvaara.
- Älä vie johtoa terävien reunojen yli.
- Kaikkien merkintöjen on oltava aina ehjiä ja luettavissa.

### TEKNISET TIEDOT


Jännite: ..... 220-240 V ~ 50 Hz  
 Valovoima: ..... 250 lumenia  
 Teho: ..... 4 W  
 Listan pituus: ..... 27 cm  
 Listajohdon pituus: ..... 200 cm  
 Sähköjohdon pituus: ..... 180 cm  
 Väriämpötila: ..... 4000 K  
 Himmennys: ..... Ei

### ASENNUS

Kokoa järjestelmä ja asenna haluttuun paikkaan. Kytke sen jälkeen pistoke pistorasiaan.



Max. 4pts interconnected



### ELEKTRONIikkAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



## LED LISTE, SÆT

### INTRODUKTION

Læs denne brugsanvisning og dens sikkerhedsforskrifter inden brug. Opbevar brugsanvisningen et sikkert sted. Ved eventuelt salg skal brugsanvisningen følge med produktet. Der tages forbehold for, at illustrationer og beskrivelser ikke passer fuldt ud med produktet.

### TILTÆNKT ANVENDELSE

Dette er en LED-liste, der kan monteres indendørs iht. instruktionerne i denne brugsanvisning. LED-listen kan ikke sammenkobles med andre produkter.

### SIKKERHEDSFORSKRIFTER


- Læs brugsanvisningen omhyggeligt for brug.
- Tilsluttes 220-240 V ~ 50 Hz.
- Skal monteres på et stabilt underlag indendørs.
- Må ikke bruges i rum med høj temperatur eller luftfugtighed.
- Åbn ikke produktet.
- Maksimalt 4 LED-lister pr. transformator.
- Produktet må ikke sluttes til lysnettet, mens det endnu befinder sig i emballagen.
- Brug ikke produktet, hvis nogen del af det er beskadiget. Kassér produktet, eller lad en autoriseret elektriker reparere det.
- Brug altid den medfølgende netadapter. Tilslut ikke LED-listen direkte til lysnettet.
- Netadapteren må aldrig overdækkes – brandrisiko.
- Træk ikke ledninger over skarpe kanter.
- Al mærkning skal altid være intakt og læselig.

### TEKNISKE DATA

Spænding: ..... 220-240 V ~ 50 Hz  
 Lysstyrke: ..... 250 Lumen  
 Effekt: ..... 4 W  
 Listens længde: ..... 27 cm  
 Listeledning, længde: ... 200 cm  
 Ledning, længde: ..... 180 cm  
 Farvetemperatur: ..... 4000 K  
 Dæmpbar: ..... Nej

### INSTALLATION

Sæt systemet sammen, og monter det på det ønskede sted. Sæt derefter stikket i en stikkontakt.



Max. 4pts interconnected



### EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



