

NÄTADAPTER 5 V

Strömförsörjning till aktiv antenn

NETTADAPTER 5 V

Strømforsyning til aktiv antenne

MUUNTAJA, 5 V

Aktiiviantennin virtalähde

NETADAPTER 5 V

Strømforsyning til aktiv antenne



Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10.

Maahantuojat/Importör: Biltema Suomi Oy, Itäruuskontie 2, FIN-00750 Helsinki/Helsingfors. Puh.: +358-207 609 609

Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J. Tlf.: +45 70 80 77 70

www.biltema.com



NÄTADAPTER

MÄRKNING



Manual medföljer och ska läsas innan användning och sparas för framtida bruk.

1. Läs alltid manualen före användning och spara den för framtida bruk.
2. Produkten får inte modifieras eller byggas om.
3. Produkten får endast användas för avsett bruk.
4. Sänk aldrig ner produkten i vatten eller annan vätska och skölj den inte under rinnande vatten.
5. Utsätt aldrig produkten för regn, vatten, solljus eller stark hetta.
6. Placera aldrig produkten på heta ytor eller i närheten av öppen låga.
7. Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskaper, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Ingångsdata

Ingångsspänning 100–240 V ~50–60 Hz
Ingångsström: 300 mA
Utström, adapter. 170 mA
Utspanning, nätadapter 5 V DC
Förlust 1 dB max.
Frekvensområde 5–862 MHz
Effektförbrukning utan last: . . . 0,25 W
Inbyggd säkring mot kortslutning

Utgångsdata


Effekt: 2,5 W
Max. utgångsström 500 mA
Min. utgångsström 10 mA
Överspänningsskydd

ANVÄNDNING

Nätadapter speciellt framtagen för att ansluta en aktiv antenn direkt till en TV (med integrerad DVB-T-mottagare) eller en DVB-T digitalbox. Används när mottagaren saknar 5 V matning för den aktiva antennen.

ANSLUTNING

1. Anslut kontakten märkt ANT på nätadaptern direkt till antennkabeln från antennen, så nära antennen som möjligt för att undvika störningar.
2. Anslut kontakten märkt TV på nätadaptern till en TV (med integrerad DVB-T-mottagare) eller en DVB-T digitalbox.
3. Anslut USB-kontakten märkt 5V på nätadaptern via medföljande väggkontakt-sadapter till ett vägguttag eller till en USB-kontakt på TVn eller digitalbox.



EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



NETTADAPTER

MERKING



Den medfølgende bruksanvisningen skal leses før bruk og oppbevares for fremtidig bruk.

SIKKERHETSFORSKRIFTER

1. Les alltid bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.
2. Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.
3. Produktet må kun brukes til de oppgavene det er beregnet på.
4. Produktet må aldri nedsenkes i vann eller annen væske. Det må heller ikke skylles under rennende vann.
5. Produktet må aldri utsettes for regn, vann, sollys eller høy varme.
6. Produktet må aldri plasseres på varme overflater eller i nærheten av åpen ild.
7. Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og av personer med nedsatt fysisk eller mental funksjonsevne eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte og forstår risikoene som er involvert. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Inngangsdata

Inngangsspenning 100–240 V ~50–60 Hz

Inngangsstrøm:300 mA

Utstrøm, adapter.170 mA

Utspenning, nettadapter.5 V DC

Tap.1 dB maks.

Frekvensområde.5–862 MHz

Effektforbruk uten belastning: .0,25 W

Innebygget sikring mot kortslutning

Utgangsdata

Effekt:2,5 W

Maks. utgangsstrøm.500 mA

Min. utgangsstrøm10 mA


Overspenningsvern

BRUK

Nettadapter spesielt produsert for å koble en aktiv antenne til en TV (med integrert DVB-T mottaker) eller en DVB-T digitalboks. Brukes når mottakeren ikke har 5 V mating til den aktive antennen.

TILKOBLING

1. Koble kontakten merket ANT på nettadapteren direkte til antennekabelen fra antennen, så nærme antennen som mulig for å unngå forstyrrelser.
2. Koble kontakten merket TV på nettadapteren til en TV (med integrert DVB-T mottaker) eller en DVB-T digitalboks.
3. Koble USB-kontakten merket 5V på nettadapteren via medfølgende veggkontaktadapter til et strømuttak eller til en USB-kontakt på TV-en eller digitalboks.



EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



MUUNTAJA

MERKINNÄT



Mukana ohjekirja, joka tulee lukea ennen käyttöä ja säästää tulevaa tarvetta varten.

TURVALLISUUSOHJEET

1. Lue käyttöohje aina ennen käyttöä ja säästä se tulevaa tarvetta varten.
2. Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa toiseksi.
3. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun käyttö-tarkoitukseen.
4. Älä koskaan upota tuotetta veteen tai muuhun nesteeseen, älä huuhtelee tuotetta juoksevan veden alla.
5. Älä koskaan altista tuotetta sateelle, vedelle, auringonvalolle tai kuumuudelle.
6. Älä sijoita tuotetta koskaan kuumille pinnoille tai avotulen läheisyyteen.
7. 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysisissä tai henkisissä kyvyissä on puutteita tai joilta puuttuu kokemusta tai osaamista, voivat käyttää tätä laitetta, jos heitä valvotaan heidän käyttäessään laitetta tai he ovat saaneet ohjeita laitteen käyttämisestä, jotta he osaavat käyttää laitetta turvallisesti ja ymmärtävät käytön aiheuttamat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja pitää laitetta kunnossa ilman valvontaa.

TEKNISET TIEDOT

Tuloliitäntätiedot

Tulojännite: 100–240 V ~50-60 Hz
 Tulovirta: 300 mA
 Lähtövirta, adapteri: 170 mA
 Lähtövirta, verkkolaite: 5 V DC
 Häviö: 1 dB maks.
 Taajuusalue: 5–862 MHz
 Tehonkulutus kuormittamattomana: . . 0,25 W
 Sisäänrakennettu oikosulkusuojaus.

Lähtöliitäntätiedot


Teho: 2,5 W
 Lähtövirta maks. 500 mA
 Lähtövirta min. 10 mA
 Ylijännitesuoja

KÄYTTÖ

Verkkolaite on kehitetty erityisesti aktiiviantennin kytkemiseen suoraan TV:hen (jossa on integroitu DVB-T-vastaanotin) tai DVB-T-digitaalisovittimeen. Käytetään silloin, kun vastaanottimessa ei ole 5 V:n syöttöliitäntää aktiiviantennille.

LIITÄNTÄ

1. Liitä verkkolaitteen ANT-merkinnällä varustettu liitin suoraan antennin antennikaapeliin, mahdollisimman lähelle antennia häiriöiden välttämiseksi.
2. Liitä verkkolaitteen TV-merkinnällä varustettu liitin TV:hen (jossa on integroitu DVB-T-vastaanotin) tai DVB-T-digitaalisovittimeen.
3. Liitä verkkolaitteen 5V-merkinnällä varustettu USB-liitin mukana toimitetun USB-pistokkeen avulla pistorasiaan tai TV:n tai digisovittimen USB-liitäntään.



ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



NETADAPTER

MÆRKNING



Manual medfølger og skal læses inden brug og gemmes til fremtidig brug.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

1. Læs altid manualen før brug, og gem den til senere brug.
2. Produktet må kun bruges til det formål, det er beregnet til.
3. Tag fat i stikket, når du trækker det ud af stikkontakten. Træk aldrig i netledningen.
4. Udsæt aldrig produktet for regn, vand, sollys eller stærk varme.
5. Placer aldrig produktet på varme overflader eller i nærheden af åben ild.
6. Placer produktet på en plan overflade med god ventilation, og sørg for, at produktet ikke overdækkes.
7. Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år samt af personer med nedsat motorik eller nedsatte psykiske evner eller personer uden den rette erfaring og viden om brugen, hvis de er under opsyn eller er blevet vejledt i brug af produktet og forstår de farer, der kan opstå. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Indgangsdata

Indgangsspænding 100–240 V ~50-60 Hz

Indgangsstrøm: 300 mA

Udgangsstrøm, adapter 170 mA

Udgangsspænding, netadapter 5 V DC

Tab. 1 dB maks.

Frekvensområde 5–862 MHz

Effektforbrug uden last: 0,25 W

Indbygget sikring mod kortslutning

Udgangsdata

Effekt: 2,5 W

Maks. udgangsstrøm 500 mA

Min. udgangsstrøm 10 mA


Overspændingssikring

ANVENDELSE

Netadapter specielt udviklet til at tilslutte en aktiv antenne direkte til et TV (med integreret DVB-T-modtager) eller en DVB-T digitalboks. Bruges, når modtageren mangler 5 V-tilførsel til den aktive antenne.

TILSLUTNING

1. Tilslut stikket mærket ANT på netadapteren direkte til antennekablet fra antennen, så tæt på antennen som muligt for at undgå forstyrrelser.
2. Tilslut stikket mærket TV på netadapteren til et TV (med integreret DVB-T-modtagere) eller en DVB-T digitalboks.
3. Tilslut USB-stikket mærket 5V på netadapteren via den medfølgende stikkontaktadapter til en stikkontakt eller til et USB-stik på TV-apparatet eller digitalboksen.



EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



