

**DIMMER**  
**LYSDÆMPER**  
**HIMMENNIN**  
**DESIGN**



## DIMMER

### DESIGN

### INTRODUKTION

Denna steglösa dimmer är för infälld montering och kan användas med glödlampor och elektronisk transformator. Läs hela manualen noga före montering och spara den på en säker plats för framtida behov.

### OBS!


- Överskrid inte angiven max. kapacitet.
- Vrid på reglaget försiktigt.

### TEKNISKA DATA

- För glödlampor och elektronisk transformator.
- 230 V-50-60 Hz

### ÖVERSIKTSBILD

1. Reglage
2. Lock
3. Ram
4. Skruv
5. Hus
6. Klo
7. Mutter




### HANDHAVANDE

Vrid reglaget försiktigt medurs för att öka ljusstyrkan.

### MONTERING

1. Dra bort reglaget (1).
2. Skruva av muttern (7).
3. Dra bort skyddslocket (2) och ramen (3).
4. Anslut kablar enligt kopplingsschemat till dimmerns bottenplatta (5).
5. Fäst bottenplattan i väggen med skruvar.
6. Placera locket (3) på ramen (2) där kablarna (5) ansluts.
7. Montera locket (3) och ramen (2) på bottenplattan så att fästskruven (6) och skruvhålen (4) hamnar rätt.
8. Skruva åt muttern (7).
9. Montera reglaget (1).

### KOPPLINGSSCHEMA



### SKÖTSEL OCH RENGÖRING

Rengör ramen och knappen med en torr eller lätt fuktad trasa. Använd inga kemiska substanser som alkohol eller tvättmedel. Nedmontera dimmern om du ska måla väggen.

MODELL	GLÖDLAMPOR/HALOGEN	HALOGENSPOTS OCH LED MED ELEKTRONISK TRANSFORMATOR
400 W	Min: 60 W – Max 400 W	Min 100 W – Max 400 W

## LYSDÆMPER

### DESIGN

#### INNLEDNING

Denne trinnløse dimmeren er beregnet for innfelt montering og kan brukes med vanlige lyspærer (glødelamper) og elektronisk transformator. Les nøye gjennom hele bruksanvisningen før montering, og oppbevar den på et sikkert sted for å kunne slå opp i den senere.

#### OBS!


- Overskrid ikke angitt maks. kapasitet.
- Drei forsiktig på regulatoren.

#### TEKNISKE DATA

- For glødelampe og elektronisk transformator.
- 230 V-50-60 Hz

#### OVERSIKTSBILDE

1. Regulator
2. Lokk
3. Ramme
4. Skrue
5. Hus
6. Klo
7. Mutter




#### HÅNDTERING

Drei regulatoren forsiktig med klokka for å øke lysstyrken.

#### MONTERING

1. Dra av regulatoren (1).
2. Skru av mutteren (7).
3. Dra av beskyttelseslokk (2) og ramme (3).
4. Foreta tilkobling av kabler i samsvar med koblingsskjema til dimmerens bunnplate (5).
5. Fest bunnplaten i veggen med skruer.
6. Plasser lokket (3) på rammen (2) der kablene (5) tilkobles.
7. Monter lokk (3) og ramme (2) på bunnplaten slik at festeskruer (6) og skruerull (4) havner riktig.
8. Stram mutteren (7).
9. Monter regulatoren (1).

#### KOBLINGSSKJEMA



#### STELL OG RENGJØRING

Rengjør ramme og knapp med en tørr eller lett fuktet klut. Bruk ingen kjemiske stoffer som alkohol eller vaskemiddel. Demonter dimmeren dersom du skal male veggen.

MODELL	GLØDELAMPER/HALOGEN	HALOGENSPOTS OG LED MED ELEKTRONISK TRANSFORMATOR
400 W	Min 60 W – Maks 400 W	Min 100 W – Maks 400 W

## HIMMENNIN

DESIGN

### JOHDANTO

Tämä portaaton uppoasennettava himmennin on tarkoitettu hehkulamppujen tai elektronisen muuntajan ohjaamiseen. Lue käyttöohje perusteellisesti ennen asentamista. Säilytä se varmassa paikassa tulevaa käyttöä varten.

### HUOMIO!


- Älä ylitä laitteen suurinta kapasiteettia.
- Käännä säädintä varovaisesti.

### TEKNISET TIEDOT

- Hehkulamppuja ja elektronisia muuntajia varten.
- 230 V~50-60 Hz

### YLEISKUVA

1. Säädin
2. Kansi
3. Kehys
4. Ruuvi
5. Runko
6. Kynsi
7. Mutteri




### KÄYTTÄMINEN

Voit lisätä valovoimaa kääntämällä säädintä varovaisesti oikealle.

### ASENTAMINEN

1. Irrota säädin (1).
2. Ruuvaa mutteri (7) irti.
3. Irrota suojakansi (2) ja kehys (3).
4. Yhdistä johdot himmentimen pohjalevyn kytkentäkaaviossa (5) näkyvällä tavalla.
5. Kiinnitä pohjalevy seinään ruuveilla.
6. Aseta kansi (2) kehykseen (3), johon johdot (5) yhdistetään.
7. Asenna kansi (3) ja kehys (2) pohjalevyn siten, että kiinnitysruuvit (6) ja ruuvien aukot (4) tulevat oikein.
8. Kiristä mutteri (7).
9. Asenna säädin (1).

### KYTKENTÄKAAVIO



### PUHDISTAMINEN JA HOITAMINEN

Puhdista kehys ja painike kuivalla tai kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä alkoholin kaltaisia kemikaaleja äläkä puhdistusaineita. Jos seinä maalataan, irrota himmennin siitä.

#### MALLI

#### HEHKU-/HALOGEENILAMPUT

#### HALOGEENIKOHDELAMPUT JA ELEKTRONISILLA MUUNTAJILLA VARUSTEUT LED-LAMPUT

400 W

Vähintään 60 W – enintään 400 W

Vähintään 100 W – enintään 400 W