

SE

LJUSSLINGA

INTRODUKTION


Läs och spara denna bruksanvisning före användning.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Ljusslinga med 150 LED-lampor. Kan användas både utomhus och inomhus. Ej förlängningsbar. Ansluts till 230 V uttag. I stickkontakten finns en inbyggd transformator.

TEKNISKA DATA

- Totallängd: 19,9 m
- Längd ljusslinga: 14,9 m
- Kabellängd: 5 m
- Avstånd mellan lamporna: 10 cm
- Färgtemperatur: Varmvit, 2000 K
- Max effekt: 3,6 W
- Inspänning: 230 V ~ 50 Hz
- Utspänning: 31 V ---
- IP44



SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Anslut inte slingan till strömkälla medan den är kvar i förpackningen.
- Placera inte produkten i eller i närheten av vattensamlingar.
- Kontrollera regelbundet att ljusslingan och kablar inte har skador. Skadad ljusslinga ska kasseras.
- LED-lamporna är ej utbytbara.

INSTALLATION

1. Vira eller placera slingan runt önskat objekt.
2. Anslut stickkontakten till ett 230 V uttag.

OBS! Fäst ej slingan med klamrar eller dylikt då detta kan skada produkten.

SKÖTSEL OCH FÖRVARING

Torka produkten ren och torr. Förvara produkten inomhus på en torr plats.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).


NO

LYSSLYNGE



INTRODUKSJON


Les og ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig bruk.

BRUKSOMRÅDE

Lysslynge med 150 LED-pærer. Kan brukes både ute og inne. Kan ikke forlenges. Kobles til 230 V stikkontakt. Støpselet har innebygd transformator.

TEKNISKE DATA

- Total lengde: 19,9 m
- Lengde lysslynge: 14,9 m
- Kabellengde: 5 m
- Avstand mellom pærene: 10 cm
- Fargetemperatur: Varmhvitt, 2000 K
- Maks. effekt: 3,6 W
- Spennning inn: 230 V ~ 50 Hz
- Spennning ut: 31 V ---
- IP44



SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Slingen må ikke kobles til strøm mens den er i emballasjen.
- Ikke plasser produktet i eller i nærheten av vannansamlinger.
- Kontroller regelmessig at lysslyngen og kabler ikke er skadet. Skadet lysslynge må kasseres.
- LED-pærene kan ikke skiftes ut.

MONTERING

1. Snurr eller legg slyngen rundt ønsket objekt.
2. Koble støpselet til en 230 V stikkontakt.

OBS! Ikke fest slyngen med stifter eller liknende da det kan skade produktet.

VEDLIKEHOLD OG OPPBEVARING

Tørk produktet rent og tørt. Oppbevar produktet innendørs på et tørt sted.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



FI

VALOSARJA

JOHDANTO


Lue tämä käyttöohje ennen tuotteen käyttämistä.

KÄYTTÖTARKOITUS

150 LED-valosarja. Sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön. Ei voi jatkaa. Kytetään 230 V-liitäntään. Pistokkeessa on sisäänrakennettu muuntaja.

TEKNISET TIEDOT

- Kokonaispituus: 19,9 m
- Pituus valosarja: 14,9 m
- Johdon pituus: 5 m
- Lamppujen etäisyys: 10 cm
- Väriämpötila: Lämpimän valkoinen, 2000 K
- Maksimiteho: 3,6 W
- Syöttöjännite: 230 V ~ 50 Hz
- Lähtöjännite: 31 V ---
- IP44



TURVALLISUUSOHJEET

- Älä kytke virtaa valosarjaan, kun se on pakkauksessa.
- Älä sijoita tuotetta vesilähteisiin tai niiden lähelle.
- Tarkasta säännöllisesti, että valosarja ja johto ovat ehjät. Vioittunut valosarja on hävitettävä.
- LED-lamput ei voi vaihtaa.

ASENTAMINEN

- Kierrä tai sijoita valosarja haluttuun paikkaan.
- Liitä pistoke 230 V:n pistorasiaan.

HUOM! Älä kiinnitä valosarjaa nipistimillä tai muilla kiinnikkeillä, sillä ne voivat vaurioittaa tuotetta.

SÄILYTYS JA HOITO

Pyyhi tuote puhtaaksi ja kuivaksi. Säilytä tuotetta sisällä kuivassa paikassa.

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivin 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



DK

LYSKÆDE

INTRODUKTION


Læs denne brugsanvisning før brug, og gem den.

ANVENDELSESOMRÅDE

Lyskæde med 150 LED-pærer. Kan anvendes både indendørs og udendørs. Kan ikke forlænges. Tilsluttes til 230 V-stik. Stikket har indbygget transformator.

TEKNISKE DATA

- Total længde: 19,9 m
- Længde lyskæde: 14,9 m
- Ledningslængde: 5 m
- Afstand mellem pærerne: 10 cm
- Farvetemperatur: Varm hvid, 2000 K
- Maks. effekt: 3,6 W
- Indgangsspænding: 230 V ~ 50 Hz
- Udgangsspænding: 31 V ---
- IP44



SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Slut ikke lyskæden til en strømkilde, mens den stadig er i emballagen.
- Brug ikke produktet i nærheden af åbent vand.
- Kontrollér jævnligt, at lyskæden og ledningerne ikke er beskadiget. En beskadiget lyskæde skal kasseres.
- LED-pærerne kan ikke udskiftes.

INSTALLATION

- Vikl eller placer kæden omkring det ønskede objekt.
 - Slut stikket til en 230 V-stikkontakt.
- OBS!** Fastgør ikke kæden med klammer eller lignende, da dette kan skade produktet.

VEDLIGEHLDELSE OG OPBEVARING

Sørg for, at produktet er rent og tørt. Opbevar produktet indendørs et tørt sted.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

