

FLÄKT OCH POWERPACK

VARNING! Powerpacken är endast avsedd för tillfällig laddning. Använd enhetens standardladdare för att göra en fullständig laddning.

TEKNISK SPECIFIKATION

Batteri:	Lithium ion
Kapacitet:	1950 mAh / 7,4 Wh
Ingång:	5 V/1 A (USB mikro)
USB uttag:	5–9 V/ 0,8–1 A
Uppladdningstid:	2–3 timmar
Laddningskabel:	USB Micro/USB-A
	medföljer. Nätadapter
	medföljer ej.
Mått:	87 x 205 x 37 mm

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

1. Läs alltid manualen före användning och spara den för framtida bruk
2. Utsätt inte din powerpack för regn eller fukt.
3. Försök aldrig öppna powerpackens hölje eller själv reparera produkten.
4. Tappa inte något på powerpacken, ställ inget tungt ovanpå den och utsätt den inte för slag och stötar.
5. Utsätt inte powerpacken för höga temperaturer.
6. Produkten ska inte användas av barn utan uppsikt av en vuxen.
7. Glöm inte att dra ur kabeln ur powerpacken när den inte används.
8. Täck inte över produkten under laddning. Risk för överhettning.
9. Ladda produkten på en välventilerad plats.
10. Produkten får endast användas för avsett bruk.
11. Placera aldrig produkten på heta ytor eller i närheten av öppen låga.
12. Produkten får inte modifieras eller byggas om.
13. Kontrollera att produkten är hel. Använd aldrig produkten om någon del är skadad.
14. Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskaper, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

FLÄKT

Fläkten kan köras med tre olika hastigheter. Tryck på knappen för att starta/ändra hastighet/stänga av fläkten.

Fläkten drivs av medföljande powerpack eller annan powerpack som ansluts antingen via USB A eller via medföljande mikro USB-kabel.

LADDA POWERPACK

Anslut micro USB-kabeln mellan PowerPack och en USB-power adapter eller dator. USB-nätadapter säljs separat.

LADDA USB-ENHET

Anslut USB-enheten till PowerPack via USB A kabel.

RENGÖRING

Rengör produkten genom att torka av den med en lätt fuktad trasa. Använd aldrig någon form av kemikalier, lösnings- eller rengöringsmedel.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).

Denna produkt innehåller ett Li-ion batteri. Batteriet får ej förtäras, öppnas, krossas, exponeras för eld eller utsättas för höga temperaturer.



Inbyggt batteri

Produkten innehåller inbyggt batteri som omfattas av direktiv 2006/66/EG och får inte slängas bland hushållssoporna. Produkten ska lämnas till en återvinningsstation eller till serviceombud.

Följ lokala bestämmelser och släng aldrig produkten eller de laddningsbara batterierna bland hushållssoporna. Korrekt kassering förhindrar negativ påverkan på miljö och hälsa.

VIFTE OG POWERPACK

ADVARSEL! Powerpacken skal bare brukes til unntaksvis lading. For fullstendig lading må du bruke enhetens standardlader.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Batteri:	Litium-ion
Kapasitet:	1950 mAh / 7,4 Wh
Inngang:	5 V / 1 A (mikro USB)
USB-uttak:	5-9 V / 0,8-1 A
Ladetid:	2-3 timer
Ladekabel:	Mikro USB / USB-A medfølger. Strømadap- ter medfølger ikke.
Mål:	87 x 205 x 37 mm

SIKKERHETSFORSKRIFTER

1. Les alltid bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.
2. Powerpacken må ikke utsettes for regn eller fuktighet.
3. Du må aldri forsøke å åpne powerpacken eller reparere produktet selv.
4. Ikke mist noe på powerpacken, ikke plasser noe tungt på den og ikke utsett den for slag eller støt.
5. Powerpacken må ikke utsettes for høye temperaturer.
6. Produktet må ikke brukes av barn som ikke er under oppsikt av en voksen.
7. Husk å trekke ut kabelen fra powerpacken når den ikke er i bruk.
8. Produktet må ikke tildekkes under lading. Fare for overoppheting.
9. Lad produktet på et sted med god ventilasjon.
10. Produktet må kun brukes til de oppgavene det er beregnet på.
11. Produktet må aldri plasseres på varme overflater eller i nærheten av åpen ild.
12. Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.
13. Kontroller at produktet er helt. Produktet må aldri brukes hvis det er skadet.
14. Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og av personer med nedsatt fysisk eller mental evne eller manglende erfaring og kunnskap dersom de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om bruk av produktet på en sikker måte og forstår risikoene. Barn må ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.

VIFTE

Viften kan kjøres med tre forskjellige hastigheter. Trykk på knappen for å slå på / endre hastighet / slå av viften.

Viften drives av medfølgende powerpack eller annen powerpack som kobles til enten via USB A eller via medfølgende mikro-USB-kabel.

LADE POWERPACK

Koble mikro USB-kabelen mellom PowerPack og en USB-adap-ter eller datamaskin. USB-adap-ter selges separat.

LADE USB-ENHET

Koble USB-enheten til powerpack via USB-A-kabel.

RENGJØRING

Rengjør produktet ved å tørke av det med en lett fuktet klut. Ikke bruk kjemikalier, løsemidler eller rengjøringsmidler.

EE-avfall

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

Dette produktet inneholder ett Li-ion-batteri. Batteriet må ikke svelges, åpnes, knuses, eksponeres for ild eller utsettes for høye temperaturer.



Innebygd batteri

Produktet inneholder innebygget batteri som omfattes av direktiv 2006/66/EG og må ikke kastes i husholdningsavfallet. Produktet må leveres til miljøstasjon eller annet resirkuleringspunkt.

Overhold lokale bestemmelser, og kast aldri produktet eller de oppladbare batteriene i husholdningsavfallet. Riktig avhending forhindrer negativ påvirkning på miljø og helse.

TUULETIN JA VIRTALÄHDE

VAROITUS! Virtalähde on tarkoitettu vain tilapäiseen lataamiseen. Täydellinen lataus tehdään laitteen normaaliilaturilla.

TEKNISET TIEDOT

Paristot:	Litium-ioni
Kapasiteetti:	1950 mAh/7,4 Wh
Tulo:	5 V/1 A (mikro-USB)
USB-liitäntä:	5–9 V/0,8–1 A
Latausaika:	2–3 tuntia
Latausjohto:	Mukana mikro-USB/ USB-A. Latauspistoke ei sisälly.
Koko:	87 x 205 x 37 mm

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

1. Lue käyttöohje aina ennen laitteen käyttöä, ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
2. Virtalähde on suojattava sateelta ja kosteudelta.
3. Älä koskaan yritä avata virtalähteen koteloja tai korjata tuotetta itse.
4. Älä pudota tai aseta virtalähteen päälle mitään raskasta, ja suojaa se iskuilta ja kolhuilta.
5. Älä säilytä virtalähdettä kuumissa tiloissa.
6. Tuotetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön ilman aikuisten valvontaa.
7. Muista irrottaa kaapeli virtalähteestä, kun et käytä sitä.
8. Älä peitä tuotetta lataamisen aikana. Ylikuumenemisvaara.
9. Lataa tuote paikassa, jossa ilma vaihtuu hyvin.
10. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun käyttö-tarkoitukseen.
11. Älä koskaan sijoita tuotetta kuumalle pinnalle tai avotulen läheisyyteen.
12. Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa toiseksi.
13. Tarkasta, että tuote on ehjä. Älä koskaan käytä tuotetta, mikäli sen jokin osa on vaurioitunut.
14. Vähintään 8-vuotiaat lapset ja fyysisesti tai henkisesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää tätä tuotetta, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu käyttämään tuotetta turvallisesti ja käyttämiseen liittyvät vaarat ymmärtäen. Tuotteella ei saa leikkiä. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa.

SIIPYÖRÄ

Puhaltimessa on kolme nopeutta. Puhaltimen käynnistäminen/nopeudensääto/sammutus tehdään painikkeen avulla.

Puhallin toimii mukana tulevalla tai muulla virtalähteellä, joka liitetään USB A:n tai mukana tulevan mikro-USB-kaapelin kautta.

VIRTALÄHTEN LATAAMINEN

Liitä mikro-USB-kaapeli virtalähteen ja USB-latauspistokkeen tai tietokoneen väliin. USB-latauspistoke on saatavana erikseen.

USB-LAITTEEN LATAAMINEN

Liitä USB-laite virtalähteeseen USB A -kaapelilla.

PUHDISTAMINEN

Puhdista tuote pyyhkimällä se kevyesti kostutetulla liinalla. Älä koskaan käytä puhdistamiseen kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita.

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).

Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Akkua ei saa niellä, avata, murskata eikä altistaa tulelle tai korkeille lämpötiloille.



Sisäänrakennettu akku

Tuotteessa on sisäänrakennettu akku, joka täyttyä direktiivin 2006/66/EG vaatimukset. Ei saa heittää talousjätteen joukkoon. Hävitettävä tuote on toimittava kierrätysasemalle tai huoltoedustajalle.

Noudata paikallisia määräyksiä. Älä koskaan heitä tuotetta tai ladattavia akkuja talousjätteen joukkoon. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset haittavaikutuksia ympäristölle ja terveydelle.

VENTILATOR OG POWERPACK

ADVARSEL!! Powerpacken er kun beregnet til midlertidig ladning. Til fuldstændig ladning skal enhedens standardlader benyttes.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Batteri:	Litium-ion
Kapacitet:	1950 mAh / 7,4 Wh
Indgang:	5 V/1 A (USB mikro)
USB udtag:	5-9 V/ 0,8-1 A
Ladetid:	2-3 timer
Ladeledning:	USB Micro/USB-A medfølger. Netadapter medfølger ikke.
Mål:	87 x 205 x 37 mm

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

1. Læs altid manualen før brug, og gem den til senere brug.
2. Udsæt ikke din powerpack for regn eller fugt.
3. Forsøg aldrig at åbne powerpackens hus eller at reparere produktet selv.
4. Undgå at tabe noget på powerpacken, stille tunge genstande på den samt udsætte den for slag og stød.
5. Udsæt ikke powerpacken for høje temperaturer.
6. Produktet må ikke anvendes af børn uden opsyn af en voksen.
7. Husk at tage kablet ud af powerpacken, når den ikke er i brug.
8. Tildæk ikke produktet under ladning. Risiko for overophedning.
9. Oplad produktet på et godt ventileret sted.
10. Produktet må kun bruges til det formål, det er beregnet til.
11. Placer aldrig produktet på varme overflader eller i nærheden af åben ild.
12. Produktet må ikke ændres eller ombygges.
13. Kontroller, at produktet er helt. Brug ikke produktet, hvis nogen del af det er beskadiget.
14. Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de overvåges eller har fået instruktioner om sikker brug af produktet og forstår de involverede risici. Lad ikke børn lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

BLÆSER

Ventilatoren kan køres med tre forskellige hastigheder. Tryk på knappen for at starte/ændre hastighed/slukke ventilatoren.

Ventilatoren drives af den medfølgende powerpack eller en anden powerpack, der tilsluttes enten via USB A eller via den medfølgende mikro-USB-ledning.

LADNING AF POWERPACK

Tilslut Micro USB-kablet mellem PowerPack og en USB-poweradapter eller computer. USB-netadapter sælges separat.

OPLADNING AF USB-ENHED

Tilslut USB-enheden til PowerPack via en USB A-ledning.

RENGØRING

Rengør produktet ved at tørre det af med en let fugtet klud. Brug aldrig nogen former for kemikalier, opløsnings- eller rengøringsmidler.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

Dette produkt indeholder et Li-Ion batteri. Produktet må ikke spises, åbnes, knuses, eksponeres for åben ild eller udsættes for høje temperaturer.



Indbygget batteri

Produktet indeholder et indbygget batteri, der er omfattet af direktiv 2006/66/EF, og det må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Produktet skal indleveres til en genbrugsstation.

Følg de lokale forskrifter, og kasser aldrig produktet eller de genopladelige batterier sammen med husholdningsaffaldet. Korrekt bortskaffelse forhindrer negativ påvirkning på miljø og sundhed.