



SKOTTKÄRRA, BARN


Från 4 år

Endast vuxna får montera skottskärnan

Verktyg: skiftnyckel, tång, skruvmejsel

VARNING!

- Skottkärra 14-0901 får absolut **EJ** användas för transport av barn eller djur.
- Biltema ansvarar **EJ** för skador som kan uppkomma på personer eller djur vid felaktig användning.
- Tipprisk finns om inte vikten/lasten fördelas jämnt i skottkärnan.



1. Handtag	2 st
2. Plåtkorg	1 st
3. Hjul	1 st
4. Axel	1 st
5. Rör	1 st

6. Lager	2 st
7. Axelmutter	1 st
8. Mutter och bricka	4 set
9. Skruv	4 st



TRILLEBÅR, BARN


Fra 4 år.

Kun voksne skal montere trillebåren.

Verktøy: skiftenøkkel, tang, skrutrekker

ADVARSEL!

- Trillebår 14-0901 må under **INGEN** omstendigheter brukes for transport av barn eller dyr.
- Biltema er **IKKE** ansvarlig for skader som kan oppstå på personer eller dyr ved feil bruk.
- Risiko for velt dersom ikke vekten/lasten fordeles jevnt i trillebåret.



1. Håndtak	2 stk.
2. Stålkasse	1 stk.
3. Hjul	1 stk.
4. Aksel	1 stk.
5. Rør	1 stk.

6. Lager	2 stk.
7. Akselmutter	1 stk.
8. Mutter og skive	4 sett
9. Skruer	4 stk.



KOTTIKÄRRYT, LAPSILLE


Yli 4-vuotiaille.

Vain aikuiset saavat koota kottikärryt.

Työkalut: jakoavain, pihdit, ruuvimeisseli.

VAROITUS!

- Kottikärryt 14-0901 EI missään tapauksessa saa käyttää lasten tai eläinten kuljetukseen.
- Biltema ei vastaa vahingoista, joita sattuu ihmisille tai eläimille asiattoman käytön yhteydessä.
- Kottikärryt voivat kaatua, jos paino/kuorma ei jakaudu tasaisesti.



1. Aisa	2 kpl
2. Peltinen kori	1 kpl
3. Renkaat	1 kpl
4. Akseli	1 kpl
5. Putki	1 kpl

6. Laakeri	2 kpl
7. Akselin mutteri	1 kpl
8. Mutteri ja aluslevy	4 sarja
9. Ruuvi	4 kpl



TRILLEBØR, BØRN


Fra 4 år.

Kun voksne må montere trillebøren.

Værktøj: skiftenøgle, tang, skruetrækker

ADVARSEL!

- Trillebør 14-0901 må under **INGEN** omstændigheder anvendes til transport af børn eller dyr.
- Biltema er **IKKE** ansvarlig for skader, der forekommer på personer eller dyr pga. fejlagtig anvendelse.
- Der er risiko for tipning, hvis vægten/lasten ikke fordeles jævnt i Trillebøren.



1. Håndtag	2 stk.
2. Stålkasse	1 stk.
3. Hjul	1 stk.
4. Aksel	1 stk.
5. Rør	1 stk.

6. Lejer	2 stk.
7. Akselmøtrik	1 stk.
8. Møtrikker og skiver	4 sæt
9. Skrue	4 stk.