

SOLCELLSLAMPA

INTRODUKTION

Solcellslampa med rörelsesensor. Lämplig till uppfarter, bryggor, gångar med mera. Monteras med skruv eller dubbelhäftande tejp. I mörker lyser lampan i 30 sekunder när sensorn aktiveras.

TEKNISKA DATA

Solcellskapacitet:	0,3 W/5,5 V
Ljusflöde:	120 lm
Ljuskälla:	LED 21 x 0,2 W (2835 SMD)
Batteri:	1200 mAh/3,7 V (li-ion)
Räckvidd:	3 m (rörelsesensor)
Spridningsvinkel:	Höger/vänster: 110°, upp/ner: 60°
Drifttid:	3 timmar
Laddtid:	8 timmar
Kapslingsklass:	IP44
Mått:	126 x 111 x 42 mm
Material:	ABS-plast

MONTERING OCH ANVÄNDNING

- Vid första användning, lägg solcellslampan i solen ett par timmar för att laddas.
- På baksidan finns en ON-knapp, tryck in den. Håll för solcellspanelen med handflatan, då ska lampan lysa. Om den inte lyser tryck in knappen igen och upprepa proceduren.
- När du har kontrollerat att lampan lyser kan du montera den på lämplig plats. Skruv för montering medföljer.
- Placera sollampan där den inte skuggas, i en position där den får maximalt med solljustimmar under hela dagen.
- Det är också viktigt att undvika att placera sollampan i närheten av andra ljuskällor, t.ex. gatubelysning eller verandabelysning, vilket kan få sollampan att stängas av automatiskt.
- Sollampan kommer inte att lysa särskilt starkt eller långvarigt förrän den har fått solljus en hel dag.

INBYGGT BATTERI

Produkten innehåller inbyggt batteri som omfattas av direktiv 2006/66/EG och får inte slängas bland hushållssoporna. Produkten ska lämnas till en återvinningsstation eller till serviceombud.

Följ lokala bestämmelser och släng aldrig produkten eller de laddningsbara batterierna bland hushållssoporna. Korrekt kassering förhindrar negativ påverkan på miljö och hälsa.

OBS! Denna produkt innehåller ett Li-ion batteri. Batteriet får ej förtäras, öppnas, krossas, exponeras för eld eller utsättas för höga temperaturer.

Ta bort det laddningsbara batteriet från produkten

OBS! En yrkesperson bör ta ur det laddningsbara batteriet.

Ta endast ur det laddningsbara batteriet när produkten ska slängas.

Produkten får inte vara ansluten till strömkälla och batteriet ska vara helt urladdat när det avlägsnas.

Delarna inuti produkten kan vara vassa.

1. Skruva av locket på baksidan (fyra skruvar) och ta av locket.
2. Klipp av kablarna till batteriet, svart och röd.
3. Lyft sedan ut batteriet.
4. Sätt tillbaks locket.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



SOLCELLELAMPE

INTRODUKSJON

Solcellelampe med bevegelsessensor. Egnet for innkjørsler, brygger, gangveier og mer. Monteres med skrue eller dobbeltsidig tape. I mørket lyser lampen i 30 sekunder når sensoren aktiveres.

TEKNISKE DATA

Solcellekapasitet: 0,3 W/5,5 V
Lysmengde: 120 lm
Lyspære: LED 21 x 0,2 W (2835 SMD)
Batteri: 1200 mAh/3,7 V (li-ion)
Rekkevidde: 3 m (bevegelsesdetektor)
Spredningsvinkel: Høyre/venstre: 110°, opp/ned: 60°
Driftstid: 3 timer
Ladetid: 8 timer
Kapslingsklasse: IP44
Mål: 126 x 111 x 42 mm
Materiale: ABS-plast

MONTERING OG BRUK

- Ved første bruk må du legge solcellelampen i solen et par timer, slik at den lades.
- Det er en ON-knapp på baksiden. Trykk den inn. Dekk til solcellepanelet med håndflaten. Nå skal lampen lyse. Hvis den ikke lyser, trykker du inn knappen igjen og gjentar prosedyren.
- Når du har kontrollert at lampen lyser, kan du montere den på egnet sted. Skrue for montering medfølger.
- Plasser solcellelampen slik at den ikke havner i skyggen, et sted der den får maksimalt med soltimer i løpet av dagen.
- Det er også viktig at solcellelampen ikke plasseres i nærheten av andre lyskilder, for eksempel gatebelysning eller verandabelysning, siden det kan få solcellelampen til å slå seg av automatisk.
- Solcellelampen lyser ikke spesielt sterkt eller lenge før den har fått sollys en hel dag.

INNEBYGD BATTERI

Produktet inneholder innebygget batteri som omfattes av direktiv 2006/66/EG og må ikke kastes i husholdningsavfallet. Produktet må leveres til miljøstasjon eller annet resirkuleringspunkt.

Overhold lokale bestemmelser, og kast aldri produktet eller de oppladbare batteriene i husholdningsavfallet. Riktig avhending forhindrer negativ påvirkning på miljø og helse.

OBS! Dette produktet inneholder ett Li-ion-batteri. Batteriet må ikke svelges, åpnes, knuses, eksponeres for ild eller utsettes for høye temperaturer.

Fjern det oppladbare batteriet fra produktet

OBS! Det oppladbare batteriet bør fjernes av kvalifisert personell.

Det oppladbare batteriet må kun fjernes når produktet skal avhendes.

Når batteriet skal fjernes, må produktet være frakoblet strømmettet og batteriet være helt tomt.

Delene i produktet kan være skarpe.

1. Kutt kablene til batteriet, svart og rødt.
2. Løft deretter ut batteriet.

EE-AVFALL

–Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



AURINKOKENNOVALAISIN

JOHDANTO

Aurinkolamppu liiketunnistimella. Soveltuu ajoteille, laitureille, kävelyteille ja muulle. Asentaa ruuvi tai kaksipuolisella teipillä. Pimeällä lamppu syttyy 30 sekunniksi, kun anturi aktivoidaan.

TEKNISET TIEDOT

Aurinkokennon kapasiteetti: . . .0,3 W/5,5 V
 Valovoima:120 lm
 Valonlähde:LED 21 x 0,2 W (2835 SMD)
 Akku:1200 mAh/3,7 V (li-ion)
 Kantama:3 m (liiketunnistin)
 Sirontakulma:Oikealle/vasemmalle: 110°, ylös/alas: 60°
 Käyttöaika:3 tuntia
 Latausaika:8 tuntia
 Kotelointiluokka:IP44
 Mitat:126 x 111 x 42 mm
 Materiaali:ABS-muovia

ASENTAMINEN JA KÄYTTÄMINEN

- Aseta aurinkokennolamppu ensimmäisellä käyttökerralla latautumaan aurinkoon muutamaksi tunniksi.
- Takana on ON-painike, paina sitä. Varjosta aurinkopaneelia kämmenelläsi, silloin valon pitäisi palaa. Jos valo ei syty, paina painiketta uudelleen ja toista toimenpide.
- Kun olet tarkistanut, että lamppu palaa, voit asentaa sen oikeaan paikkaan. Asennusruuvi sisältyy.
- Aseta aurinkolamppu paikkaan, jossa sitä ei varjosteta, asentoon, jossa se saa maksimaalisen auringonvalon koko päivän ajan.
- On myös tärkeää välttää aurinkolampun sijoittamista muiden valonlähteiden, kuten katuvalaistuksen tai kuistin valaistuksen, lähelle, jolloin aurinkolamppu sammuu automaattisesti.
- Aurinkolamppu ei pala kovin kirkkaasti tai pitkään, ennen kuin se on saanut auringonvaloa koko päivän ajan.

SISÄÄNRAKENNETTU AKKU

Tuotteessa on sisäänrakennettu akku, joka täyttää direktiivin 2006/66/EG vaatimukset. Ei saa heittää talousjätteen joukkoon. Hävitettävä tuote on toimitettava kierrätysasemalle tai huoltoedustajalle.

Noudata paikallisia määräyksiä. Älä koskaan heitä tuotetta tai ladattavia akkuja talousjätteen joukkoon. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset haittavaikutuksia ympäristölle ja terveydelle.

HUOM! Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Akkua ei saa niellä, avata, murskata eikä altistaa tulelle tai korkeille lämpötiloille.

Ota ladattava akku pois

HUOM! Ladattavan akun saa poistaa vain ammattihenkilö.

Ota ladattava akku pois vain, kun tuote hävitetään. Tuote ei saa olla kytkettynä virtalähteeseen, ja akun pitää olla täysin tyhjä, kun se irrotetaan tuotteesta. Tuotteen sisällä voi olla teräviä osia.

1. Katkaise akun kaapelit, mustat ja punaiset.
2. Nosta sitten akku ulos.

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



