

## PANNLAMPAN



## TEKNISKA DATA


LED: .....CREE XPG3 6W x 1  
 Batteri: .....Laddningsbart li-ion  
 18650, 2200 mAh

Batteritid vid 100% ljus och  
 fulladdat batteri: .....3 timmar  
 Laddkabel/laddare: .....Medföljer ej.  
 Ljusflöde 100%: .....600 lm  
 Ljusflöde 20%: .....120 lm  
 Fokusatstånd: .....100 m vid 100% ljus  
 Kapslingklass: .....IPX4  
 Diameter: .....2,3 cm  
 Längd: .....10,46 cm  
 Vikt: .....130 g

## SÄKERHETSFORESKRIFTER

- Läs alltid manualen före användning och spara den för framtida bruk.
- **VARNING! Titta aldrig direkt in i pannlampans ljus och lys inte direkt mot någons ögon!**
- Sänk aldrig ner produkten i vatten eller annan vätska och skölj den inte under rinnande vatten.
- Täck inte över batteriet under laddning. Risk för överhettning.
- Ladda batteriet på en välventilerad plats.
- Läs instruktionerna innan laddning påbörjas
- Tappa inte något på pannlampan, ställ inget tungt ovanpå den och utsätt den inte för slag och stötar.
- Produkten får endast användas för avsett bruk.
- Produkten får inte modifieras eller byggas om.

## DELAR



NR.	DEL
1	Hål för handledsrem
2	Lampa
3	Av-/på-knapp
4	Bältesclips
5	Batterilock med inbyggd magnet




NR.	DEL
1	Huvudband
2	Hållare

## Av-/på-knapp

- Tryck för att växla mellan funktionerna släckt, svagt vitt ljus och starkt vitt ljus.
- Tryck och håll intryckt för steglös justering från max ljusstyrka till svagt ljus och 3 blinkningar. Därefter tillbaka från svagt till starkt ljus och blinkar 3 gånger. Ljusstyrkan blir den som är när du släpper knappen.
- Tryck snabb 2 ggr för att aktivera/avaktivera blinkfunktion.

## LADDNING

1. Dra ut lampan från hållaren/huvudbandet.
2. Ladda medföljande batteri. Batteriladdare medföljer ej.
3. Öppna batteriluckan och sätt i det fulladdade batteriet enligt polaritetsmarkeringen.



## RENGÖRING

Rengörs med en lätt fuktad trasa. Använd ej någon form av rengöringsmedel.

## FÖRVARING

Produkten ska förvaras torrt och i rumstemperatur när den inte används.

## EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



## HODELYKT



### TEKNISKE DATA


LED: .....CREE XPG3 6W x 1  
 Batteri: .....Oppladbart li-ion  
 18650, 2200 mAh

Batteritid ved 100 % lys og  
 fulladet batteri: .....3 timer  
 Ladekabel/lader: .....Medfølger ikke.  
 Lysstyrke 100 %: .....600 lm  
 Lysstyrke 20 %: .....120 lm  
 Fokussavstand: .....100 m ved 100 % lys  
 Kapslingsgrad: .....IPX4  
 Diameter: .....2,3 cm  
 Lengde: .....10,46 cm  
 Vekt: .....130 g

### SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Les alltid bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.
- **ADVARSEL! Ikke se direkte inn i lyset fra hodelykten, og ikke lys i andres øyne!**
- Produktet må aldri senkes ned i vann eller annen væske. Det må heller ikke skylles under rennende vann.
- Batteriet må ikke tildekkes under lading. Fare for overoppheting.
- Lad batteriet på et godt ventilert sted.
- Les bruksanvisningen før lading
- Ikke mist noe på hodelykten, ikke plasser noe tungt på den , og ikke utsett den for slag og støt.
- Produktet må kun brukes til de oppgavene det er beregnet på.
- Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.

### DELER



NR.	DEL
1	Hull til håndleddsstropp
2	Lykt
3	Av/på-knapp
4	Beltefeste
5	Batterilokk med innebygd magnet




NR.	DEL
1	Hodebånd
2	Holder

### Av/på-knapp

- Trykk på å veksle mellom funksjonene slukket, svakt hvitt lys og sterkt hvitt lys.
- Hold inne for trinnløs justering fra maksimal lysstyrke til svakt lys og 3 blink. Deretter tilbake fra svakt til sterkt lys og 3 blink. Lysstyrken blir den som er når du slipper knappen.
- Trykk raskt 2 ganger for å aktivere/deaktivere blinkefunksjon.

### LADING

1. Dra ut lykten fra holderen/pannebåndet.
2. Lad batteriet som medfølger. Batterilader medfølger ikke.
3. Åpne batteriluken og installer det fulladede batteriet i samsvar med polaritetsmerkingen.



### RENGJØRING

Rengjøres med en lett fuktet klut. Ikke bruk rengjøringsmidler.

### OPPBEVARING

Produktet må oppbevares tørt og i romtemperatur når det ikke er i bruk.

### EL-AV FALL

Elektriske og elektroniske produkter, inkludert alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



## OTSALAMPPU



## TEKNISET TIEDOT


LEDit: ..... CREE XPG3 6W x 1  
 Akku: ..... Ladattava Li-ion-akku,  
 18650, 2200 mAh

Akun kesto 100 % teholla ja  
 täyteen ladatulla akulla: ..... 3 tuntia  
 Latauskaapeli/laturi: ..... Ei sisälly.  
 Valovirta 100 %: ..... 600 lm  
 Valovirta 20 %: ..... 120 lm  
 Tarkennusetaisyys: ..... 100 m 100 % teholla  
 Kotelointiluokka: ..... IPX4  
 Läpimitta: ..... 2,3 cm  
 Pituus: ..... 10,46 cm  
 Paino: ..... 130 g

## TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

- Lue aina käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
- **VAROITUS! Älä koskaan katso suoraan otsalampun valonlähteeseen äläkä suuntaa valoa suoraan kenenkään silmiin.**
- Älä koskaan upota tuotetta veteen tai muuhun nesteeseen; älä huuhtele tuotetta juoksevan veden alla.
- Älä peitä akkua lataamisen aikana. Ylikuumentumisvaara.
- Lataa akku paikassa, jossa ilma vaihtuu hyvin.
- Lue ohjeet ennen latauksen aloittamista
- Älä pudota otsalamppua tai aseta sen päälle mitään raskasta; suoja se iskuilta ja kolhuilta.
- Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.
- Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa.

## OSAT




NRO	OSA
1	Pääpanta
2	Pidin

## Virtapainike

- Toiminnon valinta: sammutettu, heikko valkoinen valo tai voimakas valkoinen valo.
- Valonvoimakkuuden säätö pitkällä painalluksella portaattomasti maksimitehosta pienimpään tehoon ja 3 vilkahdukseen. Sen jälkeen takaisin pienestä suureen tehoon ja 3 vilkahdukseen. Voimaa jää painikkeen vapauttamisen aikana oleva toiminto.
- 2 nopeaa painallusta ottaa käyttöön/poistaa käytöstä vilkkuvalon.

## LATAAMINEN

1. Vedä lamppu pidikkeestä/pääpannasta.
2. Lataa mukana tuleva akku. Akkulaturi ei sisälly.
3. Avaa paristokotelon kansi ja aseta täyteen ladattu akku napaisuusmerkin mukaan.



## PUHDISTAMINEN

Puhdistetaan kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä mitään puhdistusainetta.

## SÄILYTYS

Kun tuotetta ei käytetä, se tulee säilyttää kuivassa paikassa huoneenlämmössä.

## ELEKTRONIikkAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniikkatuotteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EY mukaisesti.)



NRO	OSA
1	Reikä rannehihnaa varten
2	Lamppu
3	Virtapainike
4	Vyöpidike
5	Paristokotelon kansi sisäänrakennetulla magneetilla

## PANDELAMPE



## TEKNISKE DATA


LED: .....CREE XPG3 6 W x 1  
 Batteri: .....Genopladeligt Li-ion  
 18650, 2200 mAh

Batterilevetid ved 100% lys og  
 fuldt opladet batteri: .....3 timer  
 Ladeledning/lader: .....Ikke inkluderet.  
 Lysstyrke 100%: .....600 lm  
 Lysstyrke 20%: .....120 lm  
 Fokusafstand: .....100 m ved 100% lys  
 Kapslingsklasse: .....IPX4  
 Diameter: .....2,3 cm  
 Længde: .....10,46 cm  
 Vægt: .....130 g

## SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Læs altid manualen før brug, og gem den til senere brug.
- **ADVARSEL! Se aldrig direkte ind i pandelampens lyskegle, og lys ikke andre direkte i øjnene!**
- Sænk aldrig produktet ned i vand eller andre væsker, og skyl det ikke under rindende vand.
- Tildæk ikke batteriet under ladning. Risiko for overhedning.
- Lad batteriet op på et godt ventileret sted.
- Læs instruktionerne, før ladning påbegyndes
- Undgå at tabe genstande på pandelampen, at stille tunge genstande på den, og udsæt den ikke for slag og stød.
- Produktet må kun bruges til det formål, det er beregnet til.
- Produktet må ikke ændres eller ombygges.

## DELE



NR.	DEL
1	Hul til håndledsrem
2	Lampe
3	Tænd/sluk-knap
4	Bælteclips
5	Batteridæksel med indbygget magnet




NR.	DEL
1	Hovedstrop
2	Holder

## Tænd/sluk-knap

- Tryk for at skifte mellem funktionerne slukket, svagt hvidt lys og kraftigt hvidt lys.
- Hold knappen inde for trinløs justering fra maksimal lysstyrke til svagt lys og 3 blink. Derefter tilbage fra svagt til kraftigt lys og 3 blink. Lysstyrken forbliver som den er, når du slipper knappen.
- Tryk hurtigt 2 gange for at aktivere/deaktivere blink-funktionen.

## LADNING

1. Træk lampen ud af holderen/pandebåndet.
2. Oplad det medfølgende batteri. Batterilader er ikke inkluderet.
3. Åbn batteridækslet, og indsæt det fuldt opladte batteri i henhold til polaritetsmærkningerne.



## RENGØRING

Rengøres med en let fugtet klud. Brug aldrig nogen former for rengøringsmiddel.

## OPBEVARING

Produktet skal opbevares tørt og i stuetemperatur, når det ikke bruges.

## EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, herunder alle typer batterier, skal afleveres på en genbrugsstation. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EF).

