

SNABBLADDARE

Smart snabbladdare med en USB Typ C PD (Power Delivery) utgång som kan ladda Macbook, iPad pro etc med USB Typ C anslutning. För anslutning till vägguttag.

TEKNISKA DATA

Ingång: 100–240 V~50/60 Hz
Utgång USB Typ C: ... 5 V/1,5 A, 15 V/2,6 A
Max uteffekt: 39 W
Mått: 97,8/60,5x60,5x30 mm
Vikt: 128 g

MÄRKNING



För inomhusbruk



Dubbelisolerad

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

WARNING! Läs alltid säkerhetsföreskrifterna före installation och användning.

- Läs alltid manualen före användning.
- Endast för inomhusbruk.
- Kontrollera att laddarens spänning överensstämmer med eluttaget.
- Var särskilt uppmärksam på produktens varningssymboler.
- Produkten får inte modifieras eller byggas om.
- Får ej utsättas för dropp- eller stänkvatten.
- Apparaten får inte utsättas för fukt, regn, solsken, värme.
- Apparaten får inte användas i närheten av vatten eller i fuktiga utrymmen.
- Endast för kontorsutrustning.
- Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskande, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

LADDNING

1. Anslut en USB Typ C-kabel mellan laddaren och enheten som ska laddas.
2. Sätt laddaren i ett vägguttag, 100–240 V.
3. Ta bort laddaren från vägguttaget då den inte används.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



HURTIGLADER

Smart hurtiglader med en USB Type C PD (Power Delivery)-utgang som kan lade Macbook, iPad pro og lignende med USB Type C-tilkobling. For tilkobling til stikkontakt.

TEKNISKE DATA

Inngang: 100–240 V~50/60 Hz
Utgang USB Typ C: 5 V/1,5 A, 15 V/2,6 A
Maks. uteffekt: 39 W
Mål: 97,8/60,5x60,5x30 mm
Vekt: 128 g

MERKING



For innendørs bruk



Dobbeltisolert

SIKKERHETSFORSKRIFTER

ADVARSEL! Les alltid sikkerhetsforskriftene før installasjon og bruk.

- Les alltid bruksanvisningen før bruk.
- Kun for innendørs bruk.
- Påse at laderens spenning stemmer med stikkontakten.
- Vær spesielt oppmerksom på produktets varselmerking.
- Produktet skal ikke modifiseres eller bygges om.
- Må ikke utsettes for dråper eller vannsprut.
- Apparatet må ikke utsettes for fuktighet, regn, solskinn eller varme.
- Apparatet må ikke brukes i nærheten av vann eller fuktighet.
- Kun for kontorutstyr.
- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og av personer med nedsatt fysisk eller mental evne eller manglende erfaring og kunnskap dersom de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om bruk av produktet på en sikker måte og forstår risikoene. Barn må ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.

LADING

1. Koble en USB type C-kabel mellom laderen og enheten som skal lades.
2. Koble laderen til en stikkontakt, 100–240 V.
3. Koble laderen fra stikkontakten når den ikke brukes.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



PIKALATURI

Älykäs pikalaturi, jossa USB Tyypin C PD (Power Delivery) -lähtö Macbookin, iPad:n ym. lataamiseen, USB Tyypin C -liitäntä. Liitetään seinäpistorasiaan.

TEKNISET TIEDOT

Tulo: 100-240 V~50/60 Hz
 Lähtö USB Typ C: 5 V/1,5 A, 15 V/2,6 A
 Lähtöteho maks.: 39 W
 Mitat: 97,8/60,5x60,5x30 mm
 Paino: 128 g

MERKINNÄT



Sisäkäyttöön



Kaksoiseristetty

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

VAROITUS! Lue turvallisuusohjeet aina huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttämistä.

- Lue aina ohjekirja ennen käyttöä.
- Vain sisäkäyttöön.
- Tarkista, että latauslaitteen jännite vastaa sähköliitännän ominaisuuksia.
- Kiinnitä huomiota erityisesti tuotteen varoitusmerkkeihin.
- Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa.
- Suojattava vesipisaroilta ja -roiskeilta.
- Laite tulee suojata kosteudelta, sateelta, aurin-gonpaisteelta, kuumuudelta.
- Laitetta ei saa asentaa veden lähelle eikä kosteisiin tiloihin.
- Vain toimistolaitteille.
- Vähintään 8-vuotiaat lapset ja fyysisesti tai henkisesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää tätä tuotetta, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu käyttämään tuotetta turvallisesti ja käyttämiseen liittyvät vaarat ymmärtäen. Tuotteella ei saa leikkiä. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa.

LATAAMINEN

1. Yhdistä USB Tyypin C -kaapeli laturin ja ladattavan laitteen väliin.
2. Yhdistä laturi pistorasiaan, 100-240 V.
3. Irrota laturi pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä.

ELEKTRONIikkaJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



LYNOPLADER

Smart lynoplader med en USB-udgang Type C PD (Power Delivery), der kan oplade Macbook, iPad pro osv. med USB Type C tilslutning. Tilslutning til stikkontakt.

TEKNISKE DATA

Indgang: 100-240 V~50/60 Hz
 Udgang USB Typ C: 5 V/1,5 A, 15 V/2,6 A
 Maks. udgangseffekt: 39 W
 Mål: 97,8/60,5x60,5x30 mm
 Vægt: 128 g

MÆRKNING



Til indendørs brug



Dobbeltisoleret

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

ADVARSEL! Læs altid sikkerhedsanvisningerne inden installation og brug.

- Læs altid manualen inden brug.
- Kun til indendørs brug.
- Kontrollér, at opladerens spænding svarer til stikkontaktens.
- Vær især opmærksom på produktets advarselsymboler.
- Produktet må ikke ændres eller ombygges.
- Må ikke udsættes for vanddryp eller -stænk.
- Apparatet må ikke udsættes for fugtighed, regn, solskin, varme.
- Apparatet må ikke anvendes i nærheden af vand eller i fugtige omgivelser.
- Kun til kontorudstyr.
- Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de overvåges eller har fået instruktioner om sikker brug af produktet og forstår de involverede risici. Lad ikke børn lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

OPLADNING

1. Forbind en USB Type C-ledning mellem laderen og den enhed, der skal lades op.
2. Tilslut laderen til en stikkontakt, 100-240 V.
3. Afbryd laderen fra stikkontakten, når den ikke bruges.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

