

HÄNGANDE ELDSTAD BÅLPANNE RIIPPUVA TULISIJA HÆNGENDE ILDSTED



HÄNGANDE ELDSTAD

OBS! Läs manualen före montering och användning. Spara den för framtida bruk.

VARNING!

Eldstaden ska enbart användas utomhus. Placera eldstaden i lä på ett plant och brandsäkert underlag. Rör inte den varma eldstaden. Låt inte barn eller djur komma i närheten av den tända elden. En tänd eldstad ska alltid hållas under uppsyn. Tänk på brandfaran – håll inte het aska eller glödande kol på marken. Se alltid till att ha vatten i närheten av eldstaden. Spruta inte tändvätska på eldstaden när den är varm.

RIIPPUVA TULISIJA

HUOM! Lue tämä käyttöohje ennen tuotteen asen-
tamista ja käyttämistä. Säilytä se tulevaa tarvetta
varten.

VAROITUS!

Tulisija saa käyttää vain ulkona. Aseta tulisija tasai-
selle ja palamattomalle alustalle. Älä koske tulisijan
sen ollessa kuuma. Älä päästä lapsia tai eläimiä
sytytetyn tulisijan lähelle. Sytytettyä tulisija on aina
valvottava. Muista palovaara. Älä kaada kuumaa
tuhkaa tai hehkuvia hiiliä maahan. Tulisijan lähellä
on aina oltava vettä. Älä suihkuta kuumaan tulisijan
sytytysnestettä.

HENGENDE ILDSTED

OBS! Les bruksanvisningen før montering og bruk.
Ta vare på den for fremtidig bruk.

ADVARSEL!


Ildstedet må kun brukes utendørs. Plasser ildstedet i
le på flatt og brannsikkert underlag. Ikke ta på ildste-
det når den er varm. Ikke la barn eller dyr komme i
nærheten av ildstedet når den er tent. Tent ildsted
må alltid være under oppsyn. Husk brannfaren – ikke
hell varm aske eller glødende kull på bakken. Ha alltid
vann i nærheten av ildstedet. Ikke sprut tennvæske
på ildstedet når den er varm.





HÆNGENDE ILDSTED

OBS! Læs manualen før montering og brug. Gem den
til fremtidig brug.

ADVARSEL!

Ildstedet må udelukkende bruges udendørs. Placer
ildstedet i læ på et plant og brandsikkert underlag.
Berør ikke ildstedet, når den er varm. Lad ikke børn
eller dyr komme i nærheden af ilden, når den er
tændt. En tændt ildsted skal altid være under opsyn.
Vær opmærksom på brandfaren – hæld ikke varm
aska eller glødende kul ud på jorden. Sørg altid for at
have vand i nærheden af ildstedet. Sprøjt ikke
tændvæske på ildstedet, når den er varm.



A  1PC	B  3PCS	C  3PCS	D  3PCS
E  1PC	F  1pc	G  3PCS	H  1pc
I  1pc	J 3PCS	K  1pc	L  3PCS
M  1pc	N  9pcs	O  9pcs	P  9pcs