

SE

ARBETSBELYSNING

TEKNISKA DATA

Arbetstemperatur: -25 – 80°C
Spänningsmatning: 10-36 V==
Kapslingsklass: IP68
Färgtemperatur: 5000 – 6500 K
Anslutningskablar: Röd + plus,
Svart – minus
Mått: 105 x 82 x 30 mm

VARNING!

Anslut aldrig direkt till växelspanning (AC).

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Titta aldrig rakt in i lampan.
- Produkten får inte modifieras.
- Produkten får inte nedsänkas i vatten.

INSTALLATION

1. Kontrollera att alla delar är med vid leverans.
2. Kontrollera att anslutningskablar är tillräckligt långa.
3. Se ut en passande plats för installationen.
4. Anslut spänningskablar till batteriet, röd till BAT+ och svart till BAT-.
5. Kontrollera säkringen om lampan inte lyser då tändningen är till.

JUSTERA VINKELN PÅ LAMPAN

1. Lossa justeringsskruven.
2. Justera vinkeln på lampan.
3. Fäst justeringsskruven.

NO

ARBEIDSBELYSNING

TEKNISKE DATA

Spenningsmating:10-36 V==
Arbeidstemperatur:-25 – 80 °C
Kapslingsklasse:IP68
Fargetemperatur:5000 – 6500 K
Tilkoblingskabler:Rød – pluss,
Svart – minus
Mål:105 x 82 x 30 mm

ADVARSEL!

Må aldri kobles direkte til vekselstrøm (AC).

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Se aldri rett inn i lykten.
- Produktet må ikke modifiseres.
- Produktet må ikke senkes ned i vann.

INSTALLASJON

1. Kontroller at alle deler følger med ved levering.
2. Kontroller at tilkoblingskablene er lange nok.
3. Velg ut et passende sted for installasjon.
4. Koble strømkablene til batteriet, rød til BAT+ og sort til BAT-.
5. Kontroller sikringen dersom lykten ikke lyser når tenninen er på.

JUSTER VINKELN PÅ LYKTEN

1. Løsne justeringsskruen.
2. Juster vinkelen på lykten.
3. Fest justeringsskruen.



FI

TYÖVALAISTUS

TEKNISET TIEDOT

Virransyöttö:	10-36 V==
Käyttölämpötila:	-25 – 80°C
Kotelointiluokka:	IP68
Väriämpötila:	5000 – 6500 K
Liitäntäjohtot:	Punainen – plus, Musta – miinus
Koko:	105 x 82 x 30 mm

VAROITUS!

Ei saa kytkeä suoraan vaihtojännitteeseen (AC).

TURVAOHJEET

- Älä koskaan katso suoraan valaisimeen.
- Muutoksia ei saa tehdä.
- Älä upota laitetta veteen.

ASENTAMINEN

1. Varmista, että toimitus sisältää kaikki osat.
2. Varmista, että liitäntäjohdot ovat riittävän pitkät.
3. Valitse sopiva asennuspaikka.
4. Yhdistä johdot akkuun: punainen plusnapaan (BAT+) ja musta miinusnapaa (BAT-).
5. Jos valaisimeen ei syty valoa, kun se sytytetään, tarkista sulake.

VALAISIMEN KULMAN SÄÄTÄMINEN

1. Irrota säätöruuvi.
2. Sääda valaisimen kulma.
3. Kiinnitä säätöruuvi.

DK

ARBEJDSBELYSNING

TEKNISKE DATA

Spændingsforsyning: 10-36 V==
Arbejdstemperatur: -25 – 80°C
Kapslingsklasse: IP68
Farvetemperatur: 5000 – 6500 K
Tilslutningsledninger: Rød + plus,
Sort – minus
Mål: 105 x 82 x 30 mm

ADVARSEL!

Tilslut aldrig direkte til vekselspænding (AC).

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Se aldrig direkte ind i pæren.
- Man må ikke ændre på produktet.
- Produktet må ikke nedsænkes i vand.

INSTALLATION

1. Kontroller, at alle dele er med ved leveringen.
2. Kontroller, at tilslutningskablerne er tilstrækkeligt lange.
3. Vælg et egnet sted til installationen.
4. Slut spændingskablerne til batteriet, rød til BAT+ og sort til BAT-.
5. Kontroller sikringen, hvis lampen ikke lyser, når tændingen er sat til.

JUSTER LAMPENS VINKEL.

1. Skru justeringsskruen løs.
2. Juster lampens vinkel.
3. Skru justeringsskruen fast.

