

SNABBLADDARE, 2 USB

Denna USB-laddare har stöd för Quick Charge 2.0 och laddar upp till 4 gånger snabbare än en vanlig laddare.

TEKNISKA DATA:

Ingång: 100–240 V~ 50/60Hz, 0,4A

Utgång:

Normalladdning 5 V DC / 3,4 mA (fördelad på två utgångar).

Snabbladdning 9 V DC / 2,0 mA (QC2.0) alternativt 12 V DC / 1,5 mA (QC2.0).

Automatiskt detektering av inkopplad enhet:

- iPhone: 5V/1A
- iPad: 5V/2.4A
- Android (utan Quick Charge): 5V/3,4 mA (fördelad på två utgångar)
- Android (med Quick Charge): 9V/2,0 A el. 12V/1,5 A
- Samsung tablet: 5V/1.5A

OBS! När Quick Charge är aktiverat får endast en enhet laddas åt gången! Quick Charge funkar endast med kablar som stödjer: V+, D-, D+, GND.

INDIKERINGSLAMPA

Lyser vitt - laddar enhet som stöder Quick Charge 2.0

Lyser blått - laddar enhet som inte stöder Quick Charge 2.0

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

VARNING! Läs alltid säkerhetsföreskrifterna före installation och användning.

- Läs alltid manualen före användning.
- Endast för inomhusbruk.
- Kontrollera att laddarens spänning överensstämmer med eluttaget.
- Var särskilt uppmärksam på produktens varningssymboler.
- Produkten får inte modifieras eller byggas om.
- Får ej utsättas för dropp- eller stänkvatten.
- Apparaten får inte utsättas för fukt, regn, solsken, värme.
- Apparaten får inte användas i närheten av vatten eller i fuktiga utrymmen.
- Endast för kontorsutrustning.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller av person som har bristande erfarenhet och kunskap om dess användning, om de inte innan har instruerats av någon person med ansvar för deras säkerhet.

LADDNING

1. Anslut en USB-kabel till laddaren.
2. Anslut en USB-kabel till den enhet som ska laddas.
3. Sätt laddaren i ett vägguttag, 100–240 V.
4. Ta bort laddaren från vägguttaget då den används.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



HURTIGLADER, 2 USB

Denne USB-laderen støtter Quick Charge 2.0 og lader inntil 4 ganger raskere enn en vanlig lader.

TEKNISKE DATA

Inngang: 100–240 V~ 50/60 Hz, 0,4 A

Utgang:

Normallading 5 V DC / 3,4 A (fordelt på to utganger)

Hurtiglading 9 V DC / 2,0 A (QC2.0) alternativt 12 V DC / 1,5 A (QC2.0)

Automatisk detektering av tilkoblet enhet:

– iPhone: 5 V/1 A

– iPad: 5 V/2,4A

– Android (uten Quick Charge): 5 V/3,4 A (maks)

– Android (med Quick Charge): 9 V/2,0 A eller 12 V/1,5 A

– Samsung-nettbrett: 5 V / 1, 5 A

OBS! Når Quick Charge er aktivert, kan kun én enhet lades om gangen. Quick Charge fungerer kun med kabler som støtter: V+, D-, D+, GND.

INDIKATORPÆRE

Lyser hvitt - Lader enhet som støtter Quick Charge 2.0.

Lyser blått - Lader enhet som ikke støtter Quick Charge 2.0.

SIKKERHETSINFORMASJON

ADVARSEL! Les alltid sikkerhetsforskriftene før installasjon og bruk.

- Les alltid bruksanvisningen før bruk.
- Kun for innendørs bruk.
- Kontroller at laderens spenning stemmer overens med strømuttaket.
- Vær spesielt oppmerksom på apparatets advarselsymboler.
- Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.
- Må ikke utsettes for drypping eller sprut av vann.
- Produktet må ikke utsettes for solskinn og varme.
- Produktet må ikke brukes i nærheten av vann eller i fuktige rom.
- Kun for kontorutstyr.
- Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne, eller av en person med manglende erfaring og kunnskap om bruken, med mindre disse på forhånd har blitt instruert av en person med ansvar for deres sikkerhet.

LADING

1. Kople en USB-kabel til laderen.
2. Koble en USB-kabel til enheten som skal lades.
3. Kople laderen til en stikkontakt, 100–240 V.
4. Fjern laderen fra stikkontakten når den ikke brukes.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



PIKALATAUSLAITE, 2 USB

USB-latauslaite joka tukee Quick Charge 2.0:aa ja lataa jopa 4 nopeammin kuin tavallinen laturi.

TEKNISET TIEDOT

Tulo: 100–240 V~ 50/60Hz, 0,4A

Lähtö:

Normaali lataus 5 V DC / 3,4 A (jaettu kahteen lähtöliitäntään)

Pikalataus 9 V DC / 2,0 A (QC2.0) tai 12 V DC / 1,5 A (QC2.0)

Kytkeytyn laitteen automaattinen tunnistus:

- iPhone: 5V/1A
- iPad: 5V/2,4A
- Android (ilman Quick Chargea): 5V/3,4 A (maks.)
- Android (Quick Charge): 9V/2,0 A tai 12V/1,5A
- Samsungin tabletit: 5V/1,5A

HUOM! Kun Quick Charge on käytössä, latauslaitteella voi ladata vain yhtä laitetta kerrallaan! Quick Charge toimii vain kaapelityypillä: V+, D-, D+, GND.

MERKKIVALO

Palaa valkoisena - Lataa laitetta, joka tukee Quick Charge 2.0:aa

Palaa sinisenä - Lataa laitetta, joka ei tue Quick Charge 2.0:aa

TURVALLISUUSTIEDOT

VAROITUS! Lue turvaohjeet aina ennen asentamista ja käyttämistä.

- Lue käyttöohje aina ennen käyttämistä.
- Vain sisäkäyttöön.
- Tarkista, että latauslaitteen jännite vastaa sähköliitännän ominaisuuksia.
- Kiinnitä huomiota erityisesti laitteen varoitus-symboleihin.
- Tuotteeseen ei saa tehdä muutoksia.
- Ei saa altistaa roiskevedelle eikä vesipisaroille.
- Älä altista laitetta auringonpaisteelle tai lämmölle.
- Laitetta ei saa käyttää veden lähellä eikä kosteissa paikoissa.
- Vain toimistolaitteita varten.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden aistit tai fyysiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneita, eikä myöskään sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla ei ole riittävästi kokemusta laitteesta tai taitoa sen käyttämiseksi, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole sitä ennen antanut neuvoja laitteen käytöstä.

LATAUS

1. Liitä USB-kaapeli laturiin.
2. Liitä USB-kaapeli laturin ja ladattavan laitteen välille.
3. Yhdistä laturi pistorasiaan, 100–240 V.
4. Irrota laturi pistorasiasta, kun sitä ei käytetä.

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivin 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



HURTIGLADER, 2 USB

Denne USB-lader understøtter Quick Charge 2.0 og lader op til 4 gange hurtigere end en normal lader.

TEKNISKE DATA

Indgang: 100–240 V~ 50/60Hz, 0,4A

Udgang:

Normal ladning 5 V DC / 3,4 A (fordelt på to udgange)

Hurtigladning 9 V DC / 2,0 A (QC2.0) alternativt 12 V DC / 1,5 A (QC2.0)

Automatisk detektering af tilsluttet enhed:

- iPhone: 5V/1A
- iPad: 5V/2,4A
- Android (uden Quick Charge): 5V/3,4 A (maks.)
- Android (med Quick Charge): 9V/2,1A. 12V/1,5A
- Samsung tablet: 5V/1,5A

OBS! Når Quick Charge er aktiveret, må der kun lades én enhed ad gangen! Quick Charge fungerer kun med ledninger, der understøtter: V+, D-, D+, GND.

KONTROLLAMPE

Lyser hvidt - lader en enhed, der understøtter Quick Charge 2.0.

Lyser blå - lader en enhed, der ikke understøtter Quick Charge 2.0.

SIKKERHEDSINFORMATION

ADVARSEL! Læs altid sikkerhedsforskrifterne inden installation og brug.

- Læs altid manualen inden brug.
- Kun til indendørs brug.
- Kontrollér, at laderens spænding svarer til stikkontaktens.
- Vær især opmærksom på apparatets advarselssymboler.
- Produktet må ikke modificeres eller bygges om.
- Må ikke udsættes for vandstænk eller -dråber.
- Udsæt ikke apparatet for sollys, varme.
- Apparatet må ikke bruges i nærheden af vand eller i fugtige omgivelser.
- Kun til kontorudstyr.
- Dette apparat må ikke bruges af børn eller personer med fysisk, sensorisk eller mentalt handicap eller med manglende erfaring og viden om apparatets anvendelse, såfremt disse personer ikke er blevet instrueret af den person, der har ansvaret for deres sikkerhed.

LADNING

1. Tilslut en USB-ledning til laderen.
2. Tilslut en USB-ledning til den enhed, der skal lades.
3. Sæt laderen i en stikkontakt, 100–240 V.
4. Tag laderen ud af stikkontakten, når den ikke er i brug.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

