

USB-LADDARE

Denna USB-laddare för anslutning till cigarettändaruttag, 12/24 V med 1 st. USB typ C utgång. Qualcomm Quick Charge är en produkt från Qualcomm Technologies, Inc. Qualcomm är ett varumärke som tillhör Qualcomm Incorporated, registrerat i USA och andra länder. Quick Charge är ett varumärke som tillhör Qualcomm Incorporated. Alla Qualcomm Incorporated varumärken används med tillstånd.

Denna USB-laddare med en USB Typ C utgång har stöd för Power Delivery samt Qualcomm® Quick Charge™ teknologi och laddar upp till 4 gånger snabbare än en vanlig laddare. Ansluts till cigarettändaruttag.

MÄRKNING



Manual medföljer och ska läsas innan användning och sparas för framtida bruk.

TEKNISKA DATA

Tillverkare: Biltema, Garnisonsgatan 26
S-254 66 Helsingborg, Sweden

Modellbeteckning: iBz-PD29DC

Ingående spänning: 12/24 V=

Utgående spänning: 5,0/9,0/14,5 V=

Utgående ström: 3/2/2,0 A

Utgående effekt: 29,0 W

Laddning

USB C, PD: 5 V= / 3,0 A

9,0 V= / 2,0 A

14,5 V= / 2 A

USB C, QC 3.0: 3,6-6,5 V= / 3,0 A

6,5-9 V= / 2,0 A

9-12 V= / 1,5 A

Längd: 69 mm

Bredd: 38 mm

Höjd: 28 mm

Automatiskt detektering av inkopplad enhet.

Laddaren är försedd med kortslutnings- och överlastskydd.

INDIKERINGSLAMPA

Lyser blått när laddaren är ansluten till nätspänning.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

VARNING! Läs alltid säkerhetsföreskrifterna före installation och användning.

- Läs alltid manualen före användning.
- Kontrollera att apparatens spänning överensstämmer med eluttaget.
- Produkten får inte modifieras eller byggas om.
- Produkten får inte utsättas för fukt, regn, direkt solsken eller extrem värme.
- Endast för kontorsutrustning.
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med produkten.

LADDNING

1. Anslut en USB-kabel till laddaren.
2. Anslut en USB-kabel till den enhet som ska laddas.
3. Sätt laddaren i ett cigarettändaruttag 12/24 V.
4. Ta bort laddaren från cigarettändaruttaget då den används.

RENGÖRING

Torka av USB-laddaren med en torr trasa.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



USB-LADER

Denne USB-laderen skal kobles til sigaretteneruttak, 12/24 V, og har 1 stk. USB type C-utgang.

Qualcomm® Quick Charge er et produkt fra Qualcomm Technologies, Inc. Qualcomm er et varemerke som tilhører Qualcomm Incorporated, registrert i USA og andre land. Quick Charge er et varemerke som tilhører Qualcomm Incorporated. Alle varemerker fra Qualcomm Incorporated brukes med tillatelse.

Denne USB-laderen har én USB Type C-utgang og støtter Power Delivery samt Qualcomm® Quick Charge™-teknologi som lader opptil 4 ganger raskere enn en vanlig lader. Kobles til sigaretteneruttak.

MERKING



Den medfølgende bruksanvisningen skal leses før bruk og oppbevares for fremtidig bruk.

TEKNISKE DATA

Produsent: Biltema, Garnisonsgatan 26

S-254 66 Helsingborg, Sverige

Modellbetegnelse: iBz-PD29DC

Spennning inn: 12/24 V

Spennning ut: 5,0/9,0/14,5 V

Strøm ut: 3/2/2,0 A

Effekt ut: 29,0 W

Lading

USB C, PD: 5 V/3,0 A
9,0 V/2,0 A
14,5 V/2 A

USB C, QC 3.0: 3,6-6,5 V/3,0 A
6,5-9 V/2,0 A
9-12 V/1,5 A

Lengde: 69 mm

Bredde: 38 mm

Høyde: 28 mm

Automatisk detektering av tilkoblet enhet.

Laderen har kortslutnings- og overbelastnings-sikring.

INDIKATORPÆRE

Lyser blått når laderen er koblet til strøm.

SIKKERHETSFRSKRIFTER

ADVARSEL! Les alltid sikkerhetsforskriftene før installasjon og bruk.

- Les bruksanvisningen før bruk.
- Kun for innendørs bruk.
- Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.
- Produktet må ikke utsettes for fuktighet, regn, direkte solskinn eller ekstrem varme.
- Kun for kontorutstyr.
- Små barn skal være under tilsyn slik at de ikke leker med produktet.

LADING

1. Kople en USB-kabel til laderen.
2. Koble en USB-kabel til enheten som skal lades.
3. Koble laderen til et sigaretteneruttak 12/24 V.
4. Fjern laderen fra sigaretteneruttaket når den ikke er i bruk.

RENGJØRING

Tørk av USB-laderen med en tørr klut.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



USB-LATURI

USB-laturi savukkeensytyttimeen, 12/24 V ja 1 USB tyyppi C -liitäntä.

Qualcomm® Quick Charge on Qualcomm Technologies, Inc.:n tuote. Qualcomm-tavaramerkin omistaa Qualcomm Incorporated, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Quick Charge -tavaramerkin omistaa Qualcomm Incorporated. Kaikkia Qualcomm Incorporatedin tavaramerkkejä käytetään luvanvaraisesti.

USB-laturi yhdellä USB C -liitännällä tukee Power Delivery- ja Qualcomm® Quick Charge™ -tekniikkaa ja lataa jopa 4 kertaa nopeammin kuin tavallinen laturi. Kytetään savukkeensytyttiliitäntään.

MERKINNÄT



Mukana ohjekirja, joka tulee lukea ennen käyttöä ja säästää tulevaa tarvetta varten.

TEKNISET TIEDOT

Valmistaja: Biltema, Garnisonsgatan 26
S-254 66 Helsingborg, Sweden

Mallimerkintä: iBz-PD29DC

Tulojännite: 12/24 V

Lähtöjännite: 5,0/9,0/14,5 V

Lähtövirta: 3/2/2,0 A

Lähtöteho: 29,0 W

Lataaminen

USB C, PD: 5 V $\text{---}/$ 3,0 A
9,0 V $\text{---}/$ 2,0 A

14,5 V $\text{---}/$ 2 A
USB C, QC 3.0: 3,6-6,5 V $\text{---}/$ 3,0 A
6,5-9 V $\text{---}/$ 2,0 A
9-12 V $\text{---}/$ 1,5 A

Pituus: 69 mm

Leveys: 38 mm

Korkeus: 28 mm

Laturi tunnistaa liitetyn laitteen automaattisesti. Laturissa on oikosulku- ja ylikuormitus suojaus.

MERKKIVALO

Palaa sinisenä, kun laturi on kytketty verkkojännitteeseen.

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

VAROITUS! Lue turvallisuusohjeet aina huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttämistä.

- Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttämistä.
- Vain sisäkäyttöön.
- Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa toiseksi.
- Tuote tulee suojata kosteudelta, sateelta, suoralta auringonpaisteelta sekä voimakkaalta kuumuudelta.
- Vain toimistolaitteille.
- Pidä lapsia silmällä niin, etteivät he pääse leikkimään tuotteella

LATAAMINEN

1. Liitä USB-kaapeli laturiin.
2. Yhdistä USB-kaapeli ladattavaan laitteeseen.
3. Liitä laturi savukkeensytyttimeen 12/24 V.
4. Irrota laturi savukkeensytyttimestä käyttöke-
tojen välillä.

PUHDISTAMINEN

Pyhi USB-laturi kuivalla liinalla.

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



USB-LADER

Denne USB-lader er til tilslutning til lighterstikdåse, 12/24 V med 1 stk. USB type C-udgang. Qualcomm® Quick Charge er et produkt fra Qualcomm Technologies, Inc. Qualcomm er et varemærke, der tilhører Qualcomm Incorporated, registreret i USA og andre lande. Quick Charge er et varemærke, der tilhører Qualcomm Incorporated. Alle Qualcomm Incorporated varemærker benyttes med tilladelse.

Denne USB-lader med en USB type C-udgang understøtter Power Delivery samt Qualcomm® Quick Charge™-teknologi, og den lader op til 4 gange hurtigere end en normal lader. Tilsluttes lighterstikdåsen.

ÆRKNING



Manual medfølger og skal læses inden brug og gemmes til fremtidig brug.

TEKNISKE DATA

Producent: Biltema, Garnisonsgatan 26

254 66 Helsingborg, Sverige

Modelbetegnelse: iBz-PD29DC

Indgangsspænding: . . . 12/24 V

Udgangsspænding: . . . 5,0/9,0/14,5 V

Udgangsstrøm: 3/2/2,0 A

Udgangseffekt: 29,0 W

Ladning

USB C, PD: 5 V $\overline{\text{---}}$ /3,0 A
 9,0 V $\overline{\text{---}}$ /2,0 A
 14,5 V $\overline{\text{---}}$ /2 A

USB C, QC 3.0: 3,6-6,5 V $\overline{\text{---}}$ /3,0 A
 6,5-9 V $\overline{\text{---}}$ /2,0 A
 9-12 V $\overline{\text{---}}$ /1,5 A

Længde: 69 mm

Bredde: 38 mm

Højde: 28 mm

Automatisk detektering af tilsluttet enhed.

Laderen har kortslutnings- og overbelastnings-sikring.

KONTROLLAMPE

Lyser blå, når laderen er tilsluttet til netspænding.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

ADVARSEL! Læs altid sikkerhedsanvisningerne inden installation og brug.

- Læs altid manualen inden brugen.
- Kun til indendørs brug.
- Produktet må ikke ændres eller ombygges.
- Produktet må ikke udsættes for fugtighed, regn, direkte sollys eller ekstrem varme.
- Kun til kontorudstyr.
- Små børn skal være under opsyn, så de ikke leger med produktet.

LADNING

1. Tilslut en USB-ledning til laderen.
2. Tilslut en USB-ledning til den enhed, der skal lades.
3. Sæt laderen i en lighterstikdåse 12/24 V.
4. Tag laderen ud af lighterstikdåsen, når den ikke er i brug.

RENGØRING

Tør USB-laderen af med en tør klud.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

