

SNABBLADDARE, 12-24 V/30 W

Laddningsadaptern har en USB A-utgång och en USB C-utgång. USB C-utgången är anpassad för snabbladdning av enheter med stöd för Power Delivery.

MÄRKNING



Manual medföljer och ska läsas innan användning och sparas för framtida bruk.

TEKNISKA DATA

Tillverkare: Biltema, Garnisonsgatan 26

S-254 66 Helsingborg, Sweden

Modellbeteckning: MW PD30D

Ingående spänning: 12-24 V DC

Utgående spänning 5 V DC

Utgående strömstyrka . . 3/2,4 A

Effekt. 30 W

Utgång 1 x USB A, 1 x USB C

Elförbrukning vid noll last 30 mA

Längd 69,5 mm

Bredd 32 mm

Höjd. 28 mm

Vikt 28,5 g

Laddning:

USB C, PD: 5,0 V $\overline{\text{---}}$ / 3,0 A

. 9,0 V $\overline{\text{---}}$ / 2,22 A

USB A: 5,0 V $\overline{\text{---}}$ / 2,4 A

Automatiskt detektering av inkopplad enhet.

Laddaren är försedd med kortslutnings- och överlastskydd.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

VARNING! Läs alltid säkerhetsföreskrifterna före installation och användning.

- Läs alltid manualen före användning.
- Endast för inomhusbruk.
- Kontrollera att laddarens spänning överensstämmer med eluttaget.
- Var särskilt uppmärksam på produktens varningssymboler.
- Produkten får inte modifieras eller byggas om.
- Får ej utsättas för dropp- eller stänkvatten.
- Produkten får inte utsättas för direkt solsken eller värme.
- Endast för kontorsutrustning.
- Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskaper, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

LADDNING

1. Anslut en USB-kabel till laddaren.
2. Anslut en USB-kabel till den enhet som ska laddas.

RENGÖRING

Torka av USB-laddaren med en torr trasa.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



HURTIGLADER, 12-24 V/30 W

Ladeadapteren har én USB A-utgang og én USB C-utgang. USB C-utgangen er tilpasset for hurtiglading av enheter som støtter Power Delivery.

MERKING



Den medfølgende bruksanvisningen skal leses før bruk og oppbevares for fremtidig bruk.

TEKNISKE DATA

Produsent: Biltema, Garnisonsgatan 26

S-254 66 Helsingborg, Sverige

Modellbetegnelse: MW PD30D

Spenning inn. 12-24 V DC

Spenning ut. 5 V DC

Utgående strømstyrke . . 3/2,4 A

Effekt. 30 W

Utgang 1 x USB A, 1 x USB C

Strømforbruk ved null belastning 30 mA

Lengde 69,5 mm

Bredde 32 mm

Høyde 28 mm

Vekt. 28,5 g

Lading:

USB C, PD: 5,0 V $\pm$ 0,3 V / 3,0 A

. 9,0 V $\pm$ 0,3 V / 2,2 A

USB A: 5,0 V $\pm$ 0,3 V / 2,4 A

Automatisk detektering av tilkoblet enhet.

Laderen har kortslutnings- og overbelastningsvern.

SIKKERHETSFORSKRIFTER

ADVARSEL! Les alltid sikkerhetsforskriftene før installasjon og bruk.

- Les bruksanvisningen før bruk.
- Kun for innendørs bruk.
- Kontroller at produktets spenning stemmer overens med strømuttaket.
- Legg spesielt merke til produktets varselsymboler.
- Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.
- Må ikke utsettes for dryppning eller sprut av vann.
- Produktet må ikke utsettes for direkte solskinn eller varme.
- Kun for kontorutstyr.
- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og av personer med nedsatt fysisk eller mental evne eller manglende erfaring og kunnskap dersom de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om bruk av produktet på en sikker måte og forstår risikoene. Barn må ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.

LADING

1. Koble en USB-kabel til laderen.
2. Koble en USB-kabel til enheten som skal lades.

RENGJØRING

Tørk av USB-laderen med en tørr klut.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



PIKALATURI, 12-24 V/30 W

Latausadapterissa on yksi USB A- ja yksi USB C -lähtöliitäntä. USB C -lähtöliitäntä sopii pikaladattaville laitteille, jotka tukevat Power Delivery toimintoa.

MERKINNÄT



Tuotteen mukana on käyttöohje, joka on luettava ennen käyttöä sekä säästää tulevaa tarvetta varten.

TEKNISET TIEDOT

Valmistaja: Biltema, Garnisonsgatan 26
S-254 66 Helsingborg, Sweden
Mallimerkintä: MW PD30D
Tulojännite: 12-24 V DC
Lähtöjännite: 5 V DC
Lähtevä virranvoimakkuus 3/2,4 A
Teho: 30 W
Lähtö: 1 x USB A, 1 x USB C
Sähkönkulutus nollakuormalla 30 mA
Pituus: 69,5 mm
Leveys: 32 mm
Korkeus: 28 mm
Paino: 28,5 g

Lataaminen:

USB C, PD: 5,0 V $\pm$ 3,0 A
..... 9,0 V $\pm$ 2,2 A
USB A: 5,0 V $\pm$ 2,4 A

Laturi tunnistaa liitetyn laitteen automaattisesti. Laturissa on oikosulku- ja ylikuormitus suojaus.

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

VAROITUS! Lue turvallisuusohjeet aina huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttämistä.

- Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttämistä.
- Vain sisäkäyttöön.
- Tarkista, että tuotteen jännite vastaa sähköliittännän ominaisuuksia.
- Kiinnitä huomiota erityisesti tuotteen varoitusmerkkeihin.
- Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa toiseksi.
- Ei saa altistaa roiskevedelle eikä vesipisaroille.
- Vain toimistolaitteille.
- Älä altista tuotetta suoralle auringonvalolle tai lämmölle.
- Vähintään 8-vuotiaat lapset ja fyysisesti tai henkisesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää tätä tuotetta, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu käyttämään tuotetta turvallisesti ja käyttämiseen liittyvät vaarat ymmärtäen. Tuotteella ei saa leikkiä. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa.

LATAAMINEN

1. Liitä USB-kaapeli laturiin.
2. Yhdistä USB-kaapeli ladattavaan laitteeseen.

PUHDISTAMINEN

Pyyhi USB-laturi kuivalla liinalla.

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



HURTIGLADER, 12-24 V/30 W

Ladeadapteren har en USB A-udgang og en USB C-udgang. USB C-udgangen er tilpasset hurtigladning af enheder der understøtter Power Delivery.

MÆRKNING



Manual medfølger og skal læses inden brug og gemmes til fremtidig brug.

TEKNISKE DATA

Producent: Biltema, Garnisonsgatan 26

254 66 Helsingborg, Sverige

Modelbetegnelse: MW PD30D

Indgangsspænding 12-24 V DC

Udgangsspænding 5 V DC

Udgående strømstyrke . . 3/2,4 A

Effekt 30 W

Udgang 1 x USB A, 1 x USB C

Elforbrug ved nulbelastning 30 mA

Længde 69,5 mm

Bredde 32 mm

Højde 28 mm

Vægt 28,5 g

Ladning:

USB C, PD: 5,0 V $\overline{\text{---}}$ / 3,0 A

. 9,0 V $\overline{\text{---}}$ / 2,22 A

USB A: 5,0 V $\overline{\text{---}}$ / 2,4 A

Automatisk detektering af tilsluttet enhed.

Laderen har kortslutnings- og overbelastnings-sikring.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

ADVARSEL! Læs altid sikkerhedsanvisningerne inden installation og brug.

- Læs altid manualen inden brugen.
- Kun til indendørs brug.
- Kontrollér, at produktets spænding passer med stikkontakten.
- Vær især opmærksom på produktets advarselssymboler.
- Produktet må ikke ændres eller ombygges.
- Må ikke udsættes for vandstænk eller -dråber.
- Kun til kontorudstyr.
- Produktet må ikke udsættes for direkte sollys eller varme.
- Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og opæfter og af personer med nedsatte fysiske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de overvåges eller har fået instruktioner om sikker brug af produktet og forstår de involverede risici. Lad ikke børn lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

LADNING

1. Tilslut en USB-ledning til laderen.
2. Tilslut en USB-ledning til den enhed, der skal lades.

RENGØRING

Tør USB-laderen af med en tør klud.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

