

LJUSSLINGOR LED

Utbyggbar

LYSSLYNGER LED


for påbygging

VALOSARJAT LED

Jatkettava

LYSKÆDER LED

kan udbygges



LJUSSLINGOR LED

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Passar både inomhus och utomhus.
- Förlängningsbar upp till max 2000 lampor.
- Maximal längd vid förlängning är 100 m.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Om en lampa är trasig eller saknas, får ljuskedjan inte användas.
- Ljusslingan får inte förlängas med delar från en annan tillverkare.
- LED-slinga har ej utbytbara lampor.
- Anslut inte slingan till strömkälla medan den är kvar i förpackningen.
- Vid utbyggnad, tillse att den gängade gummiskyddsproppen är ordentligt fastsatt i slutet av ljusslingan.
- Vid förlängning tillse att kopplingsanordningen är ordentligt hopskruvad mellan anslutningsdonen.
- Tillse att ljusslingan och anslutningsdonen placeras på ett sånt sätt att de inte hamnar i vattensamlingar.
- Undvik skador på sladden.
- Kontrollera regelbundet ljusslingan och kablar så inga skador har uppstått. Om skada upptäcks ska ljusslingan kasseras.

TEKNISKA DATA

ART	88-0609	88-0610	88-0611	88-0612	88-0614
Produkt	Slinga	Slinga	Slinga	Slinga	Slinga
Antal lampor	100	200	100	200	100
Färgtemperatur	Varmvit	Varmvit	Kallvit	Kallvit	Varmvit
Färg	Svart	Svart	Svart	Svart	Vit
Effekt	7,2 W	14,4 W	7,2 W	14,4 W	7,2 W
Spänning	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Längd	10 m	20 m	10 m	20 m	10 m
Kabellängd	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
ART	88-0615	88-0616	88-0618	88-0622	
Produkt	Blinkande lampor	Istappar	Girlang	Bollar	
Antal lampor	200	100	100	30	
Färgtemperatur	Varm/kallvitt	Varmvit	Varmvit	Varmvit	
Färg	Vit	Vit	Grön	Svart	
Effekt	14,4 W	7,2 W	7,2 W	3,6 W	
Spänning	230 V	230 V	230 V	230 V	
Längd	20 m	5 m	6 m	5,8 m	
Kabellängd	1,5 m	1,5 m	1,5 m	5 m	

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



LYSSLYNGER LED

BRUKSOMRÅDE

- Passer både inne og ute.
- Kan forlenges opp til maks. 2000 pærer.
- Maksimal lengde ved påbygging er 100 m.

SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Hvis en pære mangler eller er ødelagt, må du ikke bruke lysslyngen.
- Lysslyngen må ikke forlenges med deler fra andre produsenter.
- LED-slyngen har ikke pærer som kan skiftes.
- Slyngen må ikke kobles til strøm mens den er i emballasjen.
- Ved påbygging må du kontrollere at den gjengede gummiproppen sitter godt fast i enden av lysslyngen.
- Ved skjøting må du påse at koplingsanordningen er skrudd godt sammen mellom tilkoplingene.
- Kontroller at lysslyngen og tilkoblingene plasseres slik at de ikke havner i vannansamlinger.
- Unngå skader på ledningen.
- Kontroller lysslyngen og kabler regelmessig for skader. Hvis det avdekkes skader, må lysslyngen kasseres.

TEKNISKE DATA

ART	88-0609	88-0610	88-0611	88-0612	88-0614
Produkt	LED-slynge	LED-slynge	LED-slynge	LED-slynge	LED-slynge
LED	100	200	100	200	100
Fargetemperatur	Varmhvitt	Varmhvitt	Kaldhvitt	Kaldhvitt	Varmhvitt
Farge	Svart	Svart	Svart	Svart	Vhitt
Effekt	7,2 W	14,4 W	7,2 W	14,4 W	7,2 W
Spennning	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Lengde	10 m	20 m	10 m	20 m	10 m
Kabellengde	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m

ART	88-0615	88-0616	88-0618	88-0622	
Produkt	Blinkende pærer	Istapper	Girlander	Baller	
LED	200	100	100	30	
Fargetemperatur	Varmhvitt / Kaldhvitt	Varmhvitt	Varmhvitt	Varmhvitt	
Farge	Hvit	Vhitt	Grønn	Svart	
Effekt	14,4 W	7,2 W	7,2 W	3,6 W	
Spennning	230 V	230 V	230 V	230 V	
Lengde	20 m	5 m	6 m	5,8 m	
Kabellengde	1,5 m	1,5 m	1,5 m	5 m	

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



VALOSARJAT LED

KÄYTTÖTARKOITUS

- Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön.
- Voidaan yhdistää jopa 2000 lampun sarjaksi.
- Maksimipituus jatkettuna 100 metriä.

TURVALLISUUSOHJEET

- Mikäli jokin lappu on rikkoutunut tai puuttuu, valosarjaa ei saa käyttää.
- Valosarjaa ei saa jatkaa muun valmistajan tuotteilla.
- LED-valosarjan lamppuja ei voi vaihtaa.
- Älä kytke virtaa valosarjaan, kun se on pakkauksessa.
- Valosarjaa jatkettaessa varmistettava, että päätyliitännän kuminen kierretulppa on hyvin kiinni.
- Varmista myös, että liitäntälaitteiden väliset liitokset on kierretty hyvin kiinni.
- Sijoita valosarja ja liitäntälaitteet paikkaan, johon ei pääse kertymään vettä.
- Varo, ettei johto vaurioidu.
- Tarkasta säännöllisesti, ettei valosarjassa ja johdoissa ole vaurioita. Valosarja on hävitettävä, jos se vaurioituu.

TEKNISET TIEDOT

ART	88-0609	88-0610	88-0611	88-0612	88-0614
Tuote	LED-valosarja	LED-valosarja	LED-valosarja	LED-valosarja	LED-valosarja
LED	100 kpl	200 kpl	100 kpl	200 kpl	100 kpl
Värilämpötila	Lämpimänvalkoinen	Lämpimänvalkoinen	Kirkas valkoinen	Kirkas valkoinen	Lämpimänvalkoinen
Väri	Musta	Musta	Musta	Musta	Valkoinen
Teho	7,2 W	14,4 W	7,2 W	14,4 W	7,2 W
Jännite	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Pituus	10 m	20 m	10 m	20 m	10 m
Kokonaispituus	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
ART	88-0615	88-0616	88-0618	88-0622	
Tuote	Vilkkuvaa lamppua	Jääpuikot	Girlang	Pallot	
LED	200 kpl	100 kpl	100 kpl	30 kpl.	
Värilämpötila	Kirkas valkoinen/ Lämpimänvalkoinen	Lämpimänvalkoinen	Lämpimänvalkoinen	Lämpimänvalkoinen	
Väri	Valkoinen	Valkoinen	Vihreä	Musta	
Teho	14,4 W	7,2 W	7,2 W	3,6 W	
Jännite	230 V	230 V	230 V	230 V	
Pituus	20 m	5 m	6 m	5,8 m	
Kokonaispituus	1,5 m	1,5 m	1,5 m	5 m	

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



LYSKÆDER LED

ANVENDELSESOMRÅDE

- Passer både indendørs og udendørs.
- Kan forlænges op til maks. 2000 pærer.
- Maksimal længde ved forlængning er 100 m.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Hvis en pære er defekt eller mangler, må lyskæden ikke bruges.
- Lyskæden må ikke forlænges med dele fra en anden producent.
- Pærerne kan ikke udskiftes i LED-lyskæden.
- Slut ikke lyskæden til en strømkilde, mens den stadig er i emballagen.
- Ved forlængelse skal du sørge for, at gummibeskyttelsesproppen med gevind er sat solidt fast i enden af lyskæden.
- Ved forlængelse skal du sørge for, at tilkoblingsanordningen er skruet ordentligt fast sammen med tilslutningsstikket.
- Sørg for, at lyskæden og tilslutningsstikket placeres, så de ikke kommer under vand.
- Undgå at beskadige ledningen.
- Kontroller regelmæssigt, at der ikke er opstået skader på lyskæde og ledninger. Hvis der opdages skader, skal lyskæden kasseres.

TEKNISKE DATA

ART	88-0609	88-0610	88-0611	88-0612	88-0614
Produkt	LED-kæde	LED-kæde	LED-kæde	LED-kæde	LED-kæde
LED	100 st.	200 st.	100 st.	200 st.	100 st.
Farvetempe- ratur	Varm hvid	Varm hvid	Kold hvid	Kold hvid	Varm hvid
Farve	Sort	Sort	Sort	Sort	Hvid
Effekt	7,2 W	14,4 W	7,2 W	14,4 W	7,2 W
Spænding	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Længde	10 m	20 m	10 m	20 m	10 m
Lednings- længde	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
ART	88-0615	88-0616	88-0618	88-0622	
Produkt	Blinkende pærer	Istapper	Guirlande	Bolde	
LED	200 st.	100 st.	100 st.	30 st.	
Farvetempe- ratur	Varm hvid / Kold hvid	Varm hvid	Varm hvid	Varm hvid	
Farve	Hvid	Hvid	Grøn	Sort	
Effekt	14,4 W	7,2 W	7,2 W	3,6 W	
Spænding	230 V	230 V	230 V	230 V	
Længde	20 m	5 m	6 m	5,8 m	
Ledningslæng	1,5 m	1,5 m	1,5 m	5 m	

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



