



EG- FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
SAMSVARSERKLÄRING
VAKUUTUS EU-YHDENMUKAISUUDESTA
EG-FORSIKRING OM OVERENSSTEMMELSE
EC-DECLARATION OF CONFORMITY



KAJPROMENADEN 21
S-252 67 HELSINGBORG
SWEDEN

INTYGAR ATT KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING AV DENNA PRODUKT
ÖVERENSSTÄMMER MED FÖLJANDE DIREKTIV¹ OCH STANDARDS²

BEKREFTER AT KONSTRUKSJON OG PRODUKSJON AV DETTA PRODUKTET
ER I SAMSVAR MED FÖLGENDE DIREKTIVER¹ OG STANDARDS²

TODISTAA ETTÄ TÄMÄN TUOTTEEN RAKENNE JA VALMISTUS
OVAT SEURAAVIEN DIREKTIIVIEN¹ JA STANDARDIEN² MUKAISIA

BEKREFTER AT KONSTRUKTION OG FRAMSTILLING AF DETTE PRODUKT
OVERENSSTEMMER MED FÖLGENDE DIREKTIVER¹ OG STANDARDS²

DECELERATES THAT CONSTRUCTION AND MANUFACTURING OF THIS PRODUCT
COMPLY WITH THE FOLLOWING DIRECTIVES¹ AND STANDARDS²

1. 2006/42/EC

2. EN 1953:1998 +A1


PRODUCT NAME:

LUFTPÅFYLLARE
LUFTPÅFYLLER
ILMANTÄYTTÖLAITE
LUFTPÅFYLDER
TYRE INFLATING GUN

ARTIKELNUMMER/ARTIKKELNUMMER/TUOTENUMERO/PRODUCT NUMBER:

17395

HELSINGBORG 2011-11-02



Anders Johansson
PRODUCT MANAGER

LUFTPÅFYLLARE LUFTPÅFYLLER RENKAANTÄYTTÖPISTOOLI LUFTPÅFYLDER

SE - Användarinstruktioner

Justera kompressorns tryckregulator så dess lufttryck är högst 8 bar. Koppla luftpåfyllaren till kompressorn. Anslut munstycket till däckets ventil och läs av lufttrycket på manometern. För att fylla på luft, tryck in avtryckaren, för att släppa ut luft, tryck in den svarta knappen. Upprepa tills önskat lufttryck visas på manometern.

Med manometer. För däck. Nippel för snabbkoppling medföljer.

Tekniska data

Luftkonsumtion vid 6 bar: 170 l/min
Max tryck: 8 bar.
Förordad kompressor: $\geq 1,5$ hp
Anslutning: 1/4"
Förordad slang: $\geq 1/4$ "

NO - Instruksjoner for bruk

Juster kompressorens trykkregulator slik at dens lufttrykk er høyst 8 bar. Koble luftpåfylleren til kompressoren. Koble munnstykket til dekkets ventil, og les av lufttrykket på manometeret. For å fylle på luft, trykk inn avtrekkeren; for å slippe ut luft, trykk inn den sorte knappen. Gjenta til ønsket lufttrykk vises på manometeret.

Med manometer. For dekk. Nippel for hurtigkobling medfølger.

Tekniske data

Luftforbruk ved 6 bar: 170 l/min
Maks. trykk: 8 bar
Anbefalt kompressor: $\geq 1,5$ hp
Tilkobling: 1/4"
Anbefalt slange: $\geq 1/4$ "

FI - Käyttöohjeet

Säädä kompressorin painesäädintä, kunnes ilmanpaine on enintään 8 baaria. Yhdistä renkaan täyttöpistooli kompressorin. Yhdistä suutin renkaan ventiliin. Lue ilmanpaine painemittarista. Voit täyttää ilmaa painamalla liipaisinta. Voit päästää ilma pois painamalla mustaa painiketta. Toista, kunnes painemittari näyttää haluttua ilmanpainetta.

Varustettu painemittarilla. Renkaiden täyttämiseen. Mukana pikaliitin.

Tekniset tiedot

Ilmankulutus 6 baarin paineella:
. 170 l/min
Suurin paine: 8 baaria.
Kompressorisuositus: $\geq 1,5$ hv
Liitäntä: 1/4"
Letkusuositus: $\geq 1/4$ "

DK - Brugerinstruktioner

Juster kompressorens trykregulator, så lufttrykket er højest 8 bar. Sæt luftpåfylderens til kompressoren. Sæt mundstykket til dækkets ventil og aflæs lufttrykket på manometeret. Tryk på aftrækkeren for at fylde luft på. Tryk på den sorte knap for at lukke luft ud. Gentag, indtil det ønskede lufttryk vises på manometeret.

Med manometer. Til dæk. Nippel til lynkobling medfølger.

Tekniske specifikationer

Luftforbrug ved 6 bar: 170 l/min
Maks. tryk: 8 bar.
Anbefalet kompressor: $\geq 1,5$ hk
Tilslutning: 1/4"
Anbefalet slange: $\geq 1/4$ "



Varning! Blås aldrig på människor eller djur!

Advarsel! Blås aldri på mennesker eller dyr!

Varoitus! Älä ikinä puhalla ihmisiä eikä eläimiä päin!

Advarsel! Pust aldrig på mennesker eller dyr!



Max 8 bar