

SPIRALSKÄRARE OCH CITRUSPRESS

2-i-1

SPIRALKUTTER OG SITRUSPRESSE

2-i-1

KIERRELEIKKURI JA SITRUSPURISTIN

2-in-1

SPIRALSKÆRER OG CITRUSPRESSER

2-i-1



SPIRALSKÄRARE OCH CITRUSPRESS

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Hantera insatskniven försiktigt! Den är vass och kan orsaka personskada och/eller skada på egendom.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.

INGÅENDE DELAR



1. Behållare
2. Fingerskydd
3. Presskon
4. Skärblad
5. Lock
6. Insats för skärarbladet

ANVÄND CITRUSPRESSEN

1. Använd behållaren och presskonen. Placera presskonen på behållaren.
2. Skölj och dela frukten som ska pressas.
3. Tryck ner och vrid frukthalvan mot presskonen.
4. Rengör delarna till pressen efter användning.



ANVÄND SPIRALSKÄRAREN

1. Placera skärbladet i insatsen för skärbladet och se till att det sitter fast.
2. Skölj grönsakerna som ska skäras.
3. Håll spiralskäraren i en hand. Placera grönsaken i skäraren och vrid den. Använd fingerskyddet för att undvika skador.



RENGÖRING OCH FÖRVARING

Rengör alla delar med varmt vatten och mild tvållösning. Låt delarna torka innan de sätts ihop och ställs undan.

OBS: En del grönsaker innehåller färgämne som kan färga plasten.

SPIRALKUTTER OG SITRUSPRESSE

SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Vær forsiktig med kniven! Den er skarp og kan forårsake personskade eller materielle skader.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.

DELER SOM MEDFØLGER



1. Beholder
2. Fingerbeskyttelse
3. Presshode
4. Blad
5. Lakk
6. Innsats for bladet

BRUKE SITRUSPRESSEN

1. Bruk beholderen og pressen. Plasser pressen på beholderen.
2. Skyll og del frukten som skal presses.
3. Trykk ned og vri en halv frukt mot presshodet.
4. Rengjør pressens deler etter bruk.



BRUKE SPIRALKUTTEREN

1. Plasser bladet i innsatsen, og påse at det sitter fast.
2. Skyll grønnsakene som skal kuttes.
3. Hold spiralkutteren i én hånd. Plasser grønnsaken i kutteren, og vri den. Bruk fingerbeskyttelsen for å unngå skader.



RENGJØRING OG OPPBEVARING

Rengjør alle delene med varmt vann og mildt såpevann. La delene tørke før de monteres igjen og settes bort.

OBS: En del grønnsaker inneholder fargestoff som kan farge plasten.

KIERRELEIKKURI JA SITRUSPURISTIN

TURVALLISUUSOHJEET

- Käsittele terää varovasti! Se on terävä ja voi aiheuttaa haavoja ja/tai materiaali vahinkoja.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.

OSAT



1. Säiliö
2. Sormisuoja
3. Puristuskartio
4. Leikuuterä
5. Kansi
6. Teräsovitte

KÄYTTÖ SITRUSPURISTIMENA

1. Käytä säiliötä ja puristuskartiota. Aseta puristuskartio säiliön päälle.
2. Huuhtelee ja halkaise hedelmä.
3. Purista mehu painamalla ja kiertämällä hedelmäpuolikasta kartiossa.
4. Puhdista puristimen osat käytön jälkeen.



KÄYTTÖ VIHANNESLEIKKURINA

1. Aseta leikuuterä teräsovitteeseen ja varmista, että se on hyvin kiinni.
2. Huuhtelee vihannekset.
3. Pidä kierrelleikkuria toisessa kädessä. Aseta vihannes leikkuriin ja kierrä sitä. Käytä sormisuojusta vammojen välttämiseksi.



PUHDISTUS JA SÄILYTTÄMINEN

Puhdista kaikki osat lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineliuksella. Anna osien kuivua ennen laitteen kokoamista ja siirtämistä säilytykseen.

HUOM: Joidenkin vihannesten väriaineet voivat värjätä muovia.

SPIRALSKÆRER OG CITRUSPRESSER

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Skæret til indsatsen skal håndteres forsigtigt! Det er skarpt og kan forårsage person- og/eller tingskade.
- Produktet skal holdes uden for børns rækkevidde.

MEDFØLGENDE DELE



1. Beholder
2. Fingerbeskyttelse
3. Pressekegle
4. Skær
5. Låg
6. Indsats til skæret

SÅDAN ANVENDES CITRUSPRESSEREN

1. Anvend beholderen og pressekeglen. Placer pressekeglen på beholderen.
2. Skyl den frugt, der skal presses, og del den i to dele.
3. Tryk den halve frugt ned, og vrid den mod pressekeglen.
4. Rengør delene til presseren efter brug.



SÅDAN BRUGES SPIRALSKÆREREN

1. Placer skæret i indsatsen til skæret, og sørg for, at det sidder fast.
2. Skyl de grøntsager, der skal skæres.
3. Hold spiralskæreren med den ene hånd. Placer grøntsagen i skæreren, og drej den. Brug fingerbeskyttelsen for at undgå skader.



RENGØRING OG OPBEVARING

Rengør alle dele med varmt vand og en mild sæbeopløsning. Lad delene tørre, inden de samles og stilles væk.

BEMÆRK: En del grøntsager indeholder farvestoffer, der kan smitte af på plasten.

