

SOLCELLSLAMPA
SOLCELLELAMPE
AURINKOKENNOVALAISIN
SOLCELLELAMPE
Mini



SE - ANVÄNDNING

Placera solcellslampen på en plats där den får maximalt med soljustimmar. Montera ihop solcellslampans lock, plastlins, røret i rostfritt stål och spetsen som bilden visar (fig 2).

1. Se till att strömbrytaren på insidan av solpanelens lock är påslagen (fig 1).
2. Solpanelen måste utsättas för direkt sollys i minst 6 timmar för att ladda batteriet.

OBS! Knappebatteriet og lampen kan inte bytas ut. Uttjänt produkt ska lämnas till återvinningsstation. Den får inte slängas i hushållssoporna.

PLACERING

Lampans placering, väderförhållanden och säsong påverkar hur mycket och hur länge lampen lyser. Laddningstiden för solpanelen är 6 timmar för att nå full batterikapacitet, sollampen lyser i upp till 6 timmar. Batteriet laddas inte helt om solcellslampen placeras i skuggan, vilket resulterar i kortare lystid och minskar batteriets livslängd.

Placera inte solcellslampen i närheten av andra starka lampor, till exempel eldrivna utelampor eller gatlykter, det gör att solcellslampen inte tänds.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

- Placera inte solcellslampen på platser där det finns salt, frätande ämnen eller gödningsmedel.
- Utsätt inte batteriet för eld eller höga temperaturer.
- Undvik att repa ytan på solpanelen och håll den fri från damm och skräp.
- Torka av solcellslampen med en mjuk, fuktig trasa om det behövs.
- Sänk inte ner lampen i vatten eller någon annan vätska.
- Kasta inte förpackningen eller produkten i ditt hushållsavfall! Om produkten inte längre är lämplig för användning, se till att den lämnas till kommunens återvinningsstation.

TEKNISK SPECIFIKATION

Solpanel:0,022 W/2 V
 Batteri:1,2 V Ni-Mh 40 mAh
 LED-lampa:0,06 W
 ON/OFF-knapp
 Lystid:6 timmar
 Mått:4,6 x 4,6 x 30 cm

EI-avfall

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



NO - BRUK

Plasser solcellelampen slik at den får maksimalt med sollys. Monter solcellelampens lokk, plastlinse, røret i rustfritt stål og spissen, som vist på bildet (figur 2).

1. Strömbryteren på innsiden av solcellepanelets lokk skal være slått på (figur 1).
2. Solcellepanelet må utsettes for direkte sollys i minst 6 timer for å lade batteriet.

OBS! Knappebatteriet og pæren kan ikke byttes. Når produktet slutter å fungere, må det leveres til resirkulering. Det må ikke kastes i restavfallet.

PLASSERING

Lampens plassering, værforhold og sesong påvirker hvor mye og hvor lenge lampen lyser. Ladetiden for solcellepanelet er 6 timer for å oppnå full batterikapacitet. Solcellelampen lyser i opptil 6 timer. Batteriet lades ikke helt hvis solcellelampen plasseres i skyggen. Det fører til kortere lystid, og det forkorter batteriets levetid.

Ikke plasser solcellelampen i nærheten av andre sterke lamper, for eksempel elektriske utelamper eller gatelykter. Det fører til at solcellelampen ikke tennes.

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

- Ikke plasser solcellelampen på et sted der det er salt, etsende stoffer eller gjødsel.
- Batteriet må ikke utsettes for ild eller høye temperaturer.
- Ikke lag riper i solcellepanelet, og hold det fritt for støv og smuss.
- Tørk av solcellelampen med en myk, fuktig klut ved behov.
- Lampen må ikke senkes ned i vann eller andre væsker.
- Ikke kast emballasjen eller produktet i restavfallet! Hvis produktet ikke lenger kan brukes, må det leveres til en miljøstasjon.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Solcellepanel:0,022 W / 2 V
 Batteri:1,2 V Ni-Mh 40 mAh
 LED-pære:0,06 W
 ON/OFF-knapp
 Brenntid:6 timer
 Mål:4,6 x 4,6 x 30 cm

EE-avfall

–Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



FI - KÄYTTÄMINEN

Sijoita aurinkokennolamppu paikkaan, jossa se saa auringonvalotunteja mahdollisimman paljon. Yhdistä aurinkokennolampun kansi, muoviliinssi, ruostumattomasta teräksestä valmistettu putki sekä piikki kuvan osoittamalla tavalla (kuva 2).

1. Varmista, että aurinkopaneelin kannen sisäpuolella oleva kytkin on kytketty päälle (kuva 1).
2. Aurinkopaneelin on oltava suorassa auringonvalossa vähintään 6 tuntia akun lataamiseksi.

HUOM! Nappiparistoa ja lamppua ei voi vaihtaa.

Vanha tuote on toimitettava kierrätyspisteeseen. Sitä ei saa hävittää talousjätteen mukana.

SIJOITTAMINEN

Lampun sijainti, sääolosuhteet ja vuodenaika vaikuttavat siihen, kuinka voimakkaasti ja kuinka kauan lamppu palaa. Aurinkopaneelin latausaika on 6 tuntia täyden akkukapasiteetin saavuttamiseen, aurinkovalo syttyy enintään 6 tunniksi. Akkua ei ladata täyteen, jos aurinkokennolamppu on varjossa, mikä lyhentää paloaikaa ja akun käyttöikää.

Älä sijoita aurinkokennolamppua muiden kirkkaiden valojen, kuten sähkökäyttöisen ulkolampun tai katulampun, lähelle, jotta aurinkolamppu ei jätä syttymättä.

KUNNOSSAPITO JA PUHDISTAMINEN

- Älä aseta aurinkokennolamppua paikkoihin, joissa on suolaa, syövyttäviä aineita tai lannoitteita.
- Akku on suojattava liian korkeilta lämpötiloilta.
- Vältä aurinkopaneelin pinnan naarmuuntumista ja pidä se puhtaana pölystä ja roskista.
- Pyyhi aurinkokennolamppu tarvittaessa pehmeällä, kostealla liinalla.
- Älä upota lamppua veteen tai muuhun nesteseen.
- Älä hävitä pakkausta tai tuotetta talousjätteen mukana! Jos tuote ei enää sovellu käyttöön, varmista, että se toimitetaan kunnan kierrätyskeskukseen.

TEKNISET TIEDOT

Aurinkopaneeli:0,022 W/2 V
 Akku:1,2 V Ni-Mh 40 mAh
 LED-lamppu:0,06 W
 ON/OFF-virtakytkin
 Valaisuaika:6 tuntia
 Mitat:4,6 x 4,6 x 30 cm

Elektroniikkajäte

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



DK - BRUG

Placer solcellelampen på et sted, hvor den får maksimalt sollys. Saml solcellelampens dæksel, plastlinse, røret af rustfrit stål og spidsen som vist på billedet (fig. 2).

1. Sørg for, at kontakten på undersiden af solpanelets dæksel er tændt (fig 1).
2. Solpanelet skal udsættes for direkte sollys i mindst 6 timer for at lade batteriet op.

OBS! Knapbatteriet og lyskilden kan ikke udskiftes. Når produktet er udtjent, skal det afleveres til en genbrugsstation. Det må ikke kasseres sammen med husholdningsaffaldet.

PLACERING

Lampens placering, vejrforholdene og årstiden påvirker, hvor meget og hvor længe lampen kan lyse. Ladediden for solpanelet er 6 timer for at nå fuld batterikapacitet, sollampen lyser i op til 6 timer. Batteriet bliver ikke fuldt opladet, hvis solcellelampen placeres i skyggen, hvilket resulterer i kortere brændetid og reducerer batteriets levetid.

Placer ikke solcellelampen i nærheden af andre kraftige lamper, såsom elektriske udendørs lamper eller gadelamper, da det medfører, at solcellelampen ikke tænder.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

- Placer ikke solcellelampen på steder, hvor der er salt, ætsende stoffer eller gødningsstoffer.
- Udsæt ikke batteriet for ild eller høje temperaturer.
- Undgå at ridse solpanelets overflade, og hold den fri for støv og snavs.
- Tør solcellelampen af med en blød, fugtig klud, hvis det er nødvendigt.
- Lampen må ikke nedsænkes i vand eller anden væske.
- Bortskaf ikke emballagen eller produktet i husholdningsaffaldet! Hvis produktet ikke længere er egnet til brug, skal du sørge for, at det indleveres til den kommunale genbrugsstation.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Solpanel:0,022 W/2 V
 Batteri:1,2 V Ni-Mh 40 mAh
 LED-pære:0,06 W
 Tænd/sluk-knap
 Brændetid:6 timer
 Dimensioner:4,6 x 4,6 x 30 cm

Ei-affald

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



Fig 1



Fig 2

