

LADDNINGSBAR LED-LAMPA MED FLÄKT

INTRODUKTION

Denna lampa är avsedd för inomhusbruk i normal rumstemperatur. Lampan har justerbart lamphuvud, fläkt samt förvaringskåål.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER


- Läs manualen före användning och spara den för framtida behov.
- Endast för inomhusbruk.
- Produkten får inte modifieras eller byggas om.
- Kontrollera att produkten är hel. Använd aldrig produkten om någon del är skadad.
- Placera aldrig produkten på heta ytor eller i närheten av öppen låga.
- Titta aldrig rakt in i lampans ljus.
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med produkten.
- Täck inte över batteriet under laddning. Risk för överhettning.
- Laddaren är avsedd för inomhusbruk i normal rumstemperatur.
- Ladda batteriet på en välventilerad plats.
- Läs instruktionerna innan laddning påbörjas.

TEKNISKA DATA

Batterityp	Lithium 18650
Batterikapacitet	1800 mAh
Laddningstid	4–6 timmar
Lystid:	100% 3 h, 50% 5 h, 25% 10 h
Spänningsadapter:	5 V/1 A medföljer ej
Ljusflöde	150 lm
LED-typ	SMD
Spridningsvinkel	>90 grader
Skyddsklass:	III
Kapslingsklass	IP20
Färgtemperatur	4000 K
Längd	110 mm
Bredd	110 mm
Höjd	510 mm
Vikt	416 g
Laddningskabel	USB A - USB micro medföljer.

OBS! LED-ljuskällan är ej utbytbar. Är den skadad, måste hela armaturen bytas ut.

KNAPPAR



1. Touch-knapp med 4 läge för ljusinställning. Håll intryckt i 2 s. för att släcka lampen.
2. Touch-knapp för att starta och stänga av fläkten.

LADDA BATTERIET

Anslut medföljande kabel till uttaget på lampen och till en USB-adapter eller dator.

Indikeringslampen lyser rött under laddning och släcks då batteriet är fulladdat.

OBS: Lampan kan inte användas under tiden den laddas.

RENGÖRING

Torka av produkten med en lätt fuktad trasa. Använd inga starka och frätande rengöringsmedel.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).

Denna produkt innehåller ett Li-ion batteri. Batteriet får ej förtäras, öppnas, krossas, exponeras för eld eller utsättas för höga temperaturer.



Inbyggt batteri

Produkten innehåller inbyggt batteri som omfattas av direktiv 2006/66/EG och får inte slängas bland hushållssoporna. Produkten ska lämnas till en återvinningsstation eller till serviceombud.



Följ lokala bestämmelser och släng aldrig produkten eller de laddningsbara batterierna bland hushållssoporna. Korrekt kassering förhindrar negativ påverkan på miljö och hälsa.

Så tar du bort det laddningsbara batteriet ur produkten.

OBS! En yrkesperson bör ta ur det laddningsbara batteriet.

Ta endast ur det laddningsbara batteriet när produkten ska slängas.


Produkten får inte vara ansluten till strömkälla och batteriet ska vara helt urladdat när det avlägsnas.

Delarna inuti produkten kan vara vassa.


Lossa skruvarna på undersidan

Demontera batteriet enligt följande bilder.

①



②



OPPLADBAR LED-LAMPE MED VIFTE

INTRODUKSJON

Lampen skal kun brukes innendørs i normal romtemperatur. Lampen har justerbart hode, vifte samt oppbevaringsskål.

SIKKERHETSFORSKRIFTER


- Les bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.
- Kun for innendørs bruk.
- Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.
- Kontroller at produktet er helt. Produktet må ikke brukes hvis det er skadet.
- Produktet må aldri plasseres på varme overflater eller i nærheten av åpen ild.
- Se aldri direkte inn i lykten.
- Små barn skal være under tilsyn, slik at de ikke leker med produktet.
- Batteriet må ikke tildekkes under lading. Fare for overoppheting.
- Laderen skal kun brukes innendørs i normal romtemperatur.
- Lad batteriet på et godt ventilert sted.
- Les instruksjonene før lading.

TEKNISKE DATA

Batteritype	Litium 18650
Batterikapasitet	1800 mAh
Ladetid	4–6 timer
Lystid:	100% 3 h, 50% 5 h, 25% 10 h
Strømadapter:	5 V / 1 A medfølger ikke
Lysstyrke	150 lm
LED-type	SMD
Spredningsvinkel	>90 grader
Beskyttelsesklasse	III
Driftstid	3–10 timer
Kapslingsgrad	IP20
Fargetemperatur	4000 K
Lengde	110 mm
Bredde	110 mm
Høyde	510 mm
Vekt	416 g
Ladekabel	USB A – USB micro medfølger.

OBS! LED-lyskilden kan ikke skiftes ut. Hvis den er skadet, må hele armaturen byttes ut.

KNAPPER



1. Touch-knapp med fire nivåer for lysinnstilling. Hold inne i to sekunder for å slå av lampen.
2. Touch-knapp for å slå viften på og av.

LADE BATTERIET

Koble medfølgende kabel til uttaket på lampen og til en USB-adapter eller datamaskin.

Indikatorlampen lyser rødt under lading og slukkes når batteriet er fulladet.

OBS: Lampen kan ikke brukes mens den lades.

RENGJØRING

Tørk av produktet med en lett fuktet klut. Ikke bruk sterke eller etsende rengjøringsmidler.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

Dette produktet inneholder ett Li-ion-batteri. Batteriet må ikke svelges, åpnes, knuses, eksponeres for ild eller utsettes for høye temperaturer.



Innebygd batteri

Produktet inneholder innebygget batteri som omfattes av direktiv 2006/66/EG og må ikke kastes i husholdningsavfallet. Produktet må leveres til miljøstasjon eller annet resirkuleringspunkt.

Overhold lokale bestemmelser, og kast aldri produktet eller de oppladbare batteriene i husholdningsavfallet. Riktig avhending forhindrer negativ påvirkning på miljø og helse.

Fjern det oppladbare batteriet fra produktet.

OBS! Det oppladbare batteriet bør fjernes av kvalifisert personell.

Det oppladbare batteriet må kun fjernes når produktet skal avhendes.


Når batteriet skal fjernes, må produktet være frakoblet strømmettet og batteriet være helt tomt.

Delene i produktet kan være skarpe.


Løsne skruene på undersiden

Demonter batteriet som vist på bildene.

①



②



LADATTAVA LED-VALAISIN TUULETTIMELLA

JOHDANTO

Tämä valaisin on tarkoitettu sisäkäyttöön normaalissa huonelämpötilassa. Valaisimessa on säädettävä lampunpää, tuuletin ja säilytyslokero.

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET


- Lue käyttöohje ennen käyttöä ja säästä se tulevaa tarvetta varten.
- Vain sisäkäyttöön.
- Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa.
- Tarkasta, että tuote on ehjä. Älä koskaan käytä tuotetta, mikäli jokin osa on vioittunut.
- Älä koskaan sijoita tuotetta kuumalle pinnalle tai avotulen läheisyyteen.
- Älä koskaan katso suoraan valonlähteeseen.
- Pidä pieniä lapsia silmällä niin, etteivät he pääse leikkimään tuotteella.
- Älä peitä akkua lataamisen aikana. Ylikuumentumisvaara.
- Laturi on tarkoitettu sisäkäyttöön normaalissa huonelämpötilassa.
- Lataa akku paikassa, jossa ilma vaihtuu hyvin.
- Lue ohjeet ennen latauksen aloittamista.

TEKNISET TIEDOT

Akkutyyppi	Litium 18650
Akun kapasiteetti	1800 mAh
Latausaika	4–6 tuntia
Valaistusaika:	100% 3 h, 50% 5 h, 25% 10 h
Verkkolaite:	5 V/1 A, ei sisälly
Valovirta	150 lm
LED-tyyppi	SMD
Valaisukulma	>90 astetta
Suojausluokka	III
Käyttöaika	3–10 tuntia
Kotelointiluokka	IP20
Väriämpötila	4000 K
Pituus	110 mm
Leveys	110 mm
Korkeus	510 mm
Paino	416 g
Latauskaapeli	USB A – USB mikro sisältyy.

HUOM! LED-valonlähdettä ei voi vaihtaa. Jos se on vaurioitunut, koko valaisin on vaihdettava.

PAINIKKEET



1. Kosketuspainike, jossa 4 valoasetusta. Sammuttaa valaisimen 2 sekunnin painalluksella.
2. Kosketuspainike tuulettimen käynnistämiseen ja sammuttamiseen.

AKUN LATAAMINEN

Liitä mukana toimitettu kaapeli valaisimen liitäntään ja USB-sovittimeen tai tietokoneeseen.

Punainen merkkivalo palaa latauksen aikana ja sammuu, kun akku on ladattu täyteen.

HUOM! Valaisinta ei voi käyttää latauksen aikana.

PUHDISTAMINEN

Pyyhi tuote puhtaaksi kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä voimakkaita tai syövyttäviä puhdistusaineita.

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).

Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Akkua ei saa niellä, avata, murskata eikä altistaa tulelle tai korkeille lämpötiloille.



Sisäänrakennettu akku

Tuotteessa on sisäänrakennettu akku, joka täyttää direktiivin 2006/66/EG vaatimukset. Ei saa heittää talousjätteen joukkoon. Hävitettävä tuote on toimitettava kierrätysasemalle tai huoltoedustajalle.

Noudata paikallisia määräyksiä. Älä koskaan heitä tuotetta tai ladattavia akkuja talousjätteen joukkoon. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset haittavaikutuksia ympäristölle ja terveydelle.

Ota ladattava akku pois.


HUOM! Ladattavan akun saa poistaa vain ammattihenkilö.

Ota ladattava akku pois vain, kun tuote hävitetään.


Tuote ei saa olla kytkettynä virtalähteeseen, ja akun pitää olla täysin tyhjä, kun se irrotetaan tuotteesta.

Tuotteen sisällä voi olla teräviä osia.

①



②



GENOPLADELIG LED-LAMPE MED VENTILATOR

INDLEDNING

Denne lampe er beregnet til indendørs brug ved normal stuetemperatur. Lampen har justerbart lampehoved, ventilator og opbevaringsskål.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Læs manualen inden brug, og gem den til fremtidig brug.
- Kun til indendørs brug.
- Produktet må ikke ændres eller ombygges.
- Kontroller, at produktet er intakt. Brug ikke produktet, hvis nogen del af det er beskadiget.
- Placer aldrig produktet på varme overflader eller i nærheden af åben ild.
- Se aldrig direkte ind i lampens lys.
- Små børn skal være under opsyn, så de ikke leger med produktet.
- Tildæk ikke batteriet under ladning. Risiko for overhedning.
- Laderen er beregnet til indendørs brug ved normal stuetemperatur.
- Lad batteriet op på et godt ventileret sted.
- Læs instruktionerne, før ladning påbegyndes.


TEKNISKE DATA

Batteritype	Litium 18650
Batterikapacitet	1800 mAh
Ladetid	4–6 timer
Belysningsstid:	100% 3 h, 50% 5 h, 25% 10 h
Spændingsadapter:	5 V/1 A er ikke inkluderet
Lysstyrke	150 lm
LED-type	SMD
Spredningsvinkel	>90 grader
Beskyttelsesklasse	III
Driftstid	3–10 timer
Kapslingsklasse	IP20
Farvetemperatur	4000 K
Længde	110 mm
Bredde	110 mm
Højde	510 mm
Vægt	416 g
Ladeledning	USB A - USB mikro er inkluderet.

OBS! LED-lyskilden kan ikke udskiftes. Hvis den er beskadiget,

skal hele armaturet udskiftes.

KNAPPER



1. Touch-knap med 4 positioner til lysindstilling. Hold knappen inde i 2 sekunder for at slukke lyset.
2. Touch-knap til at tænde og slukke ventilatoren.

OPLADNING AF BATTERIET

Tilslut den medfølgende ledning til stikket på lampen og til en USB-adapter eller computer.

Kontrollampen lyser rødt under ladning og slukkes, når batteriet er fuldt opladet.

OBS: Lampen kan ikke bruges, mens den oplades.

RENGØRING

Tør produktet af med en let fugtet klud. Brug ikke stærke eller ætsende rengøringsmidler.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

Dette produkt indeholder et Li-Ion batteri. Produktet må ikke spises, åbnes, knuses, eksponeres for åben ild eller udsættes for høje temperaturer.



Indbygget batteri

Produktet indeholder et indbygget batteri, der er omfattet af direktiv 2006/66/EF, og det må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Produktet skal indleveres til en genbrugsstation.

Følg de lokale forskrifter, og kasser aldrig produktet eller de genopladelige batterier sammen med husholdningsaffaldet. Korrekt bortskaffelse forhindrer negativ påvirkning på miljø og sundhed.

Tag det genopladelige batteri ud af produktet.

OBS! Det genopladelige batteri bør fjernes af en fagmand.

Det genopladelige batteri skal kun tages ud, når produktet skal kasseres.


Produktet må ikke være tilsluttet til en strømkilde, og batteriet skal være helt afladet, når det fjernes.

Delene inde i produktet kan være skarpe.

Løsn skruerne på undersiden

Fjern batteriet i henhold til nedenstående illustrationer.

①



②

