


LED DRL OCH BLINKERS
LED DRL OG BLINKLYS
LED DRL-VALOT JA -VILKUT
LED DRL OG BLINKLYS



LED DRL OCH BLINKERS

TEKNISKA DATA




Spänning:12 V
Ljusbild:200 lumen
Färgtemperatur:Parkeringsljus 8000 K
Blinkers 1800 K
Livstid:5000 timmar

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs följande instruktioner innan produkten monteras och används.

INNEHÅLLER

Två LED-lampor
Modulboxar
Skaryklämmor




EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



MONTERING

1. Lokalisera kablarna till blinkers och parkeringsljus.
2. Anslut den blå kabeln från modulen till +ledningen på parkeringsljuset.
3. Anslut den svarta kabeln från modulen till jord (jordkabel eller direkt till chassiet).
4. Fäst en skarvklämma om den röda kabeln från modulen och +kabeln till blinkersen, närmast lampan.
5. Fäst en skarvklämma om den gula kabeln från modulen på +kabeln till blinkersen, närmast matningen
6. Klipp av +ledningen mellan skarvklämmorna. Modulens röda kabel är nu ansluten till blinkers-lampan och modulens gula kabel är ansluten till +matningen.



LED DRL OG BLINKLYS

TEKNISKE DATA




Strømforsyning:12 V
Lysstyrke:200 lumen
Fargetemperatur:.....Parkeringslys 8000 K
Blinklys 1800 K
Levetid:5000 timer

SIKKERHETSFORSKRIFTER

Les disse instruksjonene før produktet installeres og brukes.

INNEHOLDER

To LED-pærer
Modulbokser
Skjøteklemmer


**EE-AVFALL**

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



MONTERING

1. Finn kablene til blinklys og parkeringslys.
2. Koble den blå kabelen fra modulen til +ledningen på parkeringslyset.
3. Koble den sorte kabelen fra modulen til jord (jordingkabel eller direkte til chassiset).
4. Fest en skjøteklemme rundt den røde kabelen fra modulen og +kabelen til blinklyset, nærmest pæren.
5. Fest en skjøteklemme rundt gule røde kabelen fra modulen og +kabelen til blinklyset, nærmest matingen.
6. Klipp av +kabelen mellom skjøteklemmene. Den røde kabelen fra modulen er nå koblet til blinklyspæren, og den gule kabelen fra modulen er koblet til matingen.



LED DRL-VALOT JA -VILKUT

TEKNISET TIEDOT




Virransyöttö: 12 V
Valovirta: 200 lm
Väriämpötila: Pysäköintivalot 8000 K
 Vilkut 1800 K
Käyttöikä: 5000 tuntia

TURVALLISUUSOHJEET

Lue seuraavat ohjeet ennen tuotteen asentamista ja käyttämistä.

SISÄLTÖ

Kaksi LED-lamppua
Moduulirasiat
Jatkoliittimet




ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



ASENTAMINEN

1. Paikanna vilkkujen ja pysäköintivalojen johdot.
2. Liitä moduulin sininen kaapeli pysäköintivalon +johtoon.
3. Liitä moduulin musta kaapeli maahan (maakaapeliin tai suoraan runkoon).
4. Kiinnitä jatkoliitin moduulin punaiseen kaapeliin ja vilkun +kaapeliin lampun puolelle.
5. Kiinnitä jatkoliitin moduulin keltaiseen kaapeliin ja vilkun +kaapeliin jännitesyötön puolelle.
6. Katkaise +johto jatkoliitinten väliltä. Moduulin punainen kaapeli on nyt liitetty vilkkuun ja moduulin keltainen johto on liitetty +jännitesyöttöön.



LED DRL OG BLINKLYS

TEKNISKE DATA




Spænding: 12 V
Lysmængde: 200 lumen
Farvetemperatur: . . . Parkeringslys 8000 K
 Blinklys 1800 K
Levetid: 5000 timer

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

Læs følgende anvisninger, inden produktet monteres.

INDEHOLDER

To LED-pærer
Modulbokse
Samleklemmer



EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



MONTERING

1. Find ledningerne til blinklys og parkeringslys.
2. Tilslut den blå ledning fra modulet til +—ledningen til parkeringslyset.
3. Tilslut den sorte ledning fra modulet til stel (stel-
ledning eller direkte til karrosseriet).
4. Læg en strømtyv omkring den røde ledning fra mo-
dulet og +—ledningen til blinklyset, tæt på pæren.
5. Læg en strømtyv omkring den gule ledning fra mo-
dulet og +—ledningen til blinklyset, tæt på strømtil-
førslen.
6. Klip +—ledningen over mellem strømtyvene. Modu-
lets røde ledning er nu tilsluttet til blinklyspæren,
og modulets gule ledning er tilsluttet til +—strømfor-
syningen.

