

SE


## KUPOLTÄLT ROSKILDE

### FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER:

- 1st. tält
- 2 st. glasfiberstänger
- Stormlinor
- Tältpinnar

### MONTERING

1. Välj en tältplats som är så plan som möjligt och kontrollera att marken är fri från vassa föremål.
2. Plocka ur tältdelarna och tillbehören ur väskan. Lägg ut tältet där det ska monteras.
3. Sätt ihop de två glasfiberstängerna. För in stängerna diagonalt i avsedda kanaler.
4. Fäst glasfiberstängerna i det inre hålet närmast marken vid respektive tälthörn.
5. Fäst tältet mot marken med tältpinnarna. De ska placeras i det yttre hålet vid glasfiberstängerna.



NO


## KUPPELTILT ROSKILDE

### FORPAKKNINGEN INNEHOLDER:

- 1stk. telt
- 2 stk. glassfiberstenger
- Barduner
- Teltplugger

### OPPSETTING

1. Velg en teltplass som er så flat som mulig, og kontroller at det ikke finnes skarpe gjenstander på bakken.
2. Ta teltdelene og tilbehøret ut av vesken. Legg teltet ut der det skal settes opp.
3. Sett sammen de to glassfiberstengene. Stikk stengene diagonalt inn i kanalene.
4. Fest glassfiberstengene i det indre hullet nærmest bakken ved de respektive telthjørnene.
5. Fest teltet mot bakken med teltpluggene. Disse skal plasseres i det ytre hullet ved glassfiberstangen.



**FI**

## KUPOLITELTTA ROSKILDE

### PAKKAUKSEN SISÄLTÖ:

- 1 telttä
- 2 lasikuitutankoa
- Kiinnitysköydet
- Vaarnat

### PYSTYTTÄMINEN

1. Valitse mahdollisimman tasainen pystytyspaikka. Tarkista, että maassa ei ole teräviä esineitä.
2. Ota teltan osat ja varusteet ulos laukusta. Aseta telttä paikkaan, johon se pystytetään.
3. Kokoa kaksi lasikuitutankoa. Pujota ne niille tarkoitettuihin kanaviin.
4. Kiinnitä lasikuitutangot sisempään aukkoon teltan kussakin nurkassa.
5. Kiinnitä telttä maahan vaarnoilla. Ne tulee sijoittaa ulompiin aukkoihin lasikuitutankojen viereen.

**DK**

## KUPPELTETLT ROSKILDE

### INDEHOLDER FØLGENDE:

- 1 stk. teltt
- 2 stk. glasfiberstænger
- Stormliner
- Teltpløkke

### MONTERING

1. Vælg en teltplads, som er så plan som mulig og kontroller, at jorden er fri for skarpe genstande.
2. Tag teltedlene og tilbehøret ud af tasken. Læg teltet der, hvor det skal rejses.
3. Sæt de to glasfiberstænger sammen. Anbring stængerne diagonalt i kanalerne.
4. Sæt glasfiberstængerne i det inderste hul nærmest jorden i det tilhørende telthjørne.
5. Gør teltet fast til jorden med teltpløkkene. De skal placeres i det yderste hul ved glasfiberstængen.

