

**INNEBANDY-/HOCKEYSET
INNEBANDY-/HOCKEYSETT
SALIBANDY-/JÄÄKIEKKOSARJA
INDENDØRS BANDY-/HOCKEYSÆT**



SE**INNEBANDY-/HOCKEYSET****MONTERINGSANVISNING**

Läs denna bruksanvisning noggrant före användning och montering. Spara den för framtida bruk.

OBS!

- Kontrollera att alla delar är med i förpackningen.
- Montering ska ske under översyn av en vuxen person.
- Kontrollera att utrustningen är hel före varje användning.

FI**SALIBANDY-/JÄÄKIEKKOSARJA****ASENNUSOHJE**

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta. Säilytä se tulevaa tarvetta varten.

HUOM!

- Tarkasta, että pakkaus sisältää kaikki osat.
- Asennus on tehtävä aikuisen valvonnassa.
- Tarkasta aina ennen käyttämistä, että väline on ehjä.

NO**INNEBANDY-/HOCKEYSETT****MONTERINGSANVISNING**

Les denne bruksanvisningen grundig før bruk og montering. Ta vare på den for fremtidig bruk.

OBS!

- Kontroller at alle deler medfølger i pakken.
- Montering må gjøres under oppsikt av en voksen person.
- Kontroller at utstyret er helt før bruk.

DK**INDENDØRS BANDY-/HOCKEYSÆT****MONTERINGSANVISNING**

Læs denne brugsvejledning omhyggeligt inden brug og montering. Gem den til fremtidig brug.

OBS!

- Kontroller, at alle dele er med i emballagen.
- Montering skal foretages af en voksen person.
- Kontroller, at udstyret er helt før hver gangs brug.

SE - DELAR

1. Ribba/tvärstag x 4
2. Stolpe x 4
3. Sidostag botten x 4
4. Hörn x 12
5. Nät x 2
6. Klubba x 2
7. Boll
8. Förvaringsväska

NO - DELER


1. Ribbe/tverrstag x 4
2. Stolpe x 4
3. Sidestag, bunn x 4
4. Hjørne x 12
5. Nett x 2
6. Kølle x 2
7. Ball
8. Oppbevaringsveske

FI - OSAT


1. Rima/poikkitag x 4
2. Pylväs x 4
3. Sivutanko pohja x 4
4. Kulma x 12
5. Verkko x 2
6. Maila x 2
7. Palo
8. Säilytyslaukku

SE - DELE


1. Ribbe/tværstang x 4
2. Stolpe x 4
3. Sidestang bund x 4
4. Hjørne x 12
5. Net x 2
6. Stav x 2
7. Bold
8. Opbevaringstaske




1.



2.



3.



4.

