

REPARATIONSSTÄLL FÖR CYKEL
REPARASJONSSTATIV FOR SYKKEL
POLKUPYÖRÄN KORJAUSTELINE
REPARATIONSSTATIV TIL CYKLER

90–150 cm




REPARATIONSSTÄLL FÖR CYKEL

DELAR



Låsskruv
Låseskrue
Lukitusruuvi





Klämma/Puristin/Klemme



Verktygsbricka
Verktøybrett
Työkalulaatikko
Værktøjsbakke


Skravar/Skruer/Ruuvit



Insexnyckel/Unbrakonøkkel
Kuusiokoloavain
Unbrakonøgle

MONTERING

Fälla ut stödbenen




Lossa snabbkopplingen och fäll ner stödbenen. För snabbkopplingen neråt så långt det går. Det finns ett stopp på röret som markerar nedersta läge. Lås snabbkopplingen i nedersta läge.

OBS!

- Fäll ner benen som pilarna visar.
- Kontrollera att snabbkopplingen är låst.

Montera armen med klämman




1. Montera klämman på det övre ramröret. För armen igenom hålet.
2. Vrid armen så att klämman pekar uppåt. Fixera armen genom att spänna låsskruven (A).

OBS!


Klämmans placering ska vara mitt emellan stödbenen.

Montera övre ramrör




Lossa snabbkopplingen och för ner det övre ramröret (B) i det nedre ramröret (C). Snabbkopplingen visas i den lilla bilden.

Montera verktygsbrickan




Verktygsbrickan monteras på det nedre ramröret, precis under snabbkopplingen. Använd klämman och de två medföljande skruvarna.

HÖJDJUSTERING



Lossa snabbkopplingen för att justera höjden på stället. Kontrollera att snabbkopplingen är låst ordentligt efter justering.

JUSTERING AV VINKEL



Lossa låsskruven som fixerar armen. Armen kan nu vridas åt båda hållen. Armen kan snurra 360° så att kan hänga cykeln i precis den vinkel du önskar. Spänn låsskruven när du har hittat rätt position.


OBS! Maxlast för stället är 25 kg.

REPARASJONSSTATIV FOR SYKKEL

DELER



Låsskruv
Låseskrue
Lukitusruuvi





Klämma/Puristin/Klemme



Verktygsbricka
Verktøybrett
Työkalulaatikko
Værktøjsbakke

Skravar/Skruer/Ruuvit




Insexnyckel/Unbrakonøkkel
Kuusiokoloavain
Unbrakonøgle



MONTERING

Felle ut støttebeina




Løsne hurtigkoblingen, og fell ned støttebeina. Før hurtigkoblingen nedover så langt den går. Det er en stopp på røret, som markerer nederste posisjon. Lås hurtigkoblingen i nederste posisjon.

OBS!

- Fell ned beina slik pilene viser.
- Kontroller at hurtigkoblingen er låst.

Montere armen med klemmen




1. Monter klemmen på det øvre rammerøret. Før armen gjennom hullet.
2. Vri armen, slik at klemmen peker utover. Fest armen ved å stramme låseskruen (A).

OBS!


Klemmens plassering skal være midt mellom støttebeina.

Montere øvre rammerør




Løsne hurtigkoblingen, og før det øvre rammerøret (B) ned i det nedre rammerøret (C). Hurtigkoblingen vises på det lille bildet.

Montere verktøybrettet




Verktøybrettet monteres på det nedre rammerøret, like under hurtigkoblingen. Bruk klemmen og de to skruene som medfølger.

JUSTERE HØYDEN



Løsne hurtigkoblingen for å justere høyden på stativet. Kontroller at hurtigkoblingen er låst på plass etter justering.

JUSTERE VINKELN



Løsne låseskruen som holder armen fast. Nå kan armen vris i begge retninger. Armen kan snurre 360°, slik at du kan henge sykkel i den vinkelen du vil. Stram låseskruen når du har funnet riktig posisjon.

OBS! Maksimal belastning av stativet er 25 kg.

POLKUPYÖRÄN KORJAUSTELINE

OSAT



Låsskruv
Låseskrue
Lukitusruuvi





Klämma/Puristin/Klemme



Verktygsbricka
Verktøybrett
Työkalulaatikko
Værktøjsbakke

Skravar/Skruer/Ruuvit




Insexnyckel/Unbrakonøkkel
Kuusiokoloavain
Unbrakonøgle



KOKOAMINEN

Tukijalkojen avaaminen




Vapauta pikaliitin ja käännä tukijalat alas. Vie pikaliitintä alaspäin niin pitkälle kuin se menee. Putkessa on rajoitin, joka osoittaa alimman asennon. Lukitse pikaliitin alimpaan asentoon.

HUOM!

- Käännä jalat alas nuolten osoittamalla tavalla.
- Tarkista, että pikaliitin on lukittu.

Varren ja puristimen asentaminen




1. Asenna puristin ylempään runkoputkeen. Vie varsi reiän läpi.
2. Kierrä vartta siten, että puristin osoittaa ylöspäin. Kiinnitä varsi kiristämällä lukitusruuvi (A).

HUOM!


Puristimen tulee asettua tukijalkojen puoliväliin.

Ylemmän runkoputken asentaminen




Avaa pikaliitin ja vie ylempi runkoputki (B) alempaan runkoputkeen (C). Pikaliitin näkyy pienessä kuvassa.

Työkalutason asentaminen




Työkalutaso asennetaan alempaan runkoputkeen, heti pikaliittimen alapuolelle. Käytä puristinta ja kahta mukana toimitettua ruuvia.

KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN



Avaa pikaliitin telineen korkeuden säätämistä varten. Tarkista, että pikaliitin lukittuu hyvin säätämisen jälkeen.

KULMAN SÄÄTÄMINEN



Avaa vartta kiinnittävä lukitusruuvi. Voit kääntää vartta nyt kumpaan suuntaan tahansa. Varsi pyörii 360°, joten saat ripustettu kaikkiin mahdollisiin kulmiin. Kiristä lukitusruuvi, kun olet löytänyt oikean asennon.


HUOM! Telineen enimmäiskuorma on 25 kg.

REPARATIONSSTATIV TIL CYKLER

DELE



Låsskruv
Låseskrue
Lukitusruuvi





Klämma/Puristin/Klemme



Verktygsbricka
Verktøybrett
Työkalulaatikko
Værktøjsbakke

Skravar/Skruer/Ruuvit




Insexnyckel/Unbrakonøkkel
Kuusiokoloavain
Unbrakonøgle



MONTERING

Udfoldning af støttebenene




Løsn hurtigudløseren, og fold støttebenene ned. Flyt hurtigudløseren så langt ned, som den kan komme. Der er et stop på røret, der markerer den nederste position. Lås hurtigudløseren i nederste position.

OBS!

- Fold benene ned som vist med pilene.
- Kontrollér, at hurtigudløseren er låst.

Montering af arm med klemme




1. Monter klemmen på det øverste rammerør. Før armen gennem hullet.
2. Drej armen, så klemmen peger opad. Fastgør armen ved at stramme låseskruen (A).

OBS!


Klemmens position skal være midtvejs mellem støttebenene.

Montering af øverste stelrør




Løsn hurtigudløseren, og skyd det øverste rammerør (B) ind i det nederste rammerør (C). Hurtigudløseren vises på det lille billede.

Montering af værktøjsbakken




Værktøjsbakken monteres på det nederste rammerør, lige under hurtigudløseren. Brug klemmen og de to medfølgende skruer.

HØJDEINDSTILLING



Løsn hurtigudløseren for at justere stativets højde. Kontrollér, at hurtigudløseren er låst korrekt efter justering.

INDSTILLING AF VINKEL



Løsn låseskruen, der fastgør armen. Armen kan nu drejes i begge retninger. Armen kan dreje 360°, så du kan hænge cyklen i enhver vinkel, du ønsker. Spænd låseskruen, når du har fundet den korrekte position.

OBS! Den maksimale belastning for stativet er 25 kg.

