

SE

DOKUMENTSKÅP

INTRODUKTION

Se bipackat dokument för korrekt kombination till ditt dokumentsskåp.

TEKNISKA DATA

Håller 120 °C i 60 minuter vid 1000 °C.

Mått insida: 217 x 357 x 223 mm.

Mått utsida: 375 x 486 x 374 mm.

Vikt: 49 kg.

ÖPPNING AV DOKUMENTSKÅP

1. Vrid åt höger tills sifferkombinationens första tal är framför centrumindexet för fjärde gången.
2. Vrid åt vänster tills det andra talet är framför centrumindexet för tredje gången.
3. Vrid åt höger tills det tredje talet är framför centrumindexet för andra gången.
4. Vrid åt vänster tills det fjärde är framför centrumindexet för första gången.

OBS! Var gång du stoppar vredet registreras det tal som står framför centrumindexet. Börja om från början om du stoppat vridningen på fel tal.

LÅSNING

Vrid vredet till höger minst fyra varv.

NO

DOKUMENTSKAP

INNLEDNING

Se medfølgende dokument for korrekt kombinasjon til dokumentskapet.

TEKNISKE DATA

Holder 120 °C i 60 minutter ved 1000 °C.

Mål innside: 217 x 357 x 223 mm.

Mål utside: 375 x 486 x 374 mm.

Vekt: 19 kg.

ÅPNING AV DOKUMENTSKAP

1. Vri til høyre til sifferkombinasjonens første tall er framfor senterindeksen for fjerde gang.
2. Vri til venstre til det andre tallet er framfor senterindeksen for tredje gang.
3. Vri til høyre til det tredje tallet er framfor senterindeksen for andre gang.
4. Vri til venstre til det fjerde tallet er framfor senterindeksen for første gang.

OBS! Hver gang du stopper innstillingen, registreres tallet som står framfor senterindeksen. Begynn fra begynnelsen igjen om du har stanset vridningen på feil tall.

LÅSING

Vri innstillingen til høyre minst fire omdreiningar.

EN-1047

NT FIRE 017-60 paper

NORDTEST ISO834

FI

ASIAKIRJAKAAPPI

JOHDANTO

Oheisessa asiakirjassa kerrotaan oikean numeroyhdistelmän valitsemisesta.

TEKNISET TIEDOT

Sisällön lämpötila pysyy 120 asteessa 60 minuutin ajan, kun ulkopuolella vallitsee 1000 asteen lämpötila.

Sisämitat: 217 x 357 x 223 mm.

Ulkomitat: 375 x 486 x 374 mm.

Paino: 49 kg.

ASIAKIRJAKAAPPI AVAAMINEN

1. Käännä oikealle, kunnes numeroyhdistelmän ensimmäinen luku on neljännen osoittimen kohdalla.
 2. Käännä vasemmalle, kunnes numeroyhdistelmän toinen luku on kolmannen osoittimen kohdalla.
 3. Käännä oikealle, kunnes numeroyhdistelmän kolmas luku on toisen osoittimen kohdalla.
 4. Käännä vasemmalle, kunnes numeroyhdistelmän neljäs luku on ensimmäisen osoittimen kohdalla.
- HUOMIO!** Kun pysäytät säätimen, keskiosoitimen kohdalla näkyvä luku rekiseröidään. Jos valitset väärän luvun, aloita alusta.

LUKITSEMINEN

Käännä säädintä oikealle vähintään neljä kierrosta.

DK

DOKUMENTSKAB

INTRODUKTION

Se det medfølgende dokument med kombinationen til dit dokumentskab.

TEKNISKE DATA

Holder 120° C i 60 minutter ved 1000° C.

Indvendigt mål: 217 x 357 x 223 mm.

Udvendigt mål: 375 x 486 x 374 mm.

Vægt: 49 kg.

ÅBNING AF DOKUMENTSKAB

1. Drej mod højre, indtil talkombinationens første tal er ud for det midterste indeks for fjerde gang.
2. Drej mod venstre, indtil det andet tal er ud for det midterste indeks for tredje gang.
3. Drej mod højre, indtil det tredje tal er ud for det midterste indeks for anden gang.
4. Drej mod venstre, indtil det fjerde tal er ud for det midterste indeks for første gang.

OBS! Hver gang du standser grebet, registreres det tal, som er udfor det midterste indeks. Start forfra, hvis du har standset drejningen ved et forkert tal.

LÅSNING

Drej grebet til højre mindst fire omgange.