

**VÄGGFÄSTE
VEGGFESTE
SEINÄKIINNIKE
VÆGOPHÆNG**

32-84"



VÄGGFÄSTE 32-84"

TEKNISKA DATA

Passar platt-TV med storleken: 32-84"

VESA: 200 x 200, 300 x 200, 400 x 200, 500 x 200, 600 x 200, 300 x 300, 400 x 300, 500 x 300, 600 x 300, 400 x 400, 500 x 400, 600 x 400


Max belastning: 48 kg

Distans till vägg: 22 mm

VARNING!

Denna produkt är framtagen för att monteras på väggar med träreglar eller på massiva betongväggar. Väggen måste kunna belastas med vikten av både fästet och skärmen. Överskrid aldrig gränsen för max belastning.


OBS: produkten är avsedd för inomhusbruk. Användning utomhus kan orsaka felaktig funktion eller personskada.




OBS: Plugg och lång skruv måste köpas separat. Verktyg medföljer ej.

ID	BESKRIVNING	ANTAL
1	Väggplatta	1
2	Konsol	2
3	Plastkåpa	2
A1	Skruv M4 x 25 mm	4
A2	Skruv M5 x 25 mm	4
A3	Skruv M6 x 25 mm	4
A4	Skruv M8 x 25 mm	4
A5	Distans	4
A6	Fyrkantsbricka	4
B1	Lång skruv (medföljer ej)	4
B2	Plugg (medföljer ej)	4
B3	Bricka till lång skruv (medföljer ej)	4


MONTERA PLASTKÅPORNÄ



MONTERA PÅ TRÄREGLAR




MONTERA PÅ BETONGVÄGG




MONTERA KONSOLERNA PÅ TV


Flat baksida



Försänkt baksida



MONTERA TV PÅ VÄGGPLATTAN



VARNING!

Denna produkt innehåller små delar som kan utgöra en kvävningsrisk om de sväljs. Se till att små barn inte får tag i delarna!

1. Se till att dessa instruktioner har lästs igenom noggrant innan montering påbörjas. Om du är osäker på hur monteringen ska göras, ta hjälp av en fackman.
2. Väggen måste kunna belastas med vikten på både fästet och skärmen. I annat fall måste väggen förstärkas.
3. Säkerhetsutrustning och lämpliga verktyg måste användas. Monteringen kräver att minst 2 personer hjälps åt. Om säkerhetsutrustning inte används kan resultatet bli skada på egendom, allvarlig personskada eller dödsfall.

VEGGFESTE 32-84"

TEKNISKE DATA

Passer til flat-TV med størrelse: 32-84"

VESA: 200 x 200, 300 x 200, 400 x 200, 500 x 200, 600 x 200, 300 x 300, 400 x 300, 500 x 300, 600 x 300, 400 x 400, 500 x 400, 600 x 400


Maks. belastning: 48 kg

Avstand til vegg: 22 mm

ADVARSEL!

Dette produktet er framstilt for montering på vegger med trestendere eller på massive betongvegger. Vegen må kunne belastes med vekten på både feste og skjerm. Overskrid aldri grensen for maks. belastning.


OBS: Dette produktet skal kun brukes innendørs. Bruk utendørs kan føre til produkt- eller personskade.




OBS: Plugg og lang skrue må kjøpes separat. Verktøy medfølger ikke.

ID	BESKRIVELSE	ANTALL
1	Veggplate	1
2	Knekt	2
3	Plastkåpe	2
A1	Skrue M4 x 25 mm	4
A2	Skrue M5 x 25 mm	4
A3	Skrue M6 x 25 mm	4
A4	Skrue M8 x 25 mm	4
A5	Avstandsstykke	4
A6	Firkantskive	4
B1	Lang skrue (medfølger ikke)	4
B2	Plugg (medfølger ikke)	4
B3	Skive til lang skrue (medfølger ikke)	4




MONTERE PLASTKÅPENE



MONTERE I TRESTENDERE





MONTERE I BETONGVEGG





MONTERE KNEKTENE PÅ TV-EN


Flat bakside



Forsenket bakside



MONTERE TV-EN PÅ VEGGPLATEN



ADVARSEL!

Dette produktet inneholder små deler som kan utgjøre en kvelningsrisiko dersom de svelges. Sørg for at små barn ikke får tak i delene!

1. Sørg for at disse instruksjonene er nøye gjennomlest før montering igangsettes. Om du er usikker på hvordan monteringen skal utføres, få hjelp av en fagperson.
2. Veggen må kunne belastes med vekten på både feste og skjerm. I motsatt fall må veggen forsterkes.
3. Sikkerhetsutstyr og egnet verktøy skal brukes. Montering krever minst 2 personer. Om sikkerhetsutstyr ikke brukes, kan resultatet bli skade på eiendom, alvorlig personskade eller dødsfall.

SEINÄKIINNIKE 32-84"

TEKNISET TIEDOT

Televisioiden koko: 32-84"

VESA: 200 x 200, 300 x 200, 400 x 200, 500 x 200, 600 x 200, 300 x 300, 400 x 300, 500 x 300, 600 x 300, 400 x 400, 500 x 400, 600 x 400


Maks. kuorma: 48 kg

Etäisyys seinään: 22 mm

VAROITUS!

Tämä tuote on tarkoitettu kiinnitettäväksi puukoolattuun tai massiiviseen betoniseinään. Seinän on kestävä sekä kiinnikkeen että taulutelevision paino. Kuormituksen enimmäisraja ei saa ylittää.


HUOMIO: Tätä tuotetta saa käyttää vain sisätiloissa. Sen käyttäminen ulkona voi aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon.




HUOM: Pitkät ruuvit ja tulpat on hankittava erikseen. Työkalut eivät sisälly.

TUNNUS	KUVAUS	LUKU-MÄÄRÄ
1	Seinälevy	1
2	Kannake	2
3	Muovikotelo	2
A1	Ruuvi M4 x 25 mm	4
A2	Ruuvi M5 x 25 mm	4
A3	Ruuvi M6 x 25 mm	4
A4	Ruuvi M8 x 25 mm	4
A5	Välike	4
A6	Neliöaluslevy	4
B1	Pitkä ruuvi (ei mukana)	4
B2	Tulppa (ei mukana)	4
B3	Aluslevy pitkälle ruuville (ei mukana)	4


MUOVIKOTELOIDEN ASENTAMINEN




ASENTAMINEN PUISIIN VÄLITUKIIN



ASENTAMINEN BETONISEINÄÄN



TV:N ASENTAMINEN SEINÄLEVYYN




VAROITUS!

Tämä tuote sisältää pieniä osia. Jos ne niellään, voi aiheutua tukehtumisvaara. Varmista, että lapset eivät pääse käsiksi näihin osiin!


1. Lue nämä ohjeet perusteellisesti ennen asentamisen aloittamista. Jos olet epävarma asentamisesta, kysy neuvoa ammattilaiselta.
2. Seinän on kestettävä sekä kiinnikkeen että taulutelevision paino. Muussa tapauksessa seinää on vahvistettava.
3. Asennettaessa on käytettävä suojavarusteita ja tähän tarkoitukseen soveltuvia työkaluja. Kokoaaminen edellyttää vähintään kahta henkilöä. Jos suojavarusteita ei käytetä, seurauksena voi olla omaisuusvaurio, vakava vamma tai kuolema.

KANNAKKEIDEN ASENTAMINEN TV:HEN

Liteä takalevy



Upotettu takalevy



VÆGOPHÆNG 32-84"

TEKNISKE DATA

Passer til fladskærms-TV med størrelserne:
32-84"

VESA: 200 x 200, 300 x 200, 400 x 200, 500 x 200,
600 x 200, 300 x 300, 400 x 300, 500 x 300, 600 x
300, 400 x 400, 500 x 400, 600 x 400


Maks. belastning: 48 kg

Afstand til væg: 22 mm

ADVARSEL!

Dette produkt er udviklet til montering på vægge med træregler eller på massive betonvægge. Væggen skal kunne klare belastningen af vægten af både holder og skærm. Overskrid aldrig grænsen for den maksimale belastning.


OBS: Dette produkt må kun anvendes indendørs. Udendørs brug kan føre til produkt- eller personskade.




OBS: Rawplug og lang skrue skal købes separat.
Værktøj medfølger ikke.

ID	BESKRIVELSE	ANTAL
1	Vægplade	1
2	Konsol	2
3	Plastkappe	2
A1	Skrue M4 x 25 mm	4
A2	Skrue M5 x 25 mm	4
A3	Skrue M6 x 25 mm	4
A4	Skrue M8 x 25 mm	4
A5	Afstandsstykke	4
A6	Firkantskive	4
B1	Lang skrue (medfølger ikke)	4
B2	Rawplug (medfølger ikke)	4
B3	Skive til lang skrue (medfølger ikke)	4


MONTERING AF PLASTKAPPERNE




MONTERING PÅ TRÆBJÆLKER



MONTERING PÅ BETONVÆG



MONTERING AF TV PÅ VÆGPLADEN




ADVARSEL!

Dette produkt indeholder små dele, som, hvis de sluges, kan forårsage kvælning. Sørg for, at børn ikke kan få fat i delene!

1. Sørg for, at disse instruktioner læses omhyggeligt, inden monteringen påbegyndes. Tal med en fagmand, hvis du ikke er sikker på, hvordan monteringen foregår.
2. Væggen skal kunne klare belastningen af vægten af både holder og skærm. I modsat fald skal væggen forstærkes.
3. Der skal anvendes sikkerhedsudstyr og egnet værktøj. Monteringen kræver, at mindst to personer hjælpes ad. Hvis der ikke anvendes sikkerhedsudstyr, kan det føre til alvorlige skader på ejendom, personer eller dødsfald.

MONTERING AF KONSOLLERNE PÅ TV

Flad bagside



Forsænket bagside

