

HUNDBUR HUNDEBUR KOIRANHÄKKI HUNDEBUR



HUNDBUR/HUNDEBUR/ KOIRANHÄKKI/HUNDEBUR

VIKTIGT!/VIKTIG!/TÄRKEÄ!/VIGTIGT!


Läs manualen före användning och spara den för framtida bruk. / Les bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for å kunne slå opp i den senere. / Lue käyttöohje ennen käyttämistä ja säästä se tulevaa käyttöä varten. / Læs manualen før brug, og gem den til senere brug.

TEKNISKA DATA/TEKNISKE DATA/TEKNISET TIEDOT/ TEKNISKE DATA


Mått/Mål/Mitat/Dimensioner: . 69 x 54 x 50 cm
Färg/Farge/Väri/Farve: Svart och silver/Svart og sølv/
Musta ja hopea/Sort og sølv
Material/Materiale/Materiaali/Materiale: MDF, Aluminium/
MDF, Alumiini

WARNING!/ADVARSEL!/VAROITUS!/ADVARSEL! Kontrollera att låset alltid är i låst läge när hunden är i buret. / Kontroller at låsen er låst når hunden er i buret. / Varmista, että lukko on aina kiinni, kun koira on häkissä. / Kontroller, at låsen altid er låst, når hunden er i buret.

DELAR/DELER/OSAT/DELE




NR./NO.	DEL/DELER/OSA/DEL	ANTAL/ANTALL/MÄÄRÄ
1	Bakstycke/ Bakstykke/Takaseinä/ Bagstykke/	1
2	Botten/Bunn/Pohja/Bund	1
3	Sidostycke/Sidestykke/ Sivuseinä/ Sidestykke	2
4	Lock/Lokk/Kansi/Dæksel	1
5	Framstycke/Frontstykke/Etuseinä/ Forstykke	1
6	Insexskruv/Unbrakoskrue/ Kuusiokoloruuvi/Unbrakoskrue	9
7	Insexnyckel/Unbrakonøkkel/ Kuusiokoloavain/Unbrakonøgle	1




MONTERA VÄNSTER SIDOSTYCKE/ MONTER VENSTRE SIDESTYCKE/ VASEMMAN SIVUSEINÄN ASENNUS/MONTERING AF VENSTRE SIDESTYCKE

1. För ihop vänster sidostycke (3) med bakstycket (1)./Før sammen venstre sidestykke (3) med bakstycket (1)./ Yhdistä vasen sivuseinä (3) takaseinään (1)./Sæt venstre sidestykke (3) sammen med bagstycket (1).
2. Dra fast med två insexskruvar (6)./ Skru fast med to unbrakonøkler (6)./ Kiinnitä kahdella kuusiokokoruuvilla (6)./ Spænd fast med to unbrakoskruer (6).




MONTERA HÖGER SIDOSTYCKE/ MONTERE HØYRE SIDESTYCKE/ OIKEAN SIVUSEINÄN ASENNUS/ MONTERING AF HØJRE SIDESTYCKE

1. För ihop höger sidostycke (3) med bakstycket (1)./ Før sammen høyre sidestykke (3) med bakstycket (1)./ Yhdistä oikea sivuseinä (3) takaseinään (1)./Sæt højre sidestykke (3) sammen med bagstycket (1).
2. Dra fast med två insexskruvar (6)./ Skru fast med to unbrakonøkler (6)./ Kiinnitä kahdella kuusiokokoruuvilla (6)./ Spænd fast med to unbrakoskruer (6).




PLACERA BOTTEN/PLASSER BUNNEN/POHJAN ASENNUS/ PLACERING AF BUNDEN

1. För in bottenstycket (2) mellan de två sidostyckena (3)./ Før inn bunnstycket (2) mellom de to sidestykkene (3)./ Aseta pohja (2) sivuseiniin (3) väliin./ Før bundstycket (2) ind mellem de to sidestykker (3).
2. Tryck på plats så att det ligger i bakstyckets skena (1)./ Trykk på plass, slik at det ligger i skinnen i bakstycket (1)./ Paina se paikalleen takaseinän (1) kiskoon./ Tryk det på plads, så det kommer til at ligge i bagstykkets skinne (1).



PLACERA LOCK/PLASSER LOKKET/KANNEN ASENNUS/ PLACERING AF DÆKSEL

1. För in locket (4) i skenan på de två sidostyckena (3)./Før lokket (4) inn i skinnen på de to sidestykkene (3)./ Työnnä kansi (4) sivuseiniin (3) kiskoihin./Før dækslet (4) ind i skinnen på de to sidestykker (3).
2. Tryck på plats så att det ligger i bakstyckets skena (1)./Trykk på plass, slik at det ligger i skinnen i bakstycket (1)./Paina se paikalleen takaseinän (1) kiskoon./ Tryk det på plads, så det kommer til at ligge i bagstykkets skinne (1).



MONTERA FRAMSTYCKE/MONTER FORSTYKKET/ETUSEINÄN ASENNUS/MONTERING AF FORSTYCKE

1. Passa in framstycket (5) mot övriga monterade delar./Plasser forstykket (5) mot de andre monterte delene./ Kohdista etuseinä (5) asennettujen osien kanssa./Tilpas forstykket (5) til de andre monterede dele.
2. Dra fast med fyra insexskruvar (6)./ Fest med fire unbrakoskruer (6)./Kiinnitä neljällä kuusiokokoruuvilla (6)./ Spænd fast med fire unbrakoskruer (6).