

SE

USB-LADDARE

TEKNISKA DATA

Inngång:100–240 V~ 50/60Hz,
380 mA

Max uteffekt:15 W

Utgång:5 V DC / 3 A totalt
fördelas efter antalet
utnyttjade utgångar.

Används 1 utgång ger laddaren 2,4 A, används 2 utgångar ger laddaren 1,5 A till varje och används alla tre utgångarna ger laddaren 1 A till varje.

Laddaren har 2 Typ A USB-utgångar och 1 Typ C USB-utgång

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Endast för inomhusbruk.
- Väggtaget ska vara beläget nära utrustningen.
- Endast för kontorsutrustning.

LADDNING

1. Anslut en USB-kabel till laddaren.
2. Anslut en USB-kabel till den enhet som ska laddas.
3. Sätt laddaren i ett vägguttag, 100–240 V.
4. Ta bort laddaren från vägguttaget då den inte används.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



NO

USB-LADER

TEKNISKE DATA

Inngang:100–240 V~ 50/60 Hz,
380 mA

Maks. uteffekt:15 W

Utgang:5 V DC / 3 A totalt
fordeles til utgangene
som brukes.

Hvis 1 utgang brukes, gir laderen 2,4 A. Hvis 2 utgangar brukes, gir laderen 1,5 A til hver. Hvis alle tre utgangar brukes, gir laderen 1 A til hver.

Laderen har 2 type A USB-utganger og 1 type C USB-utgang

SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Kun for innendørs bruk.
- Stikkontakten må være i nærheten av utstyret.
- Kun for kontorutstyr.

LADING

1. Kople en USB-kabel til laderen.
2. Koble en USB-kabel til enheten som skal lades.
3. Kople laderen til en stikkontakt, 100–240 V.
4. Fjern laderen fra stikkontakten når den ikke brukes.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



FI

USB-LATURI

TEKNISET TIEDOT:

Tulo:100–240 V~ 50/60Hz,
380 mA
Lähtöteho maks.:15 W
Lähtö:Yhteensä 5 V DC/3 A,
jaetaan käytettyjen
liitäntöjen välillä.

Kun käytössä on 1 liitäntä, laturi antaa 2,4 A, kun käytössä on 2 liitäntää, laturi antaa 1,5 A kumpaankin, ja kun kaikki kolme liitäntää ovat käytössä, laturi antaa jokaiseen 1 A.

Laturissa on 2 Tyyppi A -USB-liitäntää ja 1 Tyyppi C -USB-liitäntä

TURVALLISUUSOHJEET

- Vain sisäkäyttöön.
- Seinäpistorasian tulee sijaita laitteen lähellä.
- Vain toimistolaitteille.

LATAAMINEN

1. Liitä USB-kaapeli laturiin.
2. Liitä USB-kaapeli laturin ja ladattavan laitteen välille.
3. Yhdistä laturi pistorasiaan, 100–240 V.
4. Irrota laturi pistorasiasta, kun sitä ei käytetä.

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



DK

USB-LADER USB-LADER

TEKNISKE DATA:

Indgang:100–240 V~ 50/60Hz,
380 mA
Maks. udgangseffekt:15 W
Udgang:5 V DC / 3 A totalt for-
deles efter antallet af
benyttede udgange.

Hvis 1 udgang benyttes, giver laderen 2,4 A, hvis 2 udgange benyttes, giver laderen 1,5 A til hver, og hvis alle tre udgange benyttes, giver laderen 1 A til hver.

Laderen har 2 Type A USB-udgange og 1 Type C USB-udgang

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Kun til indendørs brug.
- Stikkontakten skal sidde tæt på udstyret.
- Kun til kontorudstyr.

LADNING

1. Tilslut en USB-ledning til laderen.
2. Tilslut en USB-ledning til den enhed, der skal lades.
3. Sæt laderen i en stikkontakt, 100–240 V.
4. Tag laderen ud af stikkontakten, når den ikke er i brug.

EE-AVFALL

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

