

SE - LIMPISTOL GG25/GG70**Art. 17-186****GG 25 - 25 W. För Ø 8 mm (5/16") limstavar.****Art. 17-187****GG 70 - 70 W. För Ø 12 mm (1/2") limstavar.****Bruksanvisning**

1. Stick in en limstav i limpistolens bakre öppning. Skjut in den så långt det går och tryck sedan in avtryckaren några gånger så att limstaven hamnar på plats.
2. Rengör limytorna.
3. Anslut limpistolens stickkontakt till ett 230 V eluttag och låt limpistolen värmas upp ca. 5 minuter. Tryck in avtryckaren tills det smälta limmet kommer ut ur munstycket.
4. Applicera limmet på limytorna. Släpp avtryckaren, varvid limflödet stoppas. Pressa samman yterna inom 15 sekunder och håll dem sammanpressade under ca. 1 minut för att erhålla fullständig vidhäftning.
5. Avlägsna stickkontakten från eluttaget efter avslutad limning.

OBS! Drag aldrig ur limstaven från limpistolens bakre öppning.



- Iakttag alltid stor försiktighet vid användning av limpistolen.
- Risk för brännskada, rör ej munstycket eller det smälta limmet, temperaturen vid användning är minst +150 °C.
- Om det smälta limmet trots allt hamnar på ex. fingrarna, försök ej avlägsna limmet, utan doppa omedelbart fingrarna i kallt vatten.
- Det varma munstycket kan orsaka skada på arbetsytan vid direktkontakt.
- Förvara alltid limpistolen oåtkomlig för barn.

NO - LIMPISTOL GG25/GG70**Art. 17-186****GG 25 - 25 W. For Ø 8 mm (5/16") limstaver.****Art. 17-187****GG 70 - 70 W. For Ø 12 mm (1/2") limstaver.****Bruksanvisning**

1. Stikk en limstav inn i limpistolens bakre åpning. Skyv den så langt inn som mulig, og trykk så inn avtrekkeren noen ganger slik at limstaven havner på plass.
2. Rengjør limflatene.
3. Koble limpistolens støpsel til en 230 V stikkontakt, og la limpistolen varmes opp i ca. 5 minutter. Trykk inn avtrekkeren til det smeltede limet kommer ut av munestykket.
4. Påfør limet på limflatene. Slipp avtrekkeren, og limet slutter å flyte ut. Press sammen flatene i løpet av 15 sekunder, og hold dem sammenpresset i ca. 1 minutt for å oppnå fullstendig vedheft.
5. Trekk støpselet ut av stikkkontakten etter avsluttet liming.

OBS! Trekk aldri limstaven ut fra limpistolens bakre åpning.



- Vær svært forsiktig ved bruk av limpistolen.
- Risiko for brannskade, berør ikke munestykket eller det smeltede limet, temperaturen ved bruk er minst +150 °C.
- Dersom det smeltede lim likevel skulle havne på f.eks. fingrene, prøv ikke å fjerne limet, men dypp umiddelbart fingrene i kaldt vann.
- Det varme munestykket kan forårsake skade på arbeidsflaten ved direkte kontakt.
- Oppbevar alltid limpistolen utilgjengelig for barn.

**230V ~50Hz**

Tillverker for Biltrema Sweden AB, Garnisonsgatan 26,
254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.
Importør: Biltrema Norge AS, Postboks 74,
3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10.
Maahantuojat/Importörer: Biltrema Suomi Oy, Iltaruskontie 2,
FIN-00750 Helsinki/Helsingfors. Puh.: +358-207 609 609.
Importør: Biltrema Danmark A/S, Boks 175,
9230 Svenstrup J, Tlf.: +45 70 80 77 70.
www.biltrema.com

FI - LIIMAPISTOOLI GG25/GG70

Art. 17-186

GG 25 - 25 W. Ø 8 mm:n (5/16") liimapiukoille.

Art. 17-187

GG 70 - 70 W. Ø 12 mm:n (1/2") liimapiukoille.

Käyttöohje

1. Työnnä liimapiukko liimapistoolin taaem-
paan aukkoon. Työnnä se pohjaan saakka.
Paina liipaisinta muutaman kerran, jotta
liimapiukko menee paikalleen.
2. Puhdista liimattavat pinnat.
3. Yhdistä liimapistoolin pistoke 230 voltin
sähköpistorasiaan. Anna liimapistoolin
lämmetä noin 5 minuuttia. Paina liipaisinta,
kunnes suuttimesta tulee sulaa liimaa.
4. Levitä liimaa liimattaville pinnoille. Vapauta
liipaisin. Liiman tulo loppuu. Paina pintoja
yhteen 15 sekuntia. Anna niiden olla kiinni
toisissaan noin 1 minuutti, jotta liima tarttuu
kunnolla.
5. Irrota pistoke pistorasiasta liimaamisen
pääteeksi.

HUOMIO! Älä koskaan vedä liimapiukkoa ulos
liimapistoolin taaemmasta aukosta.



- Käytä liimapistoolia aina varovaisesti.
- Varo palovammoja. Älä koske suuttimeen
tai sulaan liimaan. Lämpötila on käyttämi-
sen aikana vähintään +150 °C.
- Jos sulaa liimaa joutuu esimerkiksi
sormiin, älä yritä poistaa sitä vaan kasta
sormet heti kylmään veteen.
- Jos kuuma suutin osuu työtasoon, voi
aiheutua vaurio.
- Säilytä liimapistooli aina poissa lasten
ulottuvilta.



230V ~50Hz



DK - LIMPISTOL GG25/GG70

Art. 17-186

GG 25 - 25 W. Til Ø 8 mm (5/16") limstifter.

Art. 17-187

GG 70 - 70 W. Til Ø 12 mm (1/2") limstifter.

Brugsanvisning

1. Stik en limstift i limpistolens bagerste åb-
ning. Skub den så langt ind, du kan og tryk
derefter nogle gange på aftrækkeren, så
limstiften kommer på plads.
2. Rengør limfladerne.
3. Slut limpistolens stik til en 230 V stik-
kontakt og lad limpistolen varme op i ca.
5 minutter. Tryk aftrækkeren ind, indtil den
smeltede lim kommer ud af mundstykket.
4. Påfør limen på limfladerne. Slip aftræk-
keren, hvorved limtilførslen stoppes. Pres
fladerne sammen indenfor 15 sekunder og
hold dem sammenpressede i ca. 1 minut for
at opnå fuldstændig vedhæftning.
5. Fjern stikket fra stikkontakten efter endt
limning.

OBS! Træk aldrig limstiften ud fra limpistolens
bagerste åbning.



- Vær altid meget forsigtig ved brug af
limpistolen.
- Risiko for brandskade. Rør ikke ved
mundstykket eller den smeltede lim. Tem-
peraturen ved brug er mindst +150°C.
- Hvis der alligevel kommer smeltet lim på
f.eks. en finger, må du ikke forsøge at
fjerne limen, før fingeren har været dypet
i koldt vand.
- Det varme mundstykke kan forårsage
beskadigelse af arbejdsfladen ved direkte
kontakt.
- Opbevar altid limpistolen utilgængelig for
børn.