

VINSCH

MAX. DRAGKAPACITET: 900 KG

Vinsch för båttrailer m.m.

Tillverkad av kraftig stålplåt med reduktionsväxel och dubbelspär. Kapaciteten anger dragkraft.

- Max. dragkapacitet: 900 kg.
- Flyttbart handtag för två olika utväxlingar: 4,1:1 eller 9,8:1.
- Försedd med 15 m x 6 mm galvaniserad wire (6 x 19 trådar) och krok.
- Maxlast (wire): 1800 kg.

OBS! Läs noga igenom denna manual före montering och användning.

VARNING!

Släpp aldrig veven om vinschen är belastad och spärren är frigjord. Veven kommer i så fall snurra okontrollerat och kan vålla skada.

ALLMÄNT





- Vinschen monteras med M10-bultar och låsmutter.
- Kontrollera att vinschens underlag är kraftigt nog för att klara max. dragkapacitet.
- Max. dragkapacitet är beräknat med ett varv wire eller band på vinschtrumman. Ju mer wire eller band på trumman, desto mindre kan vinschen belastas.
- Fabrikanten rekommenderar Ø 6 mm galvaniserad wire (6 x 19 trådar) eller 50 mm vävt nylonband med brottgräns 1500 kg.
- Vid användning av wire så måste 4–6 varv finnas kvar på trumman för att tillräcklig friktion ska erhållas.
- Låt aldrig wiren eller bandet vara helt utrullat vid användning.
- Håll hela tiden wiren eller bandet spänd och rak mot trumman.
- På vinschar med frikopplingsspär måste den alltid vara inkopplad vid vinschning.

KONTROLL OCH UNDERHÅLL

- Alla rörliga delar, som kugghjul, spärhjul och vevdetaljer, ska hållas rena och smörjas med fett för säker funktion och lång livslängd.
- Delarna är behandlade för att tåla saltvatten m.m. Ändå bör man se till att hålla vinschen ren från frätande ämnen.
- Använd ej wire eller band som är skadat.
- Håll händerna borta från rörliga delar vid användningen.

VARNING!

- Stora krafter kan åstadkommas vid användning av vinschen och därmed stora säkerhetsrisker. Låt därför endast personer som är kunniga beträffande vinschens anvisning och handhavande använda denna vinsch.
- Vinschen får **EJ** användas till att lyfta människor.
- Vistas **EJ** under hängande last.



INSTRUKTION FÖR ATT FÄSTA EN WIRE I VINSCHTRUMMAN

- Led wiren från trumman genom det urfasade hålet och fäst med hjälp av bifogat wirelös. (Bild a.)
- Sträck upp wiren och börja veva in den på trumman. (Bild b.)
- **OBS!** Låt aldrig wiren vara helt utrullad vid belastning.
- Vid användning av wire så måste alltid 4–6 varv finnas kvar på trumman för att tillräcklig friktion och säkerhet ska erhållas.


INSTRUKTION FÖR ATT FÄSTA ETT BAND I VINSCHTRUMMAN

- Demontera skyddsskåpan genom att lossa de båda skruvarna. (Bild c.)
- Montera bandet vid trumman med hjälp av pinnbult och låsmutter. (Bild d/e.)
- Montera tillbaka skyddsskåpan och fäst med hjälp av de båda skruvarna. (Bild f.)
- Sträck upp bandet och börja veva in det på trumman.
- **OBS!** Låt aldrig bandet vara helt utrullat vid belastning.
- Låt alltid några varv av bandet vara kvar på trumman.

VINSCHEN ÄR FÖRSEDD MED 2 OLIKA UTVÄXLINGAR

Utväxling 9,8:1 när veven monteras på axel A.

Utväxling 4,1:1 när veven monteras på axel B.



VINSJ

MAKS. TREKKAPASITET: 900 KG

Vinsj for båthenger m.m.

Produsert i kraftig stålplate med reduksjonsgir og dobbelsperre.

Kapasiteten angir trekkraft.

- Maks. trekkapasitet: 900 kg.
- Flyttbart håndtak for to ulike utvekslinger: 4,1:1 eller 9,8:1.
- Utstyrt med 15 m x 6 mm galvanisert vaier (6 x 19 tråder) og krok.
- Maks. last (vaier): 1800 kg.

OBS! Les nøye gjennom denne manualen før montering og bruk.

ADVARSEL!

Slipp aldri veiven dersom vinsjen er belastet og sperren er frigjort.

Veiven vil i så fall snurre ukontrollert og kan volde skade.

GENERELT





- Vinsjen monteres med M10-bolter og låsemutter.
- Kontroller at vinsjens underlag er kraftig nok til å klare maks. trekkapasitet.
- Maks. trekkapasitet er beregnet med en vikling vaier eller bånd på vinsjtrommelen. Jo mer vaier eller bånd på trommelen, desto mindre kan vinsjen belastes.
- Produsenten anbefaler Ø 6 mm galvanisert vaier (6 x 19 tråder) eller 50 mm vevd nylonbånd med bruddgrense 1500 kg.
- Ved bruk av vaier må det være igjen 4–6 viklinger på trommelen for at tilstrekkelig friksjon skal oppnås.
- La aldri vaieren eller båndet være helt utrullet ved bruk.
- Hold hele tiden vaieren eller båndet strammet og rett mot trommelen.
- På vinsjer med frikoblingssperre må denne alltid være innkoblet ved vinsjing.

KONTROLL OG VEDLIKEHOLD

- Alle bevelige deler, som tannhjul, sperrehjul og sveivdelene, skal holdes rene og smøres med fett for sikker funksjon og lang levetid.
- Delene er behandlet for å tåle saltvann m.m. Sørg likevel for å holde vinsjen ren for etsende stoffer.
- Bruk ikke vaier eller bånd som er skadet.
- Hold hendene borte fra bevegelige deler ved bruk.

ADVARSEL!

- Store krefter kan være i sving ved bruk av vinsjen, og dermed kan det oppstå stor sikkerhetsrisiko. La derfor kun personer som er kyndige når det gjelder vinsjens anvisning og håndtering bruke denne vinsjen.
- Vinsjen må **IKKE** brukes til å løfte mennesker.
- **INGEN** må oppholde seg under hengende last.



INSTRUKSJON FOR Å FESTE EN VAIER I VINSJTROMMELEN

- Før vaieren fra trommelen gjennom det utfasede hullet, og fest ved hjelp av medfølgende vaierlås. (Bilde a.)
- Strekk opp vaieren og begynn å sveive den inn på trommelen. (Bilde b.)
- **OBS!** La aldri vaieren være helt utrullet ved belastning.
- Ved bruk av vaier må det alltid være igjen 4–6 viklinger på trommelen for at tilstrekkelig friksjon og sikkerhet skal oppnås.


INSTRUKSJON FOR Å FESTE ET BÅND I VINSJTROMMELEN

- Demonter beskyttelsesdekselet ved å løsne de to skruene. (Bilde c.)
- Monter båndet til trommelen ved hjelp av pinnebolt og låsemutter. (Bilde d/e.)
- Monter beskyttelsesdekselet tilbake på plass, og fest ved hjelp av de to skruene. (Bild f.)
- Strekk opp båndet og begynn å sveive det inn på trommelen.
- **OBS!** La aldri båndet være helt utrullet ved belastning.
- La det alltid være igjen noen viklinger av båndet på trommelen.

Vinsjen er utstyrt med 2 ulike utvekslinger

Utteksling 9,8:1 når veiven monteres på aksel A.

Utteksling 4,1:1 når veiven monteres på aksel B.



VINSSI

SUURIN VETOKAPASITEETTI: 900 KG

Vinssi veneentrailereihin yms.

Kestävää teräspeltiä, alennusvaihde ja kaksoislukitus.

Ilmoitetut kuormat tarkoittavat vetokapasiteettia.

- Suurin vetokapasiteetti: 900 kg.
- Siirrettävä kahva, kaksi välityssuhdetta: 4,1:1 tai 9,8:1.
- Toimitukseen kuuluu 15 m x 6 mm galvanoitu vaijeri (6 x 19-lankainen) ja koukku.
- Vaijerin enimmäiskuormitus: 1800 kg.

HUOMAA! Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat asentaa tai käyttää vinssiä.

VAROITUS!

Älä koskaan irrota otettasi kammesta, jos vinssissä on kuorma ja lukitus on vapautettu. Tällöin kampi pyörii hallitsemattomasti ja voi aiheuttaa vahinkoa.

YLEISTÄ

- Vinssi asennetaan M10-pulteilla ja lukkomuttereilla.
- Varmista, että asennusala on riittävän vahva, jotta se kestää vinssin vetokapasiteetin.
- Vetokapasiteetti on laskettu siten, että nauhaa tai vaijeria on vinssin kelalla yksi kierros. Mitä enemmän vaijeria tai nauhaa rummulla on, sitä vähemmän vinssiä saa kuormittaa.
- Vinssin valmistaja suosittelee Ø 6 mm galvanoitua vaijeria (6 x 19-lankainen) tai 50 mm kudottua nailonnauhaa, jonka murtolujuus on 1500 kg.
- Käytettäessä vaijeria, sitä on oltava kelalla vähintään 4–6 kierrosta riittävän kitkan säilyttämiseksi.




- Älä koskaan päästä vaijeria tai nauhaa kokonaan auki kelalta käytön aikana.
- Pidä vaijeri tai nauha koko ajan kireällä ja suorassa kelaan nähden.
- Jos vinssissä on vapautusvipu, sen on oltava kytkettynä vinssauksen aikana.

TARKASTUS JA HOITO

- Pidä kaikki liikkuvat osat, kuten hammaspyörät, räikkäpyörät ja veivin osat puhtaina ja voitele ne rasvalla, niin vinssi toimii turvallisesti ja kestää käytössä pitkään.
- Osat on käsitelty siten, että ne kestävät suolavettä yms. Puhdista vinssi siitä huolimatta aina, kun siihen on roiskunut syövyttäviä aineita.
- Älä käytä vahingoittunutta vaijeria tai nauhaa.
- Pidä kätesi loitolla liikkuvista osista käytön aikana.

VAROITUS!

- Vinssin käyttöön liittyy suuria voimia ja siten erittäin suuria turvallisuusriskejä. Siksi vinssiä saavat käyttää vain henkilöt, jotka ovat tutustuneet sen käyttöohjeisiin ja tietävät, miten sitä pitää käsitellä.
- Vinssiä **EI** saa käyttää ihmisten nostamiseen.
- **ÄLÄ** oleskele riippuvan kuorman alla.



NÄIN KIINNITÄT VAIJERIN VINSSIN KELAAN

- Vie vaijeri kelaan reiän kautta ja kiinnitä se mukana toimitetulla vaijerilukolla. (Kuva a)
- Suorista vaijeri ja ala kiertää sitä kelalle. (Kuva b)
- **HUOMAA!** Älä koskaan kelaavaaijeria kokonaan auki sen ollessa kuormitettuna.
- Jätä vaijeria käytön ajaksi kelalle vähintään 4–6 kierrosta riittävän kitkan säilyttämiseksi.


NÄIN KIINNITÄT NAUHAN VINSSIN KELAAN

- Irrota suojus avaamalla sen molemmat ruuvit. (Kuva c)
- Asenna nauha rumpuun sokkapultin ja lukkomutterin avulla. (Kuva d/e)
- Asenna suojus takaisin ja kiristä sen ruuvit. (Kuva f)
- Suorista nauha ja ala kiertää sitä kelalle.
- **HUOMAA!** Älä koskaan kelaanauhaa kokonaan auki sen ollessa kuormitettuna.
- Jätä nauhaa käytön ajaksi kelalle muutama kierros.

Vinssissä on kaksi välityssuhdetta

Välityssuhde 9,8:1, kun kampi asennetaan akseliin A.

Välityssuhde 4,1:1, kun kampi asennetaan akseliin B.



SPIL

MAKS. TRÆKEVNE: 900 KG

Spil til bådtrailer mv.

Fremstillet af kraftigt stålplade med reduktionsgear og dobbeltspær. Kapaciteten angiver trækraften.

- Maks. trækkevne: 900 kg.
- Flytbart håndsving til to forskellige udvekslinger: 4,1:1 eller 9,8:1.
- Udstyret med 15 m x 6 mm galvaniseret wire (6 x 19 tråde) og krog.
- Maks. belastning (wire): 1800 kg.

OBS! Læs omhyggeligt denne manual igen-
nem før montering og brug.

ADVARSEL!

Slip aldrig håndtaget, hvis spillet er belastet og spærren er ulåst.
Håndtaget vil i det tilfælde snurre ukontrolleret og kan derved forvolde skade.

Generelt





- Spillet monteres med M10 bolte og låsemøtrikker.
- Kontroller, at spillets underlag er stærkt nok til selv den maksimale trækkapacitet.
- Den maksimale trækkapacitet er beregnet med en omgang wire eller bånd på spiltromlen. Jo mere wire eller bånd der er på tromlen, desto mindre må spillet belastes.
- Fabrikanten anbefaler Ø 6 mm galvaniseret wire (6 x 19 tråde) eller 50 mm vævet nylonbånd med brudgrænse 1500 kg.
- Ved anvendelse af wire skal der være 4–6 omgange tilbage på tromlen, så der er tilstrækkelig modstandskraft.
- Rul aldrig wiren eller båndet helt ud under brugen.
- Hold hele tiden wiren eller båndet spændt og ret ind mod tromlen.
- På spil med friktionskoblingsspærre skal den altid være koblet til ved indtrækning.

KONTROL OG VEDLIGEHOLDELSE

- Alle bevægelige dele, som tandhjul, spærrehjul og håndsvingsdele, skal holdes rene og smøres med fedt for at opnå en sikker funktion og lang levetid.
- Delene er behandlet, så de kan tåle saltvand m.m. Alligevel bør man sørge for at holde spillet rent for ætsende emner.
- Brug ikke wire eller bånd, der er beskadiget.
- Hold hænderne væk fra bevægelige dele under brug.

ADVARSEL!

- Brug af spil kan afstedkomme store kraftudløsninger og dermed også stor sikkerhedsrisiko. Spillet bør derfor kun benyttes af personer, som ved, hvordan det fungerer, og forstår at håndtere det.
- Spillet må **IKKE** bruges til at løfte mennesker.
- Gå **ALDRIG** ind under hængende last.



INSTRUKTION FOR FASTSÆTNING AF WIRE PÅ SPILTROMLEN

- Led wiren fra tromlen gennem den udfasede hul, og fastgør vha. vedlagte wirelås. (Billede a.)
- Stræk wiren ud, og begynd at trække den ind på tromlen. (Billede b.)
- **OBS!** Rul aldrig wiren helt ud, mens den er belastet.
- Ved anvendelse af wire skal der altid være 4–6 omgange tilbage på tromlen, så der er tilstrækkelig modstandskraft.

INSTRUKTION FOR FASTSÆTNING AF BÅND PÅ SPILTROMLEN

- Demonter beskyttelseskappen ved at løsne begge skruer. (Billede c.)
- Monter båndet ved tromlen vha. pindbolt og låsemøtrikker. (Billede d/e.)
- Genmonter beskyttelseskappen, og gør fast med de to skruer. (Billede f.)
- Stræk båndet ud, og begynd at trække den ind på tromlen.
- **OBS!** Rul aldrig båndet helt ud, mens den er belastet.
- Lad altid nogle omgange af båndet være tilbage på tromlen.

Spillet er udstyret med 2 forskellige udvekslinger

Udveksling 9,8:1, når håndtaget monteres på A-akslen.

Udveksling 4,1:1, når håndtaget monteres på B-akslen.

