

SE

SKO- OCH HANDSKTORK

TEKNISKA DATA

Vikt:470 g
Omgivningstemperatur:-20 – +40 °C.

OBS! Måste användas med skotork 84-149.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Produkten får inte modifieras eller byggas om.
Produkten får endast användas för avsett bruk.
Se manual för 84-149 och läs säkerhetsföreskrifterna noggrant innan användning.

DELAR

1. Fästbeslag
2. Veggkrok
3. Skruv
4. Hanskhållare
5. Hölje
6. Omkopplare för utblås

ANVÄNDNING

- Anslut två av slangarna från skotork 84-149 till inblåshålen.
- Trä på handskar, strumpor eller skor på hållarna.
- Starta skotorken.

NO

SKO- OG HANSKETØRKER

TEKNISKE DATA

Vekt:470 g
Omgivelsestemperatur:-20 til +40 °C.

OBS! Må brukes sammen med skotørker 84-149.

SIKKERHETSFORSKRIFTER


Produktet må ikke modifieres eller bygges om.
Produktet må kun brukes til de oppgavene det er beregnet på.
Se bruksanvisningen for 84-149 og les sikkerhetsforskriftene grundig før bruk.

DELER

1. Festebeslag
2. Veggkrok
3. Skruv
4. Hanskeholder
5. Deksel
6. Omkobler for utblåsning

BRUK

- Koble til to av slangene fra skotørker 84-149 til innblåsningshullene.
- Tre på handsker, sokker eller sko på holderne.
- Start skotørkeren.



FI

KUIVAUSTELINE KENGILLE JA KÄSINEILLE

TEKNISET TIEDOT

Paino:470 g
Ympäristön lämpötila:-20 – +40 °C

HUOM! Sopii käyttöön vain kengänkuivaimen 84-149 kanssa.

TURVALLISUUSOHJEET

Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa.

Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.

Lue tuotteen 84-149 ohjekirja ja erityisesti sen turvallisuusohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

OSAT

1. Kiinnike
2. Seinäkoukku
3. Ruuvi
4. Käsinteline
5. Kotelo
6. Puhalluskytkin

KÄYTTÖ

- Liitä kengänkuivaimen 84-149 kaksi letkua tuloaukkoihin.
- Pujota käsineet, sukat tai kengät pitimiin.
- Käynnistä kengänkuivain.

DK

SKO- OG HANDSKETØRRER

TEKNIŠKE DATA

Vægt:470 g
Omgivelsestemperatur:-20 – +40 °C.

OBS! Skal bruges sammen med skotørrer 84-149.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

Produktet må ikke ændres eller ombygges.

Produktet må kun bruges til det formål, det er beregnet til.

Se manualen til 84-149, og læs sikkerhedsforskrifterne omhyggeligt inden brug.

DELE

1. Ophængsbeslag
2. Vægkrog
3. Skrue
4. Handskeholder
5. Hus
6. Omskifter til udblæsning

ANVENDELSE

- Tilslut to af slangerne fra skotørrer 84-149 til indblæsningsåbningerne.
- Sæt handsker, strømper eller sko på holderne.
- Start skotørreren.

