

SE – FJÄDERSPÄNNARE

invändig

ANVÄNDNINGSMÅNÅDE

Fjäderspännare för invändig pressning av spiral-fjädrar. Fyrkantfäste 1/2". Gripvidd: 350 mm.

SÅKERHETSFÖRESKRIFTER

- Använd skyddsglasögon.
- Håll oberhöriga borta från arbetsområdet.
- Håll alltid en spänd fjäder under uppsikt.
- Överspänn inte.
- Endast personer med adekvat kunskap får använda fjäderspännaren.
- Använd aldrig en defekt fjäderspännare.

HANDHAVANDE

1. Rengör fjädern och fetta in skruvgångorna.
2. För in fjäderspännaren i mitten av fjädern.
3. Fäst kåftarna så nära fjäderns ändar som möjligt, med de långa och korta kåftarna på motsatta sidor.
4. Vrid mittbulten medurs för att spänna.

NO – FJÆRSPENNER

innvendig

BRUKSOMRÅDE

Fjærspenner for innvendig pressing av spiralfjærer. Firkantfeste 1/2". Gripevidde: 350 mm.

SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Bruk vernebriller.
- Hold uvedkommende unna arbeidsområdet.
- Spent fjær må alltid holdes under oppsikt.
- Ikke overspenn.
- Fjærspenneren må kun brukes av personer med tilstrekkelig maskinkunnskap.
- Defekt fjærspenner må aldri brukes.

BRUK

1. Rengjør fjæren, og smør gjengene.
2. Før inn fjærspenneren midt i fjæren.
3. Fest kjeften så nær fjærens ender som mulig, med de lange og korte kjeftene på motsatte sider.
4. Vri midtbolten med urviseren for å spenne.



FI – JOUSENKIRISTIN

sisäpuolinen

KÄYTTÖTARKOITUS

Jousenkiristin kierrejousien sisäpuoliseen puristamiseen. Nelikulmainen kiinnitys ½". Oteveveys: 350 mm.

TURVALLISUUSOHJEET

- Käytä suojalaseja.
- Pidä sivulliset pois työalueelta.
- Tarkkaille jännitettyä joustaa koko ajan.
- Älä ylikiristä.
- Jousenkiristimen käyttäjällä on ehdottomasti oltava asianmukaista kokemusta.
- Älä koskaan käytä viallista jousenkiristintä.

KÄYTTÖ

1. Puhdista jousi ja rasvaa ruuvikierteet.
2. Vie jousenkiristin jousen keskelle.
3. Kiinnitä leuat mahdollisimman lähelle jousen päitä, sijoita pitkät ja lyhyet leuat vastakkaisille sivuille.
4. Kiristä jousi kiertämällä keskipulttia myötäpäivään.

DK – FJEDERSPÆNDER

indvendig

ANVENDELSESOMRÅDE

Fjederspænder til indvendig sammentrykning af skruefjedre. Fikantfatning ½". Gribevidde: 350 mm.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Brug beskyttelsesbriller
- Hold uvedkommende borte fra arbejdsområdet.
- Hold altid en sammentrykket skruefjeder under opsyn.
- Overspænd ikke.
- Kun personer med tilstrækkelig viden må bruge fjederspænderen.
- Brug aldrig en defekt fjederspænder.

BETJENING

1. Rengør fjederen, og smør gevindet med fedt.
2. Før fjederspænderen ind i midten af fjederen.
3. Fastgør kæberne så tæt ved fjederens ender som muligt, med de lange og korte kæber på modsatte sider.
4. Drej midterbolten med uret for at spænde.

